


# **NEC**

# Aterm® WR7600H シリーズ

# 取扱説明書



# はじめに

この度はAterm WARPSTAR  $( x-y-\Delta y-y )$  シリーズをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

AtermWR7600H(以下、親機と呼びます。)は、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gの無線LAN規格に準拠したワイヤレスプロードバンドルータです。

本書では本商品の設置・接続のしかたから、さまざまな機能における操作・設定方法、困ったときの対処方法まで、本商品を使いこなすために必要な事項を説明しています。 本商品をご使用の前に、本書を必ずお読みください。また、本書は読んだあとも大切に 保管してください。

#### マニュアル構成

本商品のマニュアルは下記のように構成されています。ご利用の目的に合わせてお読みください。



# つなぎかたガイド(小冊子)

基本的な接続パターンを例にインターネットが使えるようになるまで の接続と設定の手順をわかりやすく紹介しています。



# ・取扱説明書(本書)

本商品の基本機能についての説明書です。



## ・機能詳細ガイド( CD-ROM:HTMLファイル )

本書には記載されていない本商品のより詳細な機能について解説しています。



## 『用語解説( CD-ROM:HTMLファイル )

本書で使われている用語や、本商品を活用するために知っておきたい用語の解説を五十音順で検索することができます。



# ・お困りのときには(CD-ROM:HTMLファイル)

本商品の利用中にトラブルが起きたときの対処法について書かれています。

CD-ROMの操作方法について(◆P前文-17「電子マニュアルの見かた」)



#### (()) お知らせ

本文中では、Aterm WR7600H(WARPSTARベース)を親機、Aterm WL54AG、Aterm WL54TE(WARPSTARサテライト)を子機と呼びます。

#### ワイヤレス機器の使用上の注意

IEEE802.11a通信利用時は5.2GHz帯域の電波を使用しており、屋外での使用は電波法により禁じられています。

2.4GHz 帯使用の IEEE802.11b/Bluetooth 機器との通信はできません。

IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz 帯域の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式および、OF-DM 方式を採用しており、与干渉距離は40mです。



2.4 :2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す DS・OF:DS-SS 方式及び OF-DM 方式を示す

- 4 :想定される干渉距離が40m以下であることを示す :全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可 能であることを意味する
- (1)本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2)万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用 チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止) してください。
- (3)その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、Aterm(エーターム)インフォメーションセンターにお問い合わせください。

Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Mac、Macintosh は、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

AirMac は、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 Netscape® は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。

"PlayStation®"は株式会社ソニー・コンピュータ・エンタテインメントの登録商標です。 JavaScript®は米国 Sun Microsystems. Inc.の登録商標です。

Linux®は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 Acrobat® Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Atheros™および Atheros Driven™ロゴは、Atheros Communications, Inc.の商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2003、© NEC AccessTechnica, Ltd. 2003 日本電気株式会社および NEC アクセステクニカ株式会社の許可なくソフトウェア、および取扱説明書の全部または一部を複製・改版、および複製物を配布することはできません。

# ソフトウェアのご使用条件

# お客様へのお願い

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。

このたびは、弊社 Aterm シリーズをお求めいただきありがとうございます。本商品に添付の CD-ROM には、弊社が提供する各種ユーティリティやドライバソフトウェアが含まれています。弊社が提供するソフトウェアのお客さまによるご使用およびお客様へのアフターサービスについては、下記の「NEC・NEC アクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がございます。

ご同意をいただけない場合は添付の CD-ROM を開封せずに、お求めになった 取扱店に CD-ROM を含めた本商品一式をご返却くだされば、実際に支払われ た本商品の代金をお返しします。添付の CD-ROM を開封された場合はご同意 をいただけたものと致します。

# NEC・NEC アクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社・NECアクセステクニカ株式会社(以下「弊社」とします。)は、本使用条件とともに提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」とします。)を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

#### 1. 期間

- (1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効します。
- (2) お客様は1ヶ月以上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでも本 使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- (3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- (4) 許諾プログラムの使用権は、上記(2)または(3)により終了するまで有効に 存続します。
- (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件にもとづくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、ただちに許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。

#### 2. 使用権

- (1) お客様は、許諾プログラムを一時に1台のコンピュータにおいてのみインストールし、使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つAtermシリーズに同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート数までを限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。
- (2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用することができます。
- 3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合
  - (1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製することができます。

- (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。
- (3) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものでは ありません。

#### 4. 許諾プログラムの移転等

- (1) お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびにお客様が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料をすべて引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転することができます。
- (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、 改変、結合またはその他の処分をすることはできません。

#### 5. 逆コンパイル等

(1) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。

#### 6. 保証の制限

- (1)弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
- (2) 前項の規定に関わらず、お客様による本商品のご購入の日から1年以内に弊社が 許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正し たプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」といい ます。)または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。た だし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を 弊社がその裁量により為した場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムと見なします。弊社では、弊社がその裁量により提供を決定 した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があります。このプログラムも 許諾プログラムと見なします。
- (3) 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から 14 日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには弊社は当該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

#### 7. 責任の制限

(1) 弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、また予見し得た場合を含みます。) および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害についていっさい責任を負いません。また弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実際にお支払いになった Aterm シリーズの代金額をもってその上限とします。

#### 8. その他

- (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として 解決するものとします。

# 安全にお使いいただくために必ず お読みください

本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお 読みください。

## 本書中のマーク説明

⚠ 警告 :人が死亡する、または重傷を負う可能性

が想定される内容を示しています。

⚠ 注 意 :人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される。

れる内容を示しています。

新の お願い :本商品の本来の性能を発揮できなかった

り、機能停止をまねく内容を示していま す。

-

# **企**警告

#### 電源

AC100Vの家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災、感電の原因となります。

差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の電源プラグを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災、感電、故障の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。火災、感電の原因となります。

また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

本商品の電源プラグは、たこ足配線にしないでください。たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱、劣化し、火災の原因となります。

電源プラグにものをのせたり布を掛けたりしないでください。 過熱し、ケースや電源コードの被覆が溶けて火災、感電の原 因となります。

#### こんなときは

万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本商品の電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから、NEC保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一内部に水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに本商品の電源プラグをコンセントから抜いてご購入店または、NEC保守サービス受付拠点にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。

本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに本商品の電源プラグをコンセントから抜いてご購入店または NEC 保守サービス受付拠点にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることが あります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに本商品の電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店またはNEC保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。

万一、本商品を落としたり破損した場合は、すぐに本商品の電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店または NEC 保守サービス受付拠点にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

# ♠ 警告

#### 禁止事項

本商品は家庭用の OA 機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。

本商品を分解・改造したりしないでください。火災、感電、 故障の原因になります。

ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。 感電の原因となります。

### その他のご注意事項

航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域で は、本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に 影響を与え、事故の原因となります。

植込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、本商品をペースメーカ装着部から 22cm 以上離して使用してください。

電波により影響を受ける恐れがあります。

本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。 こぼれたり中に入った場合、火災、感電、故障の原因となる ことがあります。

本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。

人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混 乱が発生するおそれがあります。

ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

# <u>/</u>注 意

## 設置場所

直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。

また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の ような使い方はしないでください。

- ・横向きに寝かせる(WL54TE は除く)
- ・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- テーブルクロスなどを掛ける

本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。必ず添付の縦置きスタンドを使用して縦置きでご利用ください。また、本商品を壁などに近づけないでください。

温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置かないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災、感電、故障の原因となります。

# **注意**

#### 電源

本商品の電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。抜くときは、必ず電源プラグをもって抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

移動させる場合は、本商品の電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を 取り付けてください。

感電防止のため、アース線の接続は必ず本商品の電源プラグを コンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース線を外 す場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってく ださい。(WL54TE は除く)

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品の電 源プラグをコンセントから抜いてください。

本商品の電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的 (半年に1回程度)に取り除いてください。火災の原因となる ことがあります。

## 禁止事項

本商品に乗らないでください。特に小さいお子様のいるご家 庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあり ます。

雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器の接続を したりしないでください。落雷による感電の原因となります。

つなぎかたガイドに従って接続してください。間違えると接 続機器や回線設備が故障することがあります。

高い信頼性を要求される、幹線通信機器や電算機システムでは使用しないでください。

社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。

本商品(WL54TE)のアンテナを誤って目に刺さないようにしてください。

# **STOP** お願い

#### 設置場所

本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は避けてください。

- ・ほこりや振動が多い場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装 置が近くにある場所
- ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近 くにある場所

電気製品・AV ・OA 機器などの磁気を帯びているところや 電磁波が発生しているところに置かないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)

・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。

本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると影響を与える場合があります。

ワイヤレス親機とワイヤレス子機間で電波の届く範囲は見通しで180m程度(IEEE802.11a通信時は90m程度)です。周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、距離が短くなります。また、距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。1m以上離してお使いください。

本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。

# **STOP** お願い

#### 禁止事項

落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因と なることがあります。

製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。 本商品が正常に動作しないことがあります。

本商品を移動するときは、パソコンから取り外してください。 故障の原因となることがあります。

動作中に接続コード類が外れたり、接続が不安定になると誤 動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部にはに 触れないでください。

本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らなくなることがあります。

#### 日ごろのお手入れ

ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。 本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひ どいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れを ふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

## その他のご注意

通信中にパソコンの電源が切れたり、本商品を取り外したりすると通信ができなくなったり、データが壊れたりします。 重要なデータは元データと照合してください。

## 無線LANに関する注意

無線 LAN 接続では、通信速度が ETHERNET ポートに接続 した場合と比べ、遅くなることがあります。

無線 LAN の速度は、規格による速度を示すものであり、ご利用環境や接続機器などにより、実効速度は異なります。

#### 無線LAN製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

#### 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定がほどこされていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 L A Nカードや無線 L A Nアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 L A N機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティの設定等について、ご不明な点があれば、「Aterm インフォメーションセンター」までお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 目次

安全に 目次・・ 「機能	お使いい ・・・・・・ 影詳細ガ	のご使用条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・前文-4 ・・前文-12 ・・前文-15
準備	編	お使いになる前に	
1章	お使	いになる前に	
	1-1	本商品でできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••1-2
	1-2	箱の中身を確認しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••• 1-8
	1-3	各部の名前とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		WR7600H (親機)······	
		WL54AG (子機)····································	
		WL54TE ( 子機 )······	
	1-4	あらかじめ確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••1-14
		回線契約とプロバイダの加入について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		パソコンの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••• 1-15
導入		インターネットに接続しよう 設定方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••導入-2
2 章	WA	RPSTAR に接続しよう	2-1
	2-1	親機を設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		親機の置き場所を決めよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		縦置きスタンドを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2-2	親機に無線 LAN カード(WL54AG)を取り付ける・・・・・・・・・・・	
	2-3	接続して電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-4
3章	らく	らくウィザードで WARPSTAR を設定する	
		設定の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-2
	3-1	子機(WL54AG など)から無線 LAN 接続する ······	3-3
	•	子機で無線 LAN 接続する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-3
		らくらくウィザードをインストールする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-4
	3-2	子機(WL54TE)から無線 LAN 接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-23
	-	子機(WL54TE)で無線 LAN 接続する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		縦置きの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		壁掛けの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-23
		横置きの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		子機(WL54TE)の電源を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		らくらくウィザードをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	3-3	有線で接続する・・・・・・・・・・・・3-42
		親機の ETHERNET ポートにパソコンを接続する・・・・・・・・3-42
		らくらくウィザードをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	3-4	無線 LAN 内蔵パソコンから接続する・・・・・・・・3-54
		無線 LAN 内蔵パソコンの設定・・・・・・・・・・・・3-5.4
		WARPSTAR の設定・・・・・・・3-56
4 章	クイ	ック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う4-1
. —	, ,	設定の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	4-1	クイック設定 Web で設定を行うには · · · · · · · 4-3 親機を接続する · · · · · · · · · · · · 4-3
		が機を接続する 4-3 クイック設定 Web を利用するための準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	4-2	インターネット接続のための基本設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	4-3	PPPoE マルチセッションの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	. 0	11102 (/// 2) 1) 3) (//
5章	イン・	ターネットに接続する5-1
	5-1	インターネットに接続する・・・・・・・・5-2
	5-2	インターネットを切断する・・・・・・・・5-3
		無通信監視タイマ・・・・・・・・・・・5-3
		DISC スイッチで回線を切断する・・・・・・・5-3
応用	編 2	<b>卜商品をさらに使いこなそう</b>
		20074D + YELL - 2
6章		RPSTAR を活用しよう6-1 セキュリティ対策をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	6-1	セキュリティ対策をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		他の無線 LAN パソコンから親機に接続できないようにする ・・・・・・・・6-3
		ESS-ID ステルス機能を設定する・・・・・・・・・・・6-3
		MAC アドレスセキュリティ機能・・・・・・・・・・・6-5
		無線暗号化を設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	6-2	子機の通信の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	6-3	子機 (WL54TE)を設定する・・・・・・・・・・・・6-22
		WL54TE とパソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		親機に接続するための設定を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		通信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-28
		WWW ブラウザでの設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		起動のしかた・・・・・・・・6-29
		設定項目について・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-31
		ゲーム機 PlayStation®2用「NetFront for 」で
		WL54TE の設定を行う場合について・・・・・・・・・6-34
	6-4	ネットワーク対応アプリケーション(ネットワークゲームなど)を 利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		アドバンスド NAT (ポートマッピング)を設定する ······6-37
		PPPoE ブリッジ機能 · · · · · · · · · · · · · 6-39

	6-5	シングルユーザアクセスモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	0 0	WARPSTAR の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6-42
	6-6	HUB として使う ( ルータ機能を停止する )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6-43
		HUB モード設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6-7	TV 電話をする ( Windows Messenger を利用する )・・・・・・・・・・	
	6-8	親機をバージョンアップする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6-9	2 台目以降のパソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6-50
		子機を増設する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6-10	IEEE802.11a専用通信モードで使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6-51
ご参	老		
7章		りのときには	7-1
	7-1	トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		設置に関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ユーティリティに関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ご利用開始後のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	<b>-</b> 0	添付の CD-ROM に関するトラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7-2	親機を再起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7-3	親機を初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		グイック設定 Web で初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.4	ティップスイッテで初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7-4	ナ機(WL541E)を初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7-5	自己診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7-5	自己診断を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		日口沙側で17フ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 7-29
8章	付録		8-1
	8-1	製品仕様·····	·· 8-2
		WR7600H (親機 ) ハードウェア仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 8-2
		親機のディップスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		親機の ETHERNET ポートインタフェース · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	⋯8-5
		WL54AG (子機) 仕様····································	
		WL54TE (子機) 仕様 ·······	
	8-2	別売りオプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8-3	お問い合わせ・アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ホームページ「AtermStation」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		インフォメーションサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		PC クリーンスポットの訪問サポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		修理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		持ち込み修理先一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8-4	用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8-5	索引 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· 8-20

# 「機能詳細ガイド」目次

添付 CD-ROM「ユーティリティ集」には本商品の詳細な機能について説明した「機能 詳細ガイド」がHTMLファイルで収録されています。以下に記載されている項目を示 します。電子マニュアルの見かたについては、前文-17ページを参照してください。

こんな機能が使いたい

#### 機能一覧

ルータ機能

ブロードバンドルータ機能

アドバンスド NAT オプション(ポートマッピング) 静的 NAT

IP パケットフィルタリング

DHCP サーバ機能

不正アクセス検出機能

HUB E-F DMZホスティング機能

RIP

WAN側機能

PPPoE ブリッジ

複数固定 IP サービス対応

無通信監視タイマ VPN パススルー機能

パソコンインターフェース

100BASE-TX/10BASE-T 対応スイッチング HUB(4 ポート)

無線機能 (カード装着時のみ)

IEEE802.11a 無線 LAN

IEEE802.11b 無線LAN IEEE802.11a 無線LAN

IEEE802.11a 専用通信モード

MACアドレスセキュリティ機能

ESS-ID ステルス機能

パソコン間通信(アドホックモード)

(IEEE802.11a、IEEE802.11b 通信のみ)

親機同時設定機能

その他の機能

管理者用パスワードの設定

通信確認(疎通確認テスト)

ファームウェアの更新

アドバンスド NAT (IP マスカレード/NAPT)

ダイナミックポートコントロール機能

DNS フォワーディング

通信情報ログ(アクセスログ機能)

UPnP 機能

静的ルーティング

PPPoE マルチセッション シングルユーザアクセスモード

PPP キープアライブ

Super A/G

暗号化

ネットワーク名(ESS-ID)によるセキュリティ機能

ワイヤレス LAN 中継機能

(バージョンアップで対応予定)

AirMac 対応のパソコンでインターネット接続

ストリーミングモードストリーミングモード

時刻設定

情報表示(装置情報、状態表示)

クイック設定 Web の使い方

無線機能

無線セキュリティ

子機の使い方

サテライトマネージャの設定 (Windows®のみ)

WL54TEの使い方

ドライバをインストールする

Windows® XPの [ ワイヤレスネットワーク接続 ] の暗号化設定のしかた/使い方 Windows® XPの [ ワイヤレスネットワーク接続 ] で利用できるネットワークが複数存在 する場合のトラブル

ユーティリティの使いかた

らくらくウィザードで設定する

サテライトマネージャの設定

らくらくウィザードから WL54TE を設定する

応用機能

外部にサーバを公開する

ネットワーク対応アプリケーション

ファイルとプリンタの共有

# 電子マニュアルの見かた

「機能詳細ガイド」や、「用語解説」、「お困りのときには」は、添付 CD-ROM (ユーティリティ集)の電子マニュアルをご覧ください。

1 パソコンを起動し、添付の CD-ROM (ユーティリティ集)を CD-ROM ドライブにセットする

Windows®の場合は、自動的にメニュー画面が表示されます。

Macintosh の場合は、[MENU] アイコンをダブルクリックすると、メニュー画面が表示されます。

ユーティリティや電子マニュアルのメニューが表示されます。

**2** 読みたいファイルのボタンをクリックする



画面はWindows®の例です。



🔀 お知らせ

「機能詳細ガイド」や「用語解説」、「お困りのときには」をご覧になるには、WWW ブラウザがインストールされている必要があります。

#### 本商品に添付の CD-ROM について

添付の CD-ROM には下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。ご使用の際には、メニュー画面に表示される「本 CD-ROM について」をクリックしてよくお読みください。

パソコンに表示されるガイドに従って本商品の基本的な設定やインターネット接続のための設定などを行う「らくらくウィザード」(Windows®版)

子機(無線 LAN カード)の無線 LAN のセキュリティ設定や状態表示を行う「サテライトマネージャ」(Windows® 版)

子機(無線LANカード)用のドライバー式(Windows®版)

機能や操作の方法などを説明している取扱説明書、機能詳細ガイドなどマニュアル類 一式 (PDFファイル、HTMLファイル)(Windows®版、Macintosh版)

#### 使用上のご注意

Windows® XP/2000 Professional/Me でご使用の方

添付の CD-ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

Windows®の[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する名前の欄に、CD-ROMドライブ名と¥Menu.exeと入力し、[OK]をクリックする(例: CD-ROMドライブ名がQの場合、Q: ¥Menu.exe)

また、パソコンにより異なりますが、メニューを自動起動しないようにするには、「Shift」 キーを押しながら CD-ROM をセットします。

- ・ご使用のパソコンの表示色数の設定によっては表示画面上の色が乱れる場合があります。この場合はメニュー画面以外の部分(デスクトップ等)をクリックしてください。
- ・ CD-ROM をパソコンから取り出す時には、必ずメニューを終了させたあとに行ってください。メニューが起動中に CD-ROM を取り出すとパソコンの動作が不安定になることがあります。
- ・ Windows® XP/2000 Professional でらくらくウィザードのインストール、ドライバのアンインストールを実行する場合は、Administrator (権限のあるアカウント) でログオンしてください。

Mac OS X/9.2/9.1/8.6 (日本語版) でご使用の方

CD-ROM をドライブにセットしてもウィンドウが開かないときには、CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください。

## CD-ROM の動作環境

#### Windows® 動作環境

- Windows® XP/2000 Professional/Me が正しく動作し、CD-ROM ドライ ブが使用できること。
- · 推奨環境

ハードディスクの空き容量: 30MB以上を推奨 Windows® の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ メモリ 32MB 以上

800 x 600 High-Color 以上表示可能なビデオカードを備えたカラーモニタ

#### Macintosh 動作環境

- Mac OS X/9.2/9.1/8.6 (日本語版)が正しく動作し、CD-ROM ドライブが 使用できること。
- · 推奨環境

ハードディスクの空き容量: 10MB以上を推奨 Mac OS、Mac OS X の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ 800 × 600 32000 色以上表示可能なカラーモニタ 32MB以上の空きメモリ

WL54AG は Macintosh ではご使用になれません。



PDF形式のファイルをお読みいただくためには、Acrobat® Reader4.0J 以上が必要です。 メニューの「Acrobat Readerのインストール」をクリックするか、「READER」フォル ダに含まれるファイルをダブルクリックすることでインストールすることができます。

Acrobat® Readerの使用条件や最新の情報については、アドビシステムズ社のホームペー ジをご覧ください。

機種によっては不要またはご使用になれないファイルがありますので、ご使用にあたって はルートにある「README」または「はじめに」をご覧ください。

#### 表示画面

・サイズ:800×600ピクセル以上

: High-color (24 ビット) 以上

上記以外の設定でも表示はできますが、画像にモアレ模様や色ずれが発生する場合があり ます。

メニュー画面と「らくらくウィザード」の画面がお互いの画面の背面に隠れて消えてしまっ た場合には、次の操作で画面を切り替えることができます。

・Windows®: Alt キーを押しながら、Tab キーを押す

# 準備編

# お使いになる前に

1 音	お使いになる前に	1-1	
· 平			

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® Melt、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。






1

# お使いになる前に

1-1	本商品でできること1·	- 2
1-2	箱の中身を確認しよう1-	- 8
1-3	各部の名前とはたらき1・	- (
1-4	あらかじめ確認してください1-1	4

# 1-1 本商品でできること

本商品は、外付け ADSL モデム / CATV ケーブルモデム / FTTH 回線終端装置を接続してインターネットを利用できるブロードバンドルータです。



本書の「導入編」では、親機または子機に接続したパソコンでインターネットに接続するまでを案内しています。

本商品では、さらに本書の「応用編」および添付 CD-ROM に収録されている「機能詳細ガイド」で記載している機能をご利用になることができます。設定方法については、それぞれの参照先をご覧ください。

本書では、ADSL モデム、CATV モデムをブロードバンドモデム、FTTH 回線終端 装置を回線終端装置と呼びます。

## ワイヤレス LAN 通信

無線 LAN カード(WL54AG)を親機に装着することにより、子機と IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g に準拠した子機とワイヤレス通信を行うことができます。

<通信速度と電波の届く範囲>

ワイヤレスで届く範囲は次のとおりです。環境によって異なります。

通信規格	環境	伝送範囲・速度
IEEE802.11a	見通し	20m (54Mbps) ~ 90m (6Mbps)[屋外使用禁止]
IEEE802.11b	見通し	50m (11Mbps) ~ 180m (1Mbps)
IEEE802.11g	見通し	20m (54Mbps) ~ 180m (1Mbps)

#### **障害物のない場合です。**

| IEEE802.11a通信と| IEEE802.11g + IEEE802.11b 通信は切り替えて使用します。

無線 LAN 内のセキュリティ対策

他の無線 LAN パソコンから親機に接続されるのを防いだり、親子機間の通信を暗号化して、通信の傍受を防ぎます。(❤️P6-2)

親子機間の通信が外から覗かれたり、親機に他の子機が無断で接続されるのを防ぐためセキュリティ対策をすることをお勧めします。



#### 子機を増設する(◆F6-50)

子機として別売りの次の機器を増設できます。

IEEE802.11a 通信 : WL54TE/WL54AG/WL54AC

IEEE802.11b通信 : WL54TE/WL54AG/WL11CB/WL11CA/

WL11C2/WL11C/WL11U/WL11E2 IEEE802.11g通信 : WL54TE/WL54AG

接続する子機によって通信速度が異なります。

IEEE802.11a通信とIEEE802.11g+IEEE802.11b通信、

IEEE802.11g 通信は、切り替えて使用します。

IEEE802.11aの子機とIEEE802.11bまたはIEEE802.11gの子機を同時

に使用することはできません。

また、親機が使用している通信規格と同じ通信規格の無線LAN内蔵パソコンを増設できます。パソコンの機種により、機能制限があったり、接続できない場合があります。)接続できるパソコンはETHERNETポート接続のパソコンも含めて全部で32台までです。インターネットへの同時接続利用は、10台以下でのご使用をお勧めします。

子機同士で通信する(アドホックモード)( 🕬 機能詳細ガイド)

親機を経由しないで、子機同士でデータ通信ができます。

IEEE802.11a、IEEE802.11b 通信モードのみです。IEEE802.11g 通信モードでは、アドホックモードはご利用になれません。

### セキュリティ対策をする(◆P6-2)


ブロードバンド回線側からの不正なアクセスについてセキュリティ対策をすることができます。( 🍻 機能詳細ガイド )

- ・IP パケットフィルタリング
- ・アドバンスド NAT (IP マスカレード機能)
- ・不正アクセス検出
- ・ダイナミックポートコントロール機能

## 本商品を無線 HUB として使う(●P6-43)


#### 既存LANに接続する場合

既存 LAN に有線・無線で接続する場合に、本商品のルータ機能を停止して HUB や無線アクセスポイントとして使用することができます。



#### ルータに接続する場合

ルータタイプのブロードバンドモデムに接続するときには、本商品のルータ機能を停止して HUB モードで接続します。



プロードバンド接続ポートは使用できません。プロードバンドモデムはETHERNETポートに接続します。

## ゲーム機を接続する(◆P6-42)


"PlayStation® 2"などネットワークゲーム機を接続することができます。 使用するゲーム機やゲームソフトがPPPoEでの通信を前提としている場合は、 PPPoEブリッジ機能(❤️P6-39)で接続できます。

# パソコンのネットワークゲームや TV 電話を利用する

次の機能を利用して、ネットワークゲームをすることができます。( ♥ P6-37)


- ・ PPPoE ブリッジ機能
- ・ポートマッピングの設定
- ・シングルユーザアクセスモード

また、UPnP 機能を使用して Windows® XPの "Windows Messenger "サービスなどで TV 電話などの機能をご利用になれます。(● P6-46)




シングルユーザアクセスモード(♥FP6-40)

ゲームなどのアプリケーションを利用する場合などに、一時的に一台のパソコンでインターネット接続を占有できます。



#### 1-1 本商品でできること




## インターネットの通信を切断する

- ・クイック設定 Web の [情報] [現在の状態]で切断できます。( 🍻 機能詳細ガイド)
- ・DISC スイッチ(♥P5-3)
- ・無通信監視タイマ(◆FP5-3)

# 複数のアクセス先(プロバイダ)を設定する

クイック設定 Web で複数の接続先を登録できます。



PPPoE マルチセッション(♥P4-8)


1 つの回線契約で複数(最大3 セッション)の接続先へ同時に接続を行うことができます。 ご利用の回線がマルチセッションに対応している必要があります。

## SOHO で使用するときに便利な機能

ホームページを公開するなど、外部にサーバを公開する

( の 機能詳細ガイド)

アドバンスド NAT オプション(ポートマッピング)、DMZ ホスティング機能を利用して外部にサーバを公開できます。



複数のグローバル固定 IP アドレスを付与するサービスを利用する (複数固定 IP アドレス対応)( 機能詳細ガイド) 会社のネットワークに自宅から接続するなど VPN に接続する (VPN (PPTP/IPsec)パススルー機能)( & 機能詳細ガイド)

## 知っておくと便利な機能

親機をバージョンアップする(◆FP6-47)

各種ユーティリティやファームウェアを最新のものにバージョンアップすることによって、親機に新しい機能を追加したり、場合によっては親機の動作を改善します。

VPN(Virtual Private Network:仮想閉域網)にPPTP/IPsecで接続できます。

親機の設定を保存する( 郷 機能詳細ガイド)

クイック設定 Web で、現在の親機の設定内容を保存できます。親機を初期化した場合に、保存済みのバックアップファイルから親機に設定内容を復元することができます。

親機を初期化する(◆P7-25)


親機の設定内容を工場出荷の状態に戻します。

親機がうまく動作しない場合や、もう一度初めから親機を設定したいときにお使いい ただけます。

# 1-2 箱の中身を確認しよう


設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

#### 構成品



# 1-3 各部の名前とはたらき

# WR7600H(親機)



DISC スイッチ(回線切断スイッチ) DISC ランプ

プロバイダとのルータ接続を手動で 切断するときに使用します。


POWER ランプ(電源)

PPP ランプ(通信状態表示) DATA/AIR ランプ(通信状態/無線 通信状態表示)

#### 【ランプ表示】

ランプの種類	ランプのつきかた(色)	本商品の状態
DISC ランプ	緑(点灯)	WAN側(ブロードパンドモデム / 回線終端装置)と接続中
	赤(点灯)	DISC スイッチによって WAN 側との接続を不可にしているとき
	消灯	WAN 側と接続していないとき
POWER ランプ	緑(点灯)	電源が入っているとき
(電源)	橙(点灯)	ファームウェアをバージョンアップしているとき
	赤 ( 点滅 )	バージョンアップが失敗したとき
PPP ランプ	緑(点灯)	PPPoE 接続で PPP リンクが確立しているとき
(通信状態表示)	緑(遅い点滅)	親機の動作モードが PPPoE モードの場合に PPP の認証が失敗したとき ( 1 秒間隔 ) ( ❤ P7-8 )
	緑(速い点滅)	親機の動作モードがPPPoEモードの場合に相手先から応答がないとき(❤ P7-8)
	消灯	ローカルルータモードで利用しているとき、ま たは PPP 未接続のとき
DATA/AIR ランプ	緑点灯(点滅)	ETHERNET ポートまたは無線で接続された機 器がWAN 側とデータの送受信をしているとき
	橙点灯(点滅)	無線通信でデータを送受信しているとき 本商品(親機)側から子機側を検索するなど、 本商品(親機)側から一方的にデータを出力 しているときも橙点滅します。

この状態ではご利用になれません。お近くの NEC 保守サービス受付拠点へご連絡ください。修理はすべて持ち込み修理となります。



電源コード

E 21	. W = 0		
<b>全</b> 称	説明		
プロードバンド接続ポート (100BASE-TX / 10BASE-T)	ブロードバンドモデム / 回線終端装置との接続に使用します。		
ETHERNET ポート (100BASE-TX / 10BASE- TスイッチングHUB)	パソコンまたはハブやゲーム機との接続に使用します。		
FG 端子	アース線を取り付ける端子です(アース線は添付されていません)。		
電源コード	AC100Vの家庭用電源コンセントに接続します。		
ディップスイッチ	親機の初期化・自己診断をするとき、HUB モードで使用するとき、 IEEE802.11a 専用通信モードで使用するときに使用します。		
ブロードバンド接続	緑点灯 ブロードバンドモデムが接続され、リンクが確立しているとき		
ポート状態表示 LED	緑点滅 ブロードバンドモデムとデータ送受信中		
ETHERNET ポート	緑点灯 パソコンまたはハブが接続され、リンクが確立しているとき		
状態表示 LED	緑点滅 パソコンまたはハブとデータ送受信中		

#### 側面図

#### 開閉カバー

ワイヤレス LAN カードの 取り外 しやリセットス イッチを使用するときは、 このカバーを開けます。 (◆P7-24)

外部アンテナコネクタ -カバー

> 外部アンテナを接続するときにカバー を切り取って使用します。



拡張カードスロット ワイヤレス LAN カード WL54AG が装着されて います。


-リセットスイッチ

親機を再起動するときに使用します。 (◆P7-24)



拡張カードスロットのWL54AG を取り外すときや装着するときは、必ず親機の電源を切ってください。

## WL54AG(子機)



PC カードコネクタ

パソコンの PC カードスロットに差し込みます。

(注)ドライバのインストール時は、ユーティリティで指示があるまでは差し込まないでくだ さい。

外部アンテナコネクタ

外部アンテナを接続するときに使用します。使用するときは、キャップを外してください。 PWR ランプ(電源)/ ACT ランプ(通信表示)


#### 【ランプ表示】

PWR ランプ、ACT ランプのつきかた	WL54AG の状態
2 つのランプが同時に点滅	通信中 (通信量により点滅速度が変化します)
2 つのランプが同時に遅く点滅	通信待機中 (通信可能状態ですが、データ送受信が行われていません)
2 つのランプが交互に遅く点滅	親機をサーチ中(無線接続が確立されていません)
PWR ランプのみ点滅 (ACT ランプ消灯)	電源オフ (無線接続オフ設定時、またはドライバ無効の状態)



PC カードコネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。


# WL54TE(子機)



#### 【ランプ表示】

ランプの種類	点灯	状態	状 態
POWER ランプ	緑	点灯	電源が入っているとき
(電源)	消灯		電源が入っていないとき
LAN1 ランプ (ETHERNET ポート	緑	点灯	ETHERNET ポート(LAN1)のリンクが 100Mbps 確立しているとき
状態表示)		点滅	ETHERNET ポート(LAN1)でデータ送受信中(リンク 速度 100Mbps)
	橙	点灯	ETHERNET ポート(LAN1)のリンクが 10Mbps 確立 しているとき
		点滅	ETHERNET ポート(LAN1)でデータ送受信中(リンク 速度 1 0 Mbps)
	消灯		ETHERNET ポート(LAN1)のリンクが確立していないとき
LAN2 ランプ (ETHERNET ポート	緑	点灯	ETHERNET ポート(LAN2)のリンクが 100Mbps 確立しているとき
状態表示)		点滅	ETHERNET ポート(LAN2)でデータ送受信中(リンク 速度 1 0 0 Mbps)
	橙	点灯	ETHERNET ポート(LAN2)のリンクが10Mbps 確立 しているとき
		点滅	ETHERNET ポート(LAN2)でデータ送受信中(リンク 速度 1 0 Mbps)
	消灯		ETHERNET ポート(LAN2)のリンクが確立していないとき
AIR ランプ (無線状態表示)	緑	遅点滅	IEEE802.11b + g モード、  IEEE802.11g モードで親機(アクセスポイント)とのリンクが確立しているとき
(無緣扒窓农小)		早点滅	IEEE802.11b + g モード、IEEE802.11g モードで無   線データ送受信中
	橙	遅点滅	IEEE802.11aモードで親機(アクセスポイント)とのリンクが確立しているとき
		早点滅	IEEE802.11a モードで無線データ送受信中
		点灯	WL54TEのファームウェアをバージョンアップしているとき リセットスイッチを押しているとき
	消灯		親機(アクセスポイント)とのリンクが確立されていないとき

# 背面図



名 称	説明
リセットスイッチ (RESET)	初期化するときに使用します。
ETHERNET ポート	パソコンまたはゲーム機などと接続します。
(LAN1, LAN2)	
(100BASE-TX/10BASE-T)	
AC アダプタ接続コネクタ	添付の AC アダプタを接続します。

**7** お使いになる前に

# 1-4 **あらかじめ確認してください**


本商品を接続する前に次のことを確認しておきましょう。

# 回線契約とプロバイダの加入について

#### ADSL 接続の場合


ADSL接続をご利用になる場合は、あらかじめ、ADSL接続事業者およびプロバイダとの契約を済ませ、回線が開通していることを確認してください。

ADSL 接続事業者によっては、プロバイダ契約が不要な場合があります。




## CATV (ケーブルテレビ) インターネット接続の場合

CATV インターネット接続をご利用になる場合は、あらかじめ CATV インターネット接続事業者との契約を済ませ、回線が開通していることを確認してください。



## FTTH 接続の場合

FTTH サービスをご利用になる場合は、あらかじめ FTTH サービスの契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。



接続できるサービスについては、ホームページ A term Station の「接続確認済ブロードバンド事業者リスト」でご確認ください。

### パソコンの準備

お使いのパソコンが本商品をご利用になれる環境になっているか順番に確認してください。

- ・WWW ブラウザの設定が「ダイヤルしない」になっていること(◆P1-21)
- ・プロバイダから配付される PPPoE などの接続ツールが停止してあること
- ・ファイアウォールソフトの停止

本商品設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトは一旦停止してください。停止しない(起動したままでいる)と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)

#### 親機に有線で接続する場合、子機(WL54TE)に接続する場合

- ・ ETHERNET ポート (LAN ポート) を装備していること お使いのパソコンに ETHERNET ポートがない場合は、本商品の設置を始める前に、100BASE-TX / 10BASE-T 対応の LAN ボードまたは LAN カードを取り 付けておいてください。
- ・TCP/IPプロトコルスタックに対応していること 必要なネットワークコンポーネントがインストールされていない場合は、パソコンの取扱説明書を参照してインストールしてください。Windows®の場合のインストール方法は添付のCD-ROMに収録されている「機能詳細ガイド」「ファイルとプリンタの共有」を参照してください。
- ・パソコンのネットワークの設定を確認すること(◆P1-16)
- ・子機(WL54TE)にゲーム機を接続し、ゲームを使用するときはWL54TEと接続機器の間にHUBなどを接続しないでください。

#### 子機(WL54AG)から無線で接続する場合

· Card Bus (カードバス)準拠の PC カードスロットが装備されていること

#### 接続可能な機器

OS等	親機(ETHERNETポート)	子機(WL54AG)	子機(WL54TE)
Windows ®		Windows® XP/Me/2000 Professional(日本語版)のみ	
Macintosh		×	
その他 OS (Linux 等)		×	
ゲーム機		×	

### お願い

OSのアップグレードなどパソコンの動作環境を変更される場合は、あらかじめホームページ AtermStation から本商品の最新のファームウェア、ユーティリティ、マニュアルなどをダウンロードしてください。

### パソコンのネットワークの確認

パソコンのネットワークの設定が、Windows®の場合は「IPアドレスを自動的に取得する」、Macintoshの場合は「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。

Windows® をご利用の場合 ❤ P1-16 ~ P1-19 Macintosh をご利用の場合 ❤ P1-20

Windows®をご利用の場合

Windows® XP をご利用の場合

- 1 [スタート] [コントロールパネル]を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ネットワーク接続]をクリックする
- **?** [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- 4 [全般]タブをクリックし、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、「プロパティ]をクリックする
- 「IPアドレスを自動的に取得する」と[DNSサーバのアドレスを自動的に取得する]を選択する



**6** [OK]をクリックする

**7** [OK]をクリックする



() () お知らせ

Windows® XPの設定により表示内容が異なる場合があります。

本書では、Windows® XP の通常表示モード (カテゴリー表示モード)を前提に記述しています。

### Windows® Me/98SE/98 をご利用の場合

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択する
- ク [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする
- 3 リストの[TCP/IP->(お使いの LANカードまたはお使いのLANボード)]を選択し、[プロパティ]をクリックする



4 [IPアドレス]タブをクリックし、 [IPアドレスを自動的に取得]を選択する



5 [ゲートウェイ]タブをクリックし、何も指定されていないことを確認する



#### 1-4 あらかじめ確認してください

**6** [DNS 設定] タブをクリックし、 [DNS を使わない] を選択する



**7** [OK]をクリックする

**8** [OK]をクリックする 画面の指示に従ってパソコンを再起動してください。

### Windows® 2000 Professional をご利用の場合

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択する
- 9 [ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックする
- **3** [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- 4 リストの[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックする



5 [IPアドレスを自動的に取得]と [DNSサーバのアドレスを自動的に 取得する]を選択する



- **6** [OK]をクリックする
- **7** [OK]をクリックする

### Mac OS をご利用の場合

#### Mac OS X をご利用の場合

- アップルメニューの[システム環境設定]を開き、[ネットワーク]アイコンをクリックする
- 2 [表示]を[内蔵Ethernet]にし、[設定]を[DHCPサーバを参照]
- **3** [DHCP クライアントID] と [検索 ドメイン] を空白にする



4 [今すぐ適用]をクリックし、ウィンドウを閉じる以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

### Mac OS 9.2/9.1/8.6 をご利用の場合

- 7 アップルメニューの[コントロールパネル] [TCP/IP]を開く
- **9** [経由先]を[Ethernet]にする
- **3** [設定方法]を[DHCPサーバを参照]にし、[DHCPクライアントID]と[検索ドメイン名]を空白にし、ウィンドウを閉じる

画面は、Mac OS 9.2を事例に記載 したものです。



**4** 確認のダイヤログが表示されたら[保存]をクリックする以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

### WWW ブラウザの設定確認

WWW ブラウザ (Internet Explorer 等) の設定を「ダイヤルしない」に変更します。 以下は Windows® XP/2000 Professional/Me で Internet Explorer 6.0 をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様の使用環境(プロバイダやソフトウェア等)によっても変わりますので詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

Internet Explorerのアイコンをダブルクリックして、Internet Explorerを起動する。

「ツール1の「インターネットオプション1を選択する。

「接続1タブをクリックする。

ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない]を選択する。



「LANの設定 ] をクリックする。

「設定を自動的に検出する」と [LAN にプロキシサーバーを使用する]の ▼ を外す。

プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。





#### 26)お知らせ

プロバイダ専用の CD-ROM やパソコンにプリインストールされているサインアッププログラム(プロバイダへの申し込みソフト)は、ダイヤルアップ接続(アナログモデムやターミナルアダプタの接続)専用のものがあります。その場合、本商品に LAN 接続されたパソコンからは実行できません。また、専用の接続ソフトが必要なプロバイダにはルータ接続できない場合があります。プログラムの使用方法等、詳細につきましてはプロバイダやパソコンメーカーにご確認ください。

### JavaScript®の設定を確認する

WWWブラウザ(クイック設定 Web)で設定を行うには JavaScript® の設定を有効にする必要があります。

WWW ブラウザの設定でセキュリティを「高」に設定した場合、本商品の管理者用パスワードの設定ができないことがあります。設定ができない場合は、以下の手順でJavaScript®を「有効にする」に設定してください。

以下は、Windows® XP、Mac OS XでInternet Explorerをお使いの場合の例です。 その他の OS や Netscape® での設定については「お困りのときには」(HTML ファイル)を参照してください。

Windows® XP の場合 (Internet Explorer のバージョン 6.0 の例です。)

- 1 [スタート] [コントロールパネル] [クラシック表示に切り替える] [インターネットオプション]をダブルクリックする
- ? 「セキュリティ」タブをクリックし、「信頼済みサイト」をクリックする
- **3** [サイト]をクリックする
- **4** [このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする] のチェックを外す
- 5 [次のWeb サイトをゾーンに追加する]に「http://web.setup/」を入力し [追加]をクリックし、[OK]をクリックする

IPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力して設定画面をひらく場合には、「192.168.0.1」(または設定したIPアドレス)と入力します。

**ゟ** [OK]をクリックする



**7** [レベルのカスタマイズ]をクリックし、下向き (矢印)をクリックし、画面をスクロールする

**8** [アクティブ スクリプト]を[有効に する]に変更し、[OK]をクリック する



**0** [適用]をクリックする

10 [OK]をクリックする


#### Mac OS X の場合 (Internet Explorer のバージョン 5.1 の例です。)

- 1 インターネットエクスプローラを起動してメニューバーの [Explorer] から [環境設定]をクリックする
- [Web ブラウザ]から[セキュリティゾーン]をクリックする
- ? 「ゾーン」から[信頼済みサイトゾーン]をクリックする
- ◢ [サイトの追加]をクリックする



- **5** [追加]をクリックする
- f http://web.setup/」と入力する
  IPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力して設定画面をひらく場合には、
  「192.168.0.1」(または設定したIPアドレス)と入力します。
- 7 [このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする] のチェックを外す
- **♀** [Web ブラウザ]から[Web コンテンツ]をクリックする
- 「アクティブコンテンツ」で、「スクリプトを有効にする」にチェックを入れる。
- $10^{\circ}$  [OK]をクリックし、メニューバーの[Explorer]から[Explorer終了]をクリックする

WWW ブラウザ(Internet Explorer)を一度終了させないと、設定は反映されません。



# インターネットに接続しよう

設定方	ī法について	.導入-1
セット	- アップの流れ	.導入-2
2章	WARPSTAR に接続しよう	2-1
3章	らくらくウィザードで WARPSTAR を	
	設定する	3-1
4章	クイック設定 Web で WARPSTAR の	
	設定を行う	4-1
5章	インターネットに接続する	5-1

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 • Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows®
- 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。

# 設定方法について

本商品を設定するには、次の2つの設定方法があります。初めて設定する場合には、らくらくウィザードが便利です。

Windows®パソコンで子機のドライバをインストールする場合やインターネット接続までの基本設定をする場合



### らくらくウィザード(ユーティリティ) で設定する

パソコンの接続 回線の設定 インターネット接続までの設定がステップに従って簡単に 行えます。

また、子機(WL54AG)のドライバのイン ストールおよび無線 LAN の設定が簡単に行え ます。

#### <画面例>



<らくらくウィザードが利用できるパソコン>

Windows® XP/2000 Professional/Me(日本語版)

音声ガイドを再生するには、パソコンに WAV ファイルが再生可能なサウンドデバイスが必要になります。

Macintosh や Linux など Windows® 以外のパソコンやゲーム機など から設定する場合

本商品の詳細な設定を変更する場合



### クイック設定 Web (WWW ブラウザ)

#### で設定する

本商品のすべての設定が行えます。

<設定できる WWW ブラウザ>

Windows® XP/2000 Professional/Me/98SE/98の場合

Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5 以上に対応

Netscape® 6.1 以上に対応

Mac OS X/9.2/9.1/8.6 の場合

Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0 以上に対応

Netscape® 6.01 以上に対応

NetFront for (デルタ)(株式会社 ACCESS)("PlayStation® 2"用プラウザ)(基本設定のみ)


クイック設定 Web からの設定では、子機(WL54AG)のドライバのインストールが行えません。子機(WL54AG)から設定を行う場合は、らくらくウィザードで子機(WL54AG)のドライバのインストール後、親機との通信が確立してからクイック設定 Web での設定を行ってください。

### <画面例>



# セットアップの流れ

本商品を接続してインターネットに接続できるようになるまでの基本的な流れです。







2

# WARPSTAR に接続しよう

2-1	親機を設置する	2-2
2-2	親機に無線 LAN カード(WL54AG)	
	を取り付ける	2-3
2-3	接続して電源を入れる	2-4

# 2-1 親機を設置する

### 親機の置き場所を決めよう

親機には電源、回線、パソコンなどを接続します。ケーブルの長さが決まっているもの もあるので、ポイントとなる点をいくつかあげます。

親機はブロードバンドモデム/回線終端装置のそばに置こう

親機用の電源コンセントはありますか?

親機用の電源コンセントを確保しましょう。

子機は親機から無線で電波の届く距離に置こう 設定するときは親機のそばで設定しましょう。




#### (೧)>) お知らせ │

ワイヤレスで届く範囲は見通し(間に障害物が何もない状態)で次のとおりです。壁や家具、什器など周囲の環境により利用できる範囲は短くなります。

通信規格	環境	伝送範囲 (参考値)
IEEE802.11a	見通し	20m (54Mbps) ~ 90m (6Mbps)[屋外使用禁止]
IEEE802.11b	見通し	50m(11Mbps)~180m(1Mbps)
IEEE802.11g	見通し	20m(54Mbps)~180m(1Mbps)

### 縦置きスタンドを取り付ける

図のように親機に縦置きスタンドを取り付けます。





親機は絶対に横置きに設置しないでください。内部に熱がこもり、破損したり、火災になる可能性があります。また、せまい場所や壁などに近づけて設置しないでください。

# 2-2 **親機に無線** LAN **カード (**WL54AG**) を取り付ける**


同梱されているWL54AGを取り付けることでワイヤレスLANがご利用になれます。




親機の電源を切った状態で取り付けてください。

### 拡張カードスロットに無線カードを取り付ける

1 親機側面の開閉カバーを開く



毎線LANカード(WL54AG)を拡張カードスロットに装着する



引 開閉カバーを閉める




# 2-3 接続して電源を入れる


あらかじめブロードバンドモデム / 回線終端装置に直接パソコンを接続してインターネット接続できることを確認しておくことをお勧めします。

### アース線を接続する


親機のFG端子と壁のアース端子をアース線で接続します。 アース線は添付されていませんので、別途購入してください。 アース線は漏電や落雷などが起こった場合に人身への傷害や機器の損傷を防止するための ものです。



2 ブロードバンドモデム / 回線終端装置に接続する 本商品のブロードバンド接続ポートとブロードバンドモデム / 回線終端装置を ETHERNET ケーブルで接続します。




3 親機の電源プラグを壁の電源コンセントに接続する POWER ランプが点灯します。



4 背面のブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯していることを確認する

ランプが正しく点灯しない場合は、下記を参照してください。



# お願い

親機の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らないことがあります。

# プロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しないときは

ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しないときは、親機とブロードバンドモデム / 回線終端装置が正しく接続できていません。次の手順で誤りがないかどうか確認してください。

ETHERNET の接続を確認する

親機のブロードバンド接続ポートがブロードバンドモデムまたは回線終端装置に ETHERNET ケーブルで正しく接続されているか確認してください。

プロードバンド接続ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断 線の原因になる場合があります。

ETHERNET ケーブルの規格が正しいか確認する

接続に使用しているケーブルが「ETHERNET ケーブル(カテゴリ・5)」であることを確認してください。(❤ア8-5)

ブロードバンドモデム / 回線終端装置の電源が入っているか確認する 親機の電源が入っているか確認する

~ を行っても問題が解決しない場合は、以下の確認をしてください。

本商品のプロードバンド接続ポートと本商品の ETHERNET ポート (PC1) を添付の ETHERNET ケーブルで接続してみる。

ポート状態表示 LED が

点灯する場合 ......親機は、問題ありません。

ブロードバンドモデム/回線接続装置が故障している可能性が あります。

点灯しない場合 ......親機を初期化してみてください。

それでも解決しない場合は親機の故障の可能性があります。 最寄りの NEC 保守サービス受付拠点(❤ P8-13)へお問い 合わせください。



### ブロードバンドモデムの種類と本商品の動作モードについて

ブロードバンドモデムによって設定する本商品の動作モード( PPPoE モード、ローカ ルルータモード、無線 HUB モード ) が異なりますので、 あらかじめ確認しておきましょ う。実際の設定は、らくらくウィザード、クイック設定 Web の設定の中で行います。 <回線種別と動作モード>

回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	本商品の動作モード
	NTT 東日本 / 西日本 B フレッツ	PPPoEモード( 1)
 FTTH・光ファイバ	東京電力 TEPCO ひかり	
に接続	ケイ・オプティコム eoメガファイバー(ホームタイプ)	
	有線プロードネットワークス (IP 接続で接続する事業者の場合)	ローカルルータモード
ADSL 回線に接続	NTT 東日本 / 西日本 フレッツ・ADSL	PPPoE モード ただし、ルータタイプの ADSL モデムを利用す る場合は、無線 HUB モ ードでの利用をお勧めし ます。
	<ul><li>イー・アクセス(2)</li><li>アッカ・ネットワークス(2)</li><li>その他の ADSL 接続業者(2)</li></ul>	ローカルルータモードま たは、無線 HUB モード ( 3)
	Yahoo! BB	ローカルルータモード
CATV 回線に接続	-	ローカルルータモード
社内 LAN などの ネットワークに接続	-	ローカルルータモード

- 1 PPPoE接続の場合、不明な時はFTTH事業者に確認してください。
- 2 プロバイダまたは ADSL 事業者によっては、ブロードバンドモデムが PPPoE によるブリッジタイプまたは、PPPoE によるブリッジ動作へ変更可能な場合が あります。ブロードバンドモデムを PPPoE によるブリッジ動作でご使用の場合 は、本商品の動作モードは PPPoE モードを選択してください。
- 3 ルータタイプの ADSL モデムにローカルルータモードで接続すると一部のルー タ機能が正しく動作しない場合があります。この場合は、無線 HUB モードでご 利用ください。( ❤️ P3-18 )



ブロードバンド接続ポートは、ストレート、クロスタイプの ETHERNET ケーブルを自動 認識できます。(Auto MDI-X対応)

パソコンに ADSL モデムに添付されていた PPPoE 接続専用ソフトや、Windows® XP の PPPoE 機能を使用している場合、ADSL サービスによっては、パソコンを 1 台しかイン ターネットに接続できません。

複数のパソコンを同時に接続できる ADSL サービスを契約せずに、同時に 2 台以上接続し たい場合は、ADSLモデム用の PPPoE 接続専用ソフトウェアや Windows® XPの PPPoE 機能の使用は止めて、本商品の PPPoE モードを使用してお使いください。






3

# らくらくウィザードで WARPSTAR を設定する

	改足の流16	3-2
3-1	子機(WL54AG など)から	
	無線 LAN 接続する	3-3
3-2	子機(WL54TE)から	
	無線 LAN 接続する3	-23
3-3	有線で接続する3	-42
3-4	無線 LAN 内蔵パソコンから接続する3	-54

# 設定の流れ

3 章では、らくらくウィザードを使用して設定する場合を説明しています。 クイック設定 Web を使用して設定する場合は、4 章を参照してください。 どちらの方法で設定するかは「設定方法について」( ❤ P 導入-1 ) を参照してください。





# 3-1 **子機(**WL54AG **など) から無線**LAN **接続する**

### 子機で無線 LAN 接続する場合

子機(WL54AG)をパソコンに接続するときは、 子機のドライバのインストール パソコンに子機を挿入する 無線 LAN の設定の順で設定を行っていきます。これらは、すべてらくらくウィザードで行います。まず最初に、お使いのパソコンにらくらくウィザードをインストールしてください。

子機 (WL54AG) を接続できるのは Windows® XP/2000 Professional/Meのみです。 Macintosh ではご利用になれません。

子機(WL54AG)は、Card Bus 準拠の PC カードスロットがあるパソコンに取り付けることができます。

# (!) 注意

子機(WL54AG)は、らくらくウィザードの「インストール時の設定」の「Step2無線カードのドライバインストールと無線設定」で指示があるまで挿入しないでください。

# お願い

子機はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機能等により給電が停止した場合、通信を行う前にカードを差し直す必要がある場合があります。 あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。

ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LANカードおよびLANボード機能を停止させないと子機のドライバが正しくインストールできない場合があります。 LANカードおよびLANボード機能を停止させてから、らくらくウィザードで設定を行ってください。(◆F3-14、P3-15)

らくらくウィザードを起動する前に誤って、子機をパソコンに挿入して、ハードウェアウィザードが起動した場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

### らくらくウィザードをインストールする

本商品を設定するために必要なユーティリティ「らくらくウィザード」をパソコンにインストールします。(既にインストールが完了している場合は、P3-6に進みます。)

- Windows® XP/2000 Professional/Me を起動する
  Windows® XP/2000 Professional の場合は、Administrator (権限のあるアカウント)でログオンしてください。
- $\mathbf{2}$  添付の CD-ROM (ユーティリティ集) を CD-ROM ドライブにセット する

メニュー画面が表示されます。

メニューが表示されないときは(◆P3-6)

**3** [WARPSTAR のセットアップの開始] をクリックする



4 [次へ]をクリックする



「次へ]をクリックする



6 画面の同意書を読み、同意できる場合 は[次へ]をクリックする



「すべて]を選択し「次へ]をクリッ クする

> 「サテライト」を選択するとサテライトマ ネージャのみをインストールします。




表示されたインストール先へ インストールする場合は、「次へ]を クリックする

> インストール先を変更する場合は、「参照]を クリックして変更してください。



- 「はい1をクリックする インストールが開始されます。
- [はい]をクリックする



らくらくウィザード、サテライトマネージャ がインストールされました。





- **12** README をよく読み、[README]画面を閉じる インストールが完了し、らくらくウィザードが起動します。
- 13 CD-ROM のメニュー画面の [終了]をクリックする CD-ROM のメニュー画面の後ろにらくらくウィザード画面が隠れている場合があります。その場合は、メニューを終了すると表示されます。
- 「Step1 WARPSTAR の接続方法の確認」(◆ 下記)に進みます。
  - -(?) らくらくウィザードの音声ガイダンスについて-

らくらくウィザードでは音声で説明がされます。音声ガイダンスは画面左下の 🐺 をクリックして、再生か再生禁止の切り替えができます。

-(?) らくらくウィザードを起動するには -

らくらくウィザードを終了させたあとに、再度らくらくウィザードを起動するときは、 [スタート]をクリックし、[プログラム]—[Aterm WARPSTARユーティリティ]— 「らくらくウィザード]をクリックします。

(?) メインメニュー画面が表示されない場合には

添付の CD-ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

Windows®の[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する名前の欄に、CD-ROMドライブ名と¥Menu.exeと入力し、[OK]をクリックする(例: CD-ROMドライブ名がOの場合、Q:¥Menu.exe)

### Step1 WARPSTAR の接続方法の確認


1 らくらくウィザードを起動する(☞ 上記)

9 [次へ]をクリックする



「インストール時の設定 1の 「Step1:WARPSTAR の接続方法の 確認 1をクリックし、接続方法を確認 する

> 本取扱説明書の2章の操作で接続が完了し ている場合は[Step2 無線カードのドラ イバインストールと無線設定]に進みます。



#### 無線カードのドライバインストールと無線設定 Step2

### お願い

子機は、手順2の画面が表示されるまでパソコンのカードスロットに取り付けないでくだ さい。

Step2 をはじめる前に親機の電源が入っていることを確認してください。

「インストール時の設定 1 の 「 Step 2 無線カードのドライバインストールと 無線設定1をクリックする



次の画面が表示されたら、子機をパ ソコンに取り付ける

> 自動的にドライバのインストールが開始さ れます。

> ドライバ自動インストール中は、さまざま な画面が表示されますが、次の項目の画面 が表示されるまで操作しないでください。

> パソコンのカードスロットに子機を取り付 けます。コネクタの向きに注意して、しっ かりと奥まで差し込んでください。

子機の取り外しかた(◆P3-11)





ドライバをアンインストールしたいときは(◆P3-13)

# ? [実行]をクリックする



**4** 接続する親機のネットワーク名をクリックする

複数の親機がある場合は、ネットワーク 名も複数表示されます。

親機の無線 LAN 設定で「ESS-ID ステルス機能」が有効になっていると、ネットワークの一覧にネットワーク名が表示されません。利用できるネットワークに接続する親機がみつからない場合は、[新規登録]を選択して[次へ]をクリックしてください。手順7へ進みます。





- **6** [次へ]をクリックする



# 7 次の画面で、親機の設定に合わせて 無線 LAN カードの設定を行い、[次へ]をクリックする

親機も同時に設定する場合

手順5で[親機の無線設定も設定する] にチェックした場合は次のように設定し ます。

#### [ネットワーク名]

使用するネットワークの名称を入力します。手順 4 で使用するネットワーク名を 選択した場合は、そのままにしておきま す。

#### [無線動作モード]

ネットワーク内で使用する無線モードを選択します。

#### [チャネル番号]

親機と通信するチャネルを選択します。

#### [暗号化モード]

「暗号化モード」で暗号化の方法を選択して、設定したい「暗号強度」や「暗号化キー」などを入力します。

子機のみ設定する場合

手順5で[親機の無線設定も設定する] にチェックしていない場合は使用する親 機にあわせて次のように設定します。

#### 「ネットワーク名 1

使用するネットワークの名称を入力します。手順 4 で使用するネットワーク名を 選択した場合は、そのままにしておきます。

#### 「通信モード]

アクセスポイント通信を選択します。

#### 「暗号化モード ]

親機の設定にあわせて「暗号化モード」 で暗号化の方法を選択して、設定したい 「暗号強度」や「暗号化キー」などを入力 します。



#### 無線動作モードの選び方 -


802.11a・・・・・電波が届く範囲であれば他の無線モードより高速な通信が可能です。 802.11g・・・・・802.11aよりも広

い範囲で高速な通信 を行うことができま す。 | | 802.11g+b・・・802.11bにしか対

> 応していない子機と の混在環境での利用 に適しています。



次の画面が表示された場合は、親機に設定した管理者用パスワードを入力し、[OK]をクリックする親機に管理者用パスワードを登録していない場合や、子機のみ設定する場合は表示されません。手順9へ進みます。



0 [設定終了]をクリックする



10 らくらくウィザード画面に戻り、 10 Step2 に $\checkmark$ がつくことを確認する



**!** が表示されたときは( ◆P3-12)



これで子機のドライバのインストールと無線設定が完了です。「Step3 WARPSTAR のインターネット接続基本設定」(◆P3-16)に進みます。



#### お知らせ

以降の設定をクイック設定 Web で行うこともできます。(「4章 クイック設定 Web でWARPSTAR の設定を行う」 ❤ P4-1)

#### 子機の取り扱いについて

#### 取り付けるとき

- ・子機のコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- ・コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。 取り外すとき
- ・子機を取り外すときは、以下の操作で PC カードを取り外せる状態にしてから取り外してください。

タスクトレイの PC カードアイコンをクリックする

[ NEC Aterm WL54AG ( PA-WL/54AG ) Wireless Network Adapter の停止]をクリックする ( Windows® XP の場合は [ NEC Aterm WL54AG ( PA-WL/54AG ) Wireless Network Adapter を安全に取り外します]をクリックする)

「NEC Aterm WL54AG (PA-WL/54AG) Wireless Network Adapter は安全に取り外すことができます。」が表示されたら、[OK]をクリックする(Windows® XPの場合は をクリックして画面を閉じる)

WL54AGを取り外す

## お願い

子機の取り付け位置はパソコンにより異なりますので、必ずパソコンの取扱説明書を参照 し、各メーカーの定める手順に従って取り付けてください。

# (!) らくらくウィザードで設定を行った場合

Windows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」は無効に設定されます。
Windows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」で無線の設定を行いたい場合は、「ワイヤレスネットワークの設定」を「有効」に設定する必要があります。(❤ P6-16)
ただし、「ワイヤレスネットワークの設定」では、暗号化モードは、暗号化無効または
WEP(64bit、128bit)のみご利用いただけます。WEP(152bit) AES、TKIP、
ESS-ID ステルス機能は、ご利用になれません。

# -(?) こんなときは・

らくらくウィザードのメニュー画面 Step 2 に ■マークが表示された場合は、下記 を確認してしてください。



[ネットワーク診断] [LAN側(PC WARPSTARベース)のネットワーク 診断]をクリックする

[IP アドレス情報 ( LAN )] の [ アダプタ ] のプルダウンウィンドウの ▼ をクリックし、「 WL5 4AG ( PA-WL/5 4AG ) ] を選択する

[解放]をクリックする

「再取得]をクリックする

IP アドレスが「192.168.0.×××1になることを確認する

「OK 1 をクリックする

「システムの状態 ] をクリックする

「最新の状態に更新 ] をクリックする

【マークが消えない場合は、「7-1 トラブルシューティング」の「c.らくらくウィザードで「WARPSTARベース(親機)との通信が確立されていません」または「WARPSTARに接続できませんでした」と表示されている」(◆ア7-4)を参照してください。

お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトがインストールされている場合に、本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。ファイヤウォールなどの働きによって、本商品との通信に必要なポートが止められている可能性があるためです。本商品設定の際には、プロキシの設定や、ファイヤウォール、ウィルスチェック等のソフトをいったん停止してください。

# -(!) 電波が届かない場合は

親機から電波の届く場所へ子機を移動してください。(電波の状態はサテライトマネージャ(❤P6-14)とランプの状態(❤P1-11)で確認できます。)

# (?) 子機のドライバをアンインストールするには

らくらくウィザードを起動する

[各種ドライバの設定と削除]をクリックし、[各種ドライバのアンインストール]をクリックする



#### 「はい1をクリックする

画面の指示が出たら、タスクバーのカードアイコンをクリックして、 "NEC Aterm WL54AG (PA-WL54/AG) Wireless Network Adapterを安全 に取り外します"をクリックする

取り外し可能のメッセージが表示されたら [OK](Windows® XPの場合は図)をクリックする

子機(WL54AG)を取り外す

[OK]をクリックする

アンインストールするドライバを選択し、「実行 ] をクリックする



画面の指示に従ってアンインストールを行う

CD-ROM のメニュー画面から [ ドライバのアンインストール ] をクリックして もドライバのアンインストールが行えます。



### LAN カードまたはLAN ボード機能を停止させるには-

ETHERNET インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させないと子機が使用できない場合があります。以下の操作でLAN カードまたはLAN ボード機能を停止させてから、らくらくウィザードで設定を行ってください。以下の手順は例です。パソコンによって異なる場合があります。詳細はパソコンメーカーにお問い合わせください。

Windows® XP の場合

「スタート 」 「コントロールパネル ] をクリックする

「パフォーマンスとメンテナンス ] をクリックする

「システム]アイコンをダブルクリックする

[ハードウェア]タブをクリックする

[デバイスマネージャ]をクリックする

[ネットワークアダプタ]をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択して右クリックし、[無効]を選択する



#### 「はい ] をクリックする

Windows® Me の場合

[スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックする

「システム ] アイコンをダブルクリックする

「デバイスマネージャ 1 タブをクリックする

「ネットワークアダプタ ] をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックする



[全般] タブの [ このハードウェアプロファイルで使用不可にする ] をチェックし、[ OK ] をクリックする



# **?**) LAN カードまたは LAN ボード機能を停止させるには・

Windows® 2000 Professional の場合

「スタート ] 「設定 ] 「コントロールパネル ] をクリックする

[システム]アイコンをダブルクリックする

「ハードウェア ] タブをクリックする

「デバイスマネージャ ] をクリックする

「ネットワークアダプタ ] をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択して右クリックし、「無効 ]を選択する



[はい]をクリックする



お知らせ

本商品は、無線データ通信を行ううえで必要なセキュリティ機能として暗号化と MAC ア ドレスフィルタリングおよび ESS-ID ステルス機能を搭載しています。(「6-1 セキュリ ティ対策をする」◆FP6-2)

### Step3 WARPSTAR のインターネット接続基本設定

接続回線を選択し、インターネット接続のための基本設定を行います。

[インストール時の設定]の[Step3
 WARPSTARのインターネット接続基本設定]をクリックする



9 セキュリティの設定を入力する

[管理者用パスワード]に親機の設定を変更するためのパスワードを入力する。

パスワードには任意の半角英数字 64 文字まで入力できます。

[装置名]には、親機の名称を入力する。 通常は、お買い上げ時の設定のままでか まいません。

管理者用パスワードは、親機を設定する 場合に必要となりますので、控えておい てください。



管理者用パスワードメモ欄

? [次へ]をクリックする

**4** 利用している接続回線を選択し、 [次へ]をクリックする

ADSL接続、FTTH・光ファイバ接続を選択した場合は手順5に進みます。

CATV接続、LAN接続を選択した場合は 手順6に進みます。



# 利用している接続事業者(動作モード)を選択し、[次へ]をクリックする

お使いの接続事業者が画面に表示されていない場合は、[その他]を選択し、[次へ]をクリックします。(❤ 下記)

画面は ADSL 接続の場合の例です。



#### 「NTT 東日本 / NTT 西日本 フレッツ ADSL ] を選択し、

#### [次へ]をクリックした場合

次の画面が表示された場合は、 ADSL モデムの種類を確認して ください。

- ・ブリッジタイプの ADSL モデム の場合は、[ はい ] をクリックし ます。
- ・ルータタイプの ADSL モデムの 場合は、[ いいえ ]をクリックし、 ローカルルータモードに設定し てください。



#### 「その他」を選択し、「次へ」をクリックした場合

ご使用の環境に合わせて動作モードを選択し、[次へ]をクリックする

回線種別と動作モードについ ては、次ページのお知らせを 参照してください。

[ご利用事業者と動作モードについて]をクリックしても確認できます。

次の画面が表示された場合、本商品のブロードバンド接続ポート側にルータなどのDHCPサーバを検出しています。[OK]をクリックして、ローカルルータモードに設定してください。







#### お知らせ

ルータタイプのブロードバンドモデムご使用時の、無線 HUB モードとローカルルータモードの使い分け

無線 HUB モードとローカルルータモードでは次のような違いがあります。 ルータタイプのブロードバンドモデムをお使いの場合は、お使いの環境に合わせて、 それぞれのモードをお使いください。

		無線 HUB モード	ローカルルータモード
お勧めの環境		ルータを多重化することにより 回線がもつスループットを十分 に引き出せない場合。	ルータを多重化接続して セキュリティを高めたい 場合。 無線 LAN のモードやセキ ュリティを頻繁に切り替 えたい場合。
制	限事項など		
	ルータ機能(パ ケットフィルタ、 ポートマッピン グなど)	本商品のルータ機能は停止されます。 ブロードバンドモデムのルータ機能をご利用いただけます。	本商品のルータ機能をご 利用いただけますが、プロードバンドモデムと設定が競合するため、正しく動作しない場合があります。
	UPnP機能	ブロードバンドモデムの UPnP 機能をご利用いただけます。	UPnP 機能は使用でき ません。
	本商品の設定 (クイック設定 Web やサテライ トマネージャの 親機同時設定な ど)	設定は行えません。ローカルル ータモードに戻して設定してく ださい。	設定を行えます。
	ブロードバンド モデムの接続	プロードバンド接続ポートは使 用できません。プロードバンド モ デ ム は 、 本 商 品 の ETHERNETポート(PC1~ PC4)に接続してください。	プロードパンド接続ポー トに接続します。

WAN 側に接続するルータの IP アドレスが「192.168.0.1」の場合は、本商品の IP アドレスを変更する必要があります。(◆P7-10)

本商品の動作モードについて

PPPoE モード : フレッツ・ADSL、B フレッツなど PPPoE ブリッジタイ

プのブロードバンドモデムと接続する場合に設定します。

ローカルルータモード : PPPoEモードを使用しない場合に設定してください。

#### <回線種別と動作モード>

回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	本商品の動作モード
	NTT 東日本 / 西日本 B フレッツ	PPPoEモード( 1)
┃ ┃ FTTH ・光ファイバ ┃ に接続	東京電力 TEPCO ひかり	
になが	ケイ・オプティコム eo メガファイバー( ホームタイプ )	
	有線 プロードネットワークス (IP 接続で接続する事業者の場合)	ローカルルータモード
ADSL 回線に接続	NTT 東日本 / 西日本 フレッツ・ADSL	PPPoEモード ただし、ルータタイプの ADSLモデムを利用す る場合は、無線 HUBモ ードでの利用をお勧めし ます。
	イー・アクセス(2)	ローカルルータモードま たは、無線 HUB モード
	アッカ・ネットワークス(2)	(3)
	その他の ADSL 接続業者 ( 2)	
	Yahoo! BB	ローカルルータモード
CATV 回線に接続	-	ローカルルータモード
社内 LAN などの ネットワークに接続	-	ローカルルータモード

- 1 PPPoE接続の場合、不明な時はFTTH事業者に確認してください。
- 2 プロバイダまたは ADSL 事業者によっては、ADSL モデムが PPPoE によるブリッジタイプまたは、PPPoE によるブリッジ動作へ変更可能な場合があります。 ADSL モデムを PPPoE によるブリッジ動作でご使用の場合は、本商品の動作モードは PPPoE モードを選択してください。
- 3 ルータタイプの ADSL モデムにローカルルータモードで接続すると一部のルータ機能が正しく動作しない場合があります。この場合は、無線 HUB モードでご利用ください。(◆ア3-18)
- 表示される画面にあわせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、 「次へ」をクリックする

#### PPPoE モードの場合

「利用するプロバイダの情報を設定します」 画面が表示されます。

[接続先名]にプロバイダの名称など接続先としてわかる名称を入力する。 好きな名称でかまいません。



接続事業者 / プロバイダからの情報に従って「ログインID」(接続ユーザー名)(例: XXXXX@biglobe.ne.jpなど)と「ログインパスワード」を入力する。[プライマリDNS][セカンダリDNS]をプロバイダなどから指定されている場合は、半角英数字で入力します。

#### ローカルルータモードの場合

「インターネット接続に必要な基本情報を設定します」画面が表示されます。 ご加入の接続事業者の案内に従って入力 してください。接続事業者の案内に何も 記載されていない場合は何も設定する必 要はありません。

#### DHCP クライアント機能:

WAN 側のIP アドレスを自動で取得する場合は [WAN 側を DHCP クライアントとして扱う]に します。接続事業者から固定のIP アドレスを指定されている場合はチェックを外してください。

#### IP アドレス/ネットマスク:

接続事業者から固定IPアドレスを指定されている場合は、そのIPアドレス、ネットマスクを入力します。WAN側をDHCPクライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

#### ゲートウェイアドレス:

接続事業者から指定されている場合は入力します。特に指定されていない場合は 空欄のままでかまいません。

#### プライマリ / セカンダリ DNS:

サーバから自動で取得する場合は、[サーバから自動取得した値を使用する]に ▼ します。接続事業者から指定されている場合は、そのアドレスを入力します。

#### ドメイン名 / ホスト名:

接続事業者からドメイン名、ホスト名を 指定されている場合は、その名前を入力 します。特に指定がない場合は、空欄の ままでかまいません。



# 7 設定内容を確認し、[実行]をクリックする

親機の設定が自動的に行われ、親機が再起動します。



画面はローカルルータモードの例です。

# 0 ローカルルータモードの場合

次の画面が表示されるので、親機との接続を確認して[OK]をクリックする。

「WAN側IPとLAN側IPが競合しています。」という画面が表示される場合は、[OK]をクリックしてください。 LAN側(本商品)のIPアドレスが自動的に変更になります。クイック設定Webを本商品のIPアドレスで起動するときは、変更されたIPアドレスで起動してください。

WAN側IPアドレスの欄にIPアドレスが表示されていることを確認し、[設定終了]をクリックする。

WAN 側 IP アドレスの欄が空欄または「0.0.0.0」の場合は、ブロードバンドモデム / 回線終端装置と正しく接続されていません。接続を確認して Step 3 をやり直してください。

PPPoE モードの場合 [設定終了]をクリックする。





9 らくらくウィザード画面に戻り、 Step3に✓マークがつくことを確認する



10 [ウィザード終了]をクリックし、らくらくウィザードを終了する



これでインターネットに接続する設定は完了です。「 5 章 インターネットに接 続する」( ❤ P5-1 ) に進みます。

# - **?** ローカルルータモードで WAN **側**IP **アドレスが正し** く設定されていない場合

WAN側IP アドレスが正しく設定されていない場合、プロードバンド接続がエラー終了します。らくらくウィザードの[ネットワーク診断]をクリックし、[インターネット接続(PC インターネット)の診断]をクリックします。

[IPアドレス情報(WAN)] タブでIPアドレスが表示されているか確認してください。[再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデム/回線終端装置がエラー表示していないか、または親機の背面のブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しているか確認してください。(❤ P1-10、P2-4)それでも IP アドレスがとれない場合は、「7-1 トラブルシューティング」の「h.WAN側IPアドレスが正しく表示されない」(❤ P7-9)を参照してください。

IP アドレスがとれているとき



IP アドレスがとれていないとき



(<del>2</del>0)

お知らせ

管理者用パスワードを忘れた場合は、ディップスイッチを使って親機の設定を初期化してください。(◆ア7-26)

初期化すると全ての設定がクリアされます。最初から設定をやり直してください。

# 3-2 **子機(**WL54TE**)から無 線** LAN **接続する**


#### 子機(WL54TE)で無線LAN接続する場合

子機(WL54TE)をパソコンに接続するときは、 子機(WL54TE)の設置 パソコンに子機と子機の接続 無線 LAN の設定の順で設定を行っていきます。これらは、すべてらくらくウィザードで行います。まず最初に、お使いのパソコンにらくらくウィザードをインストールしてください。

#### 縦置きの場合

図のように縦置きスタンドを取り付けます。


設置の際は無線状態を最適にするため、アンテナが垂直になるように設置してください。 スタンドと本体の向きを合わせてください。



### 壁掛けの場合


図のように壁に取り付けます。


壁に取り付ける際は、あらかじめ壁掛け用台紙に合わせて添付のネジで取り付けてください。



# 横置きの場合

添付の横置き用のゴム足を取り付け、図のように設置します。






#### 子機(WL54TE)の電源を接続する


AC アダプタを WL54TE に取り付ける

WL54TEのACアダプタを電源コンセントに接続する



3 WL54TE の POWER ランプが緑点灯することを確認する 親機(WARPSTARベース/ワイヤレス LAN アクセスポイント)と無線接続される。

ていると、しばらくして AIR ランプが点滅します。セット品以外は本章の無線設定 (P3-34 まで)が完了するまで点灯しません。(❤P1-12)



無線設定がされていないと AIR ランプが点滅しません。この場合は、以下の接続をして WL54TE の電源を入れ直したあと、以降の設定を行ってください。



WL54TEのAIR ランプが点滅しない場合のみ接続し、「Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定」(❤P3-29)が完了したら接続を外してください。



親機(WR7600H)

(!) 注意

子機(WL54TE)とパソコンは、らくらくウィザードの「インストール時の設定」の「Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定」で指示があるまで接続しないでください。

# WARPSTARを設定するらくらくウィザードで

# お願い・・・・

ゲーム機の MAC アドレスを必要とするゲームアプリケーションをご利用の際に、複数台の 機器を接続する場合は、以下の手順で接続してください。

親機(WR7600H)とWL54TEの無線接続を確立する

ゲーム機を WL54TE の ETHERNET ポートに接続する

(接続はLAN1、LAN2 どちらでもかまいません。もう片方の ETHERNET ポートには、 他の機器を接続しないでください。)

WL54TE の電源をいれ直す

この手順後は、空いている ETHERNET ポートにパソコンやゲーム機を接続することができ ます。

#### らくらくウィザードをインストールする

本商品を設定するために必要なユーティリティ「らくらくウィザード」をパソコンにインストールします。(既にインストールが完了している場合は、P3-28に進みます。)

- **1** Windows® XP/2000 Professional/Me を起動する Windows® XP/2000 Professional の場合は、Administrator (権限のあるアカウント) でログオンしてください。
- $\mathbf{2}$  添付の CD-ROM (ユーティリティ集) を CD-ROM ドライブにセット する

メニュー画面が表示されます。

、メニューが表示されないときは(��P3-28)

**3** [WARPSTAR のセットアップの開始]をクリックする



◢ [次へ]をクリックする



「次へ]をクリックする



**6** 画面の同意書を読み、同意できる場合は「次へ」をクリックする



7 [すべて]を選択し[次へ]をクリックする

[サテライト]を選択するとサテライトマネージャのみをインストールします。




表示されたインストール先へインストール先へインストールする場合は、[次へ]をクリックする

インストール先を変更する場合は、[参照]を クリックして変更してください。



- g [はい]をクリックする  $_{ au > \lambda > \lambda > \lambda }$ に対象します。
- **10** [はい]をクリックする



らくらくウィザード、サテライトマネージャがインストールされました。





- 12 README をよく読み、[README]画面を閉じる インストールが完了し、らくらくウィザードが起動します。
- 13 CD-ROM のメニュー画面の [終了]をクリックする CD-ROM のメニュー画面の後ろにらくらくウィザード画面が隠れている場合があります。その場合は、メニューを終了すると表示されます。
- 「Step1 WARPSTAR の接続方法の確認」(◆ 下記)に進みます。
  - -(?) らくらくウィザードの音声ガイダンスについて-

らくらくウィザードでは音声で説明がされます。音声ガイダンスは画面左下の 🐼 をクリックして、再生か再生禁止の切り替えができます。

-(?) らくらくウィザードを起動するには

らくらくウィザードを終了させたあとに、再度らくらくウィザードを起動するときは、 [スタート]をクリックし、[プログラム]—[Aterm WARPSTARユーティリティ]— 「らくらくウィザード]をクリックします。

(?) メインメニュー画面が表示されない場合には


添付の CD-ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

Windows®の[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する名前の欄に、CD-ROMドライブ名と¥Menu.exeと入力し、[OK]をクリックする(例: CD-ROMドライブ名がOの場合、Q:¥Menu.exe)

# Step1 WARPSTAR の接続方法の確認

1 らくらくウィザードを起動する(◆ 上記)

9 [次へ]をクリックする



**3** [ インストール時の設定]の [ Step1:WARPSTARの接続方法の確認]をクリックし、接続方法を確認する

本取扱説明書の2章の操作で接続が完了している場合は[Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定]に進みます。



# (!) 注意

WL54TE の AIR ランプが点灯している場合は、パソコンの ETHERNET ポートと WL54TE を接続して、[システムの状態] [最新の情報に更新]をクリックしてください。

Step2 は Vになれば Step2 の設定は必要ありません。 Step3 に進みます。

## Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定

# お願い


子機は、手順2の画面が表示されるまでパソコンのETHERNETポートに子機(WL54TE)を接続しないでください。

[インストール時の設定]の[Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定]をクリックする



#### **2** 次の画面が表示されたら、子機をパ ソコンに取り付ける

WL54TEのETHERNETポートとパソコンのETHERNETポートをETHERNETケーブルで接続する



WL54TEのLAN ランプが緑または橙点 灯することを確認する



# **3** 次の画面が出たら [OK]をクリックする

WL54TEを接続しても1分以上、手順3の画面が表示されない場合は、次のことを確認してください。

WL54TEのAIR ランプが点滅していますか?

はい: WL54TEとWR7600Hを ETHERNETケーブルで接続し

ていませんか?

AIR ランプが点滅している場合は、WL54TEとWR7600HはETHERNETケーブルで接続しないでください。

いいえ: WL54TE と WR7600H を ETHERNET ケーブルで接続し ていますか?

AIR ランプが消灯している場合 は、WL54TEとWR7600H をETHERNET ケーブルで接 続してください。

WL54TE の電源を入れ直してから、パソコンのIP アドレスを確認してください。 192.168.0.XXX になっていますか?

はい: 再度 STEP2 の設定を行ってく

ださい。

いいえ:IP アドレスを再取得してくださ

い。(**☞**P1-16)



4 次の画面で[接続対象]確認し、 「接続設定]をクリックする

親機の接続対象がWR7600Hに、子機の接続対象がWL54TEになっていることを確認してください。(MACアドレスで確認してください。)



ワイヤレスセット (TE) は、すでに WR7600H (親機)と WL54TE (子機)の無線設定がされた状態で 出荷していますので、通常はここで の無線設定は必要ありません。設定を変更する場合は、「子機の通信の 設定をする」(◆P6-9)を参照して ください。

[ ネットワーク名 ( ESS-ID )] にネ ットワーク名を入力する





6

#### 暗号化を設定する

暗号化モードでWEPを使用する場合 [暗号化モード]で[WEP]を選択する 暗号強度を「64bit」「128bit」「152bit」 から選択する

「64bit (弱)<「128bit」<「152bit (強) の順で強い暗号がかかります。

[指定方法]で[英数字]または[16進] を選択する

[使用キー番号]を[キー1番~キー4番]から選択する

で指定したキー番号に で指定した方法 で任意の暗号を入力する

暗号化モードで [ WPA-PSK ( TKIP )] または [ WPA-PSK ( AES )] を使用する 場合

[暗号化モード]で[WPA-PSK(TKIP)] または[WPA-PSK(AES)]を選択する WPA 暗号化キーを入力する

WPA 暗号化キーは、8 ~ 63 桁の英数記号、または、64 桁の16 進数で入力します。

7

#### [詳細設定]で次の設定を行う

ESS-ID ステルス機能を利用する場合は [ESS-ID ステルス機能を有効にする] に**▽**を入れます。

親機の設定も行う場合に表示されます。





8

#### [親機&子機設定]をクリックする

[親機のみ設定]または、[子機のみ設定]をクリックして、親機または子機のみの設定を変更することもできます。

- 9 次の画面が表示されたら親機の管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックする
- Ethernet BOX 簡単設定ユーティリティ


  親機のパスワードを入力してください。

  パスワード(を)

  OK キャンセンレ
- 10 次の画面が表示されたら子機 (WL54TE)のパスワードを入力し、 [OK]をクリックする



**11** WL54TEのETHERNETポートと親機のETHERNETポートを接続していた場合は、画面の指示に従って、ETHERNETケーブルを取り外し、[OK]をクリックする



**19** [設定終了]をクリックする



13 らくらくウィザード画面に戻り、 Step2に✓がつくことを確認する





これで子機の無線設定が完了です。「Step3 WARPSTAR のインターネット接続基本設定」(◆P3-35)に進みます。



お知らせ

以降の設定をクイック設定 Web で行うこともできます。(「4章 クイック設定 Web でWARPSTAR の設定を行う」◆ P4-1)

# Step3 WARPSTAR のインターネット接続基本設定

接続回線を選択し、インターネット接続のための基本設定を行います。

[インストール時の設定]の[Step3
 WARPSTARのインターネット接続基本設定]をクリックする



9 セキュリティの設定を入力する

[管理者用パスワード]に親機の設定を変更するためのパスワードを入力する。

パスワードには任意の半角英数字 64 文字まで入力できます。

[装置名]には、親機の名称を入力する。 通常は、お買い上げ時の設定のままでか まいません。

管理者用パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。



管理者用パスワードメモ欄

? [次へ]をクリックする

4 利用している接続回線を選択し、  $[x^{-1}]$  [次へ]をクリックする

ADSL接続、FTTH・光ファイバ接続を選択した場合は手順 5 に進みます。

CATV接続、LAN接続を選択した場合は 手順6に進みます。



# 利用している接続事業者(動作モード)を選択し、[次へ]をクリックする

お使いの接続事業者が画面に表示されていない場合は、[その他]を選択し、[次へ]をクリックします。(◆下記)

画面は ADSL 接続の場合の例です。



#### 「NTT 東日本 / NTT 西日本 フレッツ ADSL ] を選択し、

#### [次へ]をクリックした場合

次の画面が表示された場合は、 ADSLモデムの種類を確認して ください。

- ・ブリッジタイプの ADSL モデム の場合は、[はい]をクリックし ます。
- ・ルータタイプの ADSL モデムの 場合は、[いいえ]をクリックし、 ローカルルータモードに設定し てください。



#### 「その他」を選択し、「次へ」をクリックした場合

ご使用の環境に合わせて動作モードを選択し、[次へ]をクリックする

回線種別と動作モードについては、次ページのお知らせを 参照してください。

[ご利用事業者と動作モードについて]をクリックしても確認できます。

次の画面が表示された場合、本商品のブロードバンド接続ポート側にルータなどのDHCPサーバを検出しています。[OK]をクリックして、ローカルルータモードに設定してください。







#### (三()) お知らせ |

ルータタイプのブロードバンドモデムご使用時の、無線 HUB モードとローカルルータモードの使い分け

無線 HUB モードとローカルルータモードでは次のような違いがあります。 ルータタイプのブロードバンドモデムをお使いの場合は、お使いの環境に合わせて、 それぞれのモードをお使いください。

	無線 HUB モード	ローカルルータモード
お勧めの環境	ルータを多重化することにより 回線がもつスループットを十分 に引き出せない場合。	ルータを多重化接続して セキュリティを高めたい 場合。 無線 LAN のモードやセキ ュリティを頻繁に切り替 えたい場合。
制限事項など		
ルータ機能(パ ケットフィルタ、 ポートマッピン グなど)	本商品のルータ機能は停止されます。ブロードバンドモデムの ルータ機能をご利用いただけます。	本商品のルータ機能をご 利用いただけますが、プロードバンドモデムと設定が競合するため、正しく動作しない場合があります。
UPnP機能	ブロードバンドモデムの UPnP 機能をご利用いただけます。	UPnP 機能は使用でき ません。
本商品の設定 (クイック設定 Web やサテライ トマネージャの 親機同時設定な ど)	設定は行えません。ローカルル ータモードに戻して設定してく ださい。	設定を行えます。
ブロードバンド モデムの接続	ブロードバンド接続ポートは使用できません。ブロードバンドモ デム は、本商品のETHERNETポート(PC1~PC4)に接続してください。	ブロードバンド接続ポー トに接続します。

WAN側に接続するルータのIPアドレスが「192.168.0.1」の場合は、本商品のIPアドレスを変更する必要があります。(◆P7-10)

本商品の動作モードについて

PPPoE モード: フレッツ・ADSL、B フレッツなど PPPoE ブリッジタイ

プのブロードバンドモデムと接続する場合に設定します。

ローカルルータモード: PPPoEモードを使用しない場合に設定してください。

#### <回線種別と動作モード>

回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	本商品の動作モード
	NTT 東日本 / 西日本 B フレッツ	PPPoEモード( 1)
┃ ┃ FTTH ・光ファイバ ┃ に接続	東京電力 TEPCO ひかり	
101安徽北	ケイ・オプティコム eo メガファイバー( ホームタイプ )	
	有線 プロードネットワークス (IP 接続で接続する事業者の場合)	ローカルルータモード
ADSL 回線に接続	NTT 東日本 / 西日本 フレッツ・ADSL	PPPoE モード ただし、ルータタイプの ADSL モデムを利用す る場合は、無線 HUB モ ードでの利用をお勧めし ます。
	イー・アクセス (2)	ローカルルータモードま
	アッカ・ネットワークス(2)	たは、無線 HUB モード ( 3)
	その他の ADSL 接続業者(2)	
	Yahoo! BB	ローカルルータモード
CATV 回線に接続	<del>-</del>	ローカルルータモード
社内LAN などの ネットワークに接続	-	ローカルルータモード

- 1 PPPoE接続の場合、不明な時はFTTH事業者に確認してください。
- 2 プロバイダまたは ADSL 事業者によっては、ADSL モデムが PPPoE によるブリッジタイプまたは、PPPoE によるブリッジ動作へ変更可能な場合があります。 ADSL モデムを PPPoE によるブリッジ動作でご使用の場合は、本商品の動作モードは PPPoE モードを選択してください。
- 3 ルータタイプの ADSL モデムにローカルルータモードで接続すると一部のルータ機能が正しく動作しない場合があります。この場合は、無線 HUB モードでご利用ください。(◆P3-37)
- 表示される画面にあわせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、 「次へ」をクリックする
  - PPPoE モードの場合
  - 「利用するプロバイダの情報を設定します」 画面が表示されます。
  - [接続先名]にプロバイダの名称など接続先としてわかる名称を入力する。 好きな名称でかまいません。



接続事業者 / プロバイダからの情報に従って「ログインID」(接続ユーザー名)(例: XXXXX@biglobe.ne.jp など)と「ログインパスワード」を入力する。[プライマリDNS][セカンダリDNS]をプロバイダなどから指定されている場合は、半角英数字で入力します。

#### ローカルルータモードの場合

「インターネット接続に必要な基本情報を設定します」画面が表示されます。 ご加入の接続事業者の案内に従って入力 してください。接続事業者の案内に何も 記載されていない場合は何も設定する必 要はありません。

#### DHCP クライアント機能:

WAN 側のIP アドレスを自動で取得する場合は [WAN 側を DHCP クライアントとして扱う]に「します。接続事業者から固定のIP アドレスを指定されている場合はチェックを外してください。

#### IP アドレス/ネットマスク:

接続事業者から固定IPアドレスを指定されている場合は、そのIPアドレス、ネットマスクを入力します。WAN側をDHCPクライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

#### ゲートウェイアドレス:

接続事業者から指定されている場合は入力します。特に指定されていない場合は 空欄のままでかまいません。

#### プライマリ / セカンダリ DNS:

サーバから自動で取得する場合は、[サーバから自動取得した値を使用する]に ▼ します。接続事業者から指定されている場合は、そのアドレスを入力します。

#### ドメイン名 / ホスト名:

接続事業者からドメイン名、ホスト名を 指定されている場合は、その名前を入力 します。特に指定がない場合は、空欄の ままでかまいません。



7 設定内容を確認し、[実行]をクリックする

親機の設定が自動的に行われ、親機が再起 動します。



画面はローカルルータモードの例です。

**Q** ローカルルータモードの場合

次の画面が表示されるので、親機との接続を確認して「OK」をクリックする。


「WAN 側IP と LAN 側IP が競合しています。」という画面が表示される場合は、[OK]をクリックしてください。 LAN 側(本商品)のIP アドレスが自動的に変更になります。クイック設定Web を本商品のIP アドレスで起動するときは、変更されたIP アドレスで起動してください。

WAN側IPアドレスの欄にIPアドレスが 表示されていることを確認し、[設定終了] をクリックする。

WAN 側 IP アドレスの欄が空欄または「0.0.0.0」の場合は、プロードバンドモデム / 回線終端装置と正しく接続されていません。接続を確認して Step 3 をやり直してください。

PPPoE モードの場合 [設定終了]をクリックする。





9 らくらくウィザード画面に戻り、 Step3に✓マークがつくことを確 認する



10 [ウィザード終了]をクリックし、らくらくウィザードを終了する



これでインターネットに接続する設定は完了です。「5章 インターネットに接続する」(◆F5-1)に進みます。

# ローカルルータモードでWAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合

WAN側IP アドレスが正しく設定されていない場合、プロードバンド接続がエラー終了します。らくらくウィザードの[ネットワーク診断]をクリックし、[インターネット接続(PC インターネット)の診断]をクリックします。

[IPアドレス情報(WAN)] タブでIPアドレスが表示されているか確認してください。[再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデム/回線終端装置がエラー表示していないか、または親機の背面のブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しているか確認してください。(❤P1-10、P2-4)それでも IPアドレスがとれない場合は、「7-1 トラブルシューティング」の「h.WAN側IPアドレスが正しく表示されない」(❤ア7-9)を参照してください。

IP アドレスがとれているとき



IP アドレスがとれていないとき



かかま知らせ

管理者用パスワードを忘れた場合は、ディップスイッチを使って親機の設定を初期化して ください。(❤ア7-26)

初期化すると全ての設定がクリアされます。最初から設定をやりなおしてください。

# 3-3 有線で接続する


#### 親機の ETHERNET ポートにパソコンを接続する

親機のETHERNETポートにパソコンを接続するときは、 パソコンの接続 インターネット接続の設定の順で設定を行っていきます。インターネット接続の設定は、[クイック設定Web]または[らくらくウィザード]で行います。パソコンを接続したら、設定を行ってください。

1 親機のETHERNETポートとパソコンのETHERNETポートを ETHERNETケーブルで接続する

ETHERNET ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原因になる場合があります。



添付ケーブルは1本のみです。プロードバンドモデム/回線終端装置との接続に使用した場合や2台目以降を接続する場合は、市販のETHERNETケーブルをご購入ください。

**2** 親機とパソコンの電源が入っていることを確認して、ETHERNETポート状態表示 LED が緑点灯することを確認する



# お願い

あらかじめ、お使いのパソコンにLANカード/LANボードの組み込みとネットワークコンポーネントのインストールをしておく必要があります。LANカード/LANボードの組み込みは、それぞれの取扱説明書を参照してください。

## らくらくウィザードをインストールする

本商品を設定するために必要なユーティリティ「らくらくウィザード」をパソコンにインストールします。



Windows®以外のOS (Macintosh、Linux など) の場合は、「クイック設定 Web (ブラウザ設定)」から設定してください。(❤ P4-3)

- **1** Windows® XP/2000 Professional/Me を起動する
  Windows® XP/2000 Professional の場合は、Administrator (権限のあるアカウント) でログオンしてください。
- **2** 添付の CD-ROM (ユーティリティ集) を CD-ROM ドライブにセット する

メニュー画面が表示されます。

<sup>・</sup>メニューが表示されないときは(**☞**P3-6)

**3** [WARPSTAR のセットアップの開始]をクリックする



◢ [次へ]をクリックする



**5** [次へ]をクリックする



**6** 画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ]をクリックする



7 [すべて]を選択し[次へ]をクリックする

[サテライト]を選択するとサテライトマネージャのみをインストールします。



表示されたインストール先へインストール先へインストールする場合は、[次へ]をクリックする

インストール先を変更する場合は、[参照]を クリックして変更してください。



- 9 [はい]をクリックする  $_{ au > \lambda > \lambda > \mu \nu}$ が開始されます。
- **10** [はい]をクリックする



11 [README の表示] にチェックが 入っている(♥) ことを確認し、[完 了] をクリックする

> らくらくウィザード、サテライトマネージャ がインストールされました。



- 12 README をよく読み、[README]画面を閉じるインストールが完了し、らくらくウィザードが起動します。
- 13 CD-ROM のメニュー画面の[終了]をクリックする CD-ROM のメニュー画面の後ろにらくらくウィザード画面が隠れている場合があります。その場合は、メニュー画面を終了すると表示されます。
- 「Step1 WARPSTARの接続方法の確認」(◆P3-46)に進みます。
  - -(?) らくらくウィザードの音声ガイダンスについて

らくらくウィザードでは音声で説明がされます。音声ガイダンスは画面左下の 🐼 をクリックして、再生か再生禁止の切り替えができます。

(?) らくらくウィザードを起動するには

らくらくウィザードを終了させたあとに、再度らくらくウィザードを起動するときは、 [スタート]をクリックし、[プログラム]— [Aterm WARPSTAR ユーティリティ]— [らくらくウィザード]をクリックします。

## Step1 WARPSTAR の接続方法の確認

1 らくらくウィザードを起動する(◆P3-43)

? [次へ]をクリックする



**3** [インストール時の設定]の [Step1:WARPSTARの接続方法の 確認]をクリックし、接続方法を確認 する

本取扱説明書の2章の操作で接続が完了している場合は[Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定]に進みます。



## Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定

1 Step 2 に ✓ がついていることを確認する

ここでは設定の必要はありません。

. ▮が表示されたときは(�P3-12)



「Step3 WARPSTAR のインターネット接続基本設定」( ❤ P3-47 ) に進みます。

# Step3 WARPSTAR のインターネット接続基本設定

接続回線を選択し、インターネット接続のための基本設定を行います。

[インストール時の設定]の[Step3
 WARPSTARのインターネット接続基本設定]をクリックする



9 セキュリティの設定を入力する

[管理者用パスワード]に親機の設定を変更するためのパスワードを入力する。

パスワードには任意の半角英数字 64 文字まで入力できます。

[装置名]には、親機の名称を入力する。 通常は、お買い上げ時の設定のままでかまいません。

管理者用パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。



管理者用パスワードメモ欄

? [次へ]をクリックする

4 利用している接続回線を選択し、  $[次^{1}]$  [次  $(x^{2})$ ] をクリックする

ADSL接続、FTTH・光ファイバ接続を選択した場合は手順 5 に進みます。

CATV接続、LAN接続を選択した場合は 手順7に進みます。



お使いの接続事業者が画面に表示されていない場合は、[その他]を選択し、[次へ]をクリックします。(◆下記)

画面は ADSL 接続の場合の例です。



#### 「NTT 東日本 / NTT 西日本 フレッツ ADSL ] を選択し、

「次へ]をクリックした場合

次の画面が表示された場合は、 ADSL モデムの種類を確認して ください。

- ・ブリッジタイプの ADSL モデム の場合は、[ はい ] をクリックし ます。
- ・ルータタイプの ADSL モデムの 場合は、[いいえ]をクリックし、 ローカルルータモードに設定し てください。




#### [その他]を選択し、[次へ]をクリックした場合

ご使用の環境に合わせて動作モードを選択し、[次へ]をクリックする

回線種別と動作モードについては、次ページのお知らせを 参照してください。

[ご利用事業者と動作モードについて]をクリックしても確認できます。

次の画面が表示された場合、本商品のプロードバンド接続ポート側にルータなどの DHCP サーバを検出しています。[OK]をクリックして、ローカルルータモードに設定してください。







#### (()) お知らせ |

ルータタイプのブロードバンドモデムご使用時の、無線 HUB モードとローカルルータモードの使い分け

一タモートの使いカリ 無線 HUB モードとローカルルータモードでは次のような違いがあります。

ルータタイプのブロードバンドモデムをお使いの場合は、お使いの環境に合わせて、 それぞれのモードをお使いください。

		無線 HUB モード	ローカルルータモード
お勧めの環境		ルータを多重化することにより 回線がもつスループットを十分 に引き出せない場合。	ルータを多重化接続して セキュリティを高めたい 場合。 無線 LAN のモードやセキ ュリティを頻繁に切り替 えたい場合。
制限事項な	ど		
ケット	機能(パ フィルタ、 マッピン )	本商品のルータ機能は停止され ます。ブロードバンドモデムの ルータ機能をご利用いただけま す。	本商品のルータ機能をご 利用いただけますが、ブ ロードバンドモデムと設 定が競合するため、正し く動作しない場合があり ます。
UPnP	機能	ブロードバンドモデムの UPnP 機能をご利用いただけます。	UPnP 機能は使用でき ません。
(クイ: Web t トマネ	の設定 ック設定 やサテライ ージャの 時設定な	設定は行えません。ローカルル ータモードに戻して設定してく ださい。	設定を行えます。
	ドバンド の接続	プロードバンド接続ポートは使用できません。プロードバンドモデムは、本商品のETHERNETポート(PC1~PC4)に接続してください。	ブロードパンド接続ポー トに接続します。

WAN側に接続するルータのIPアドレスが「192.168.0.1」の場合は、本商品のIPアドレスを変更する必要があります。(◆P7-10)

本商品の動作モードについて

PPPoE モード : フレッツ・ADSL、B フレッツなど PPPoE ブリッジタイ

プのブロードバンドモデムと接続する場合に設定します。

ローカルルータモード : PPPoEモードを使用しない場合に設定してください。

#### <回線種別と動作モード>

回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	本商品の動作モード
	NTT 東日本 / 西日本 B フレッツ	PPPoEモード( 1)
┃ ┃ FTTH ・光ファイバ ┃ に接続	東京電力 TEPCO ひかり	
に対象が	ケイ・オプティコム eo メガファイバー( ホームタイプ )	
	有線 ブロードネットワークス (IP 接続で接続する事業者の場合)	ローカルルータモード
ADSL 回線に接続	NTT 東日本 / 西日本 フレッツ・ADSL	PPPoE モード ただし、ルータタイプの ADSL モデムを利用す る場合は、無線 HUB モ ードでの利用をお勧めし ます。
	イー・アクセス (2)	ローカルルータモードま
	アッカ・ネットワークス( 2)	たは、無線 HUB モード     ( 3)
	その他の ADSL 接続業者( 2)	
	Yahoo! BB	ローカルルータモード
CATV 回線に接続	-	ローカルルータモード
社内LAN などの ネットワークに接続	-	ローカルルータモード

- 1 PPPoE接続の場合、不明な時はFTTH事業者に確認してください。
- 2 プロバイダまたは ADSL 事業者によっては、ADSL モデムが PPPoE によるブリッジタイプまたは、PPPoE によるブリッジ動作へ変更可能な場合があります。 ADSL モデムを PPPoE によるブリッジ動作でご使用の場合は、本商品の動作モードは PPPoE モードを選択してください。
- 3 ルータタイプの ADSL モデムにローカルルータモードで接続すると一部のルータ機能が正しく動作しない場合があります。この場合は、無線 HUB モードでご利用ください。(❤ P3-49)
- 表示される画面にあわせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、 「次へ」をクリックする

PPPoE モードの場合

「利用するプロバイダの情報を設定します」 画面が表示されます。

[接続先名]にプロバイダの名称など接続先としてわかる名称を入力する。

好きな名称でかまいません。



接続事業者 / プロバイダからの情報に従って「ログイン ID」(接続ユーザー名)(例: XXXXX@biglobe.ne.jp など)と「パスワード」を入力する。

[プライマリDNS][セカンダリDNS]を プロバイダなどから指定されている場合 は、半角英数字で入力します。

#### ローカルルータモードの場合

「インターネット接続に必要な基本情報を設定します」画面が表示されます。 ご加入の接続事業者の案内に従って入力 してください。接続事業者の案内に何も 記載されていない場合は何も設定する必要はありません。

#### DHCP クライアント機能:

WAN側のIPアドレスを自動で取得する場合は [WAN側をDHCPクライアントとして扱う]にでします。接続事業者から固定のIPアドレスを指定されている場合はチェックを外してください。

#### IP アドレス/ネットマスク:

接続事業者から固定IPアドレスを指定されている場合は、そのIPアドレス、ネットマスクを入力します。WAN側をDHCPクライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

#### ゲートウェイアドレス:

接続事業者から指定されている場合は入力します。特に指定されていない場合は 空欄のままでかまいません。

#### プライマリ / セカンダリ DNS:

サーバから自動で取得する場合は、[サーバから自動取得した値を使用する]に 「・」 します。接続事業者から指定されている場合は、そのアドレスを入力します。

#### ドメイン名 / ホスト名:

接続事業者からドメイン名、ホスト名を 指定されている場合は、その名前を入力 します。特に指定がない場合は、空欄の ままでかまいません。



7 設定内容を確認し、[実行]をクリックする

親機の設定が自動的に行われ、親機が再起 動します。



画面はローカルルータモードの例です。

**Q** ローカルルータモードの場合

次の画面が表示されるので、親機との接続を確認して「OK」をクリックする。

「WAN 側IP と LAN 側IP が競合しています。」という画面が表示される場合は、[OK]をクリックしてください。 LAN 側(本商品)のIP アドレスが自動的に変更になります。クイック設定Web を本商品のIP アドレスで起動するときは、変更された IP アドレスで起動してください。

WAN側IPアドレスの欄にIPアドレスが 表示されていることを確認し、[設定終了] をクリックする。

WAN 側 IP アドレスの欄が空欄または「0.0.0.0」の場合は、プロードバンドモデム / 回線終端装置と正しく接続されていません。接続を確認して Step 3 をやり直してください。

PPPoE モードの場合 [設定終了]をクリックする。







9 らくらくウィザード画面に戻り、 Step3に✓マークがつくことを確認する



- 10 [ウィザード終了]をクリックし、らくらくウィザードを終了する
- これでインターネットに接続する設定は完了です。「5章 インターネットに接続する」(●P5-1)に進みます。
  - ローカルルータモードでWAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合

WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合、ブロードバンド接続がエラー終了します。らくらくウィザードの[ネットワーク診断]をクリックし、[インターネット接続(PC インターネット)の診断]をクリックします。

[IPアドレス情報(WAN)] タブでIPアドレスが表示されているか確認してください。[再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデム/回線終端装置がエラー表示していないか、または親機の背面のブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しているか確認してください。(❤P1-10、P2-4)それでも IPアドレスがとれない場合は、「7-1 トラブルシューティング」の「h.WAN側IPアドレスが正しく表示されない」(❤P7-9)を参照してください。

IP アドレスがとれているとき



IP アドレスがとれていないとき



お知らせ

管理者用パスワードを忘れた場合は、ディップスイッチを使って親機の設定を初期化して ください。(❤ア7-26)

初期化すると全ての設定がクリアされます。最初から設定をやり直してください。



## 3-4 **無線** LAN **内蔵パソコン から接続する**

無線 LAN 内蔵のパソコンから WARPSTAR (親機) にワイヤレスで接続してブロード バンドインターネット接続することができます。接続できる NEC 製ワイヤレス機器についてはホームページ AtermStation (「動作検証情報」 - 「無線 LAN 相互接続確認情報」) にて公開しています。

## お願い

設定に利用するユーティリティや設定方法は、パソコンや OS によって異なります。設定方法の詳細については、パソコン等のメーカーにお問い合わせください。

パソコンに内蔵されている無線モジュールのタイプにより WARPSTAR (親機)の無線動作モードを変更する必要があります。ディップスイッチまたはクイック設定 Web で変更します (\*P6-51、 の )。

- ・IEEE802.11b、IEEE802.11gの無線規格に対応している場合 IEEE802.11g+IEEE802.11bモード(初期値)
- IEEE802.11aの無線規格に対応している場合 IEEE802.11a専用通信モード

#### 無線 LAN 内蔵パソコンの設定

ご使用の無線 LAN 内蔵パソコンと親機との無線通信を確立する設定を行います。 ご使用の無線 LAN 内蔵パソコンの機種や OS によって設定方法が異なります。ここでは、 Windows® XP の場合を例に説明しています。

- 1 パソコンの電源を入れ、ワイヤレスランプが点灯していることを確認する
  - ・ 点灯していない場合は、ワイヤレス機能を ON にしてください。
  - ・ワイヤレススイッチには「ホットキー」タイプと「プッシュ式トグルスイッチ」タイプと「スライド式スイッチ」タイプがあります。それぞれのワイヤレススイッチのオン/オフのしかたはご使用になっているパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 2 [スタート]ー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[通信]ー[ネットワーク接続]をクリックする「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
- **3** [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする
  - 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

### **4** [ワイヤレスネットワーク]タブをク リックする

「Windows ® を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックが入っていることを確認する。

「最新の情報に更新」ボタンをクリックし、「利用できるネットワーク」欄から接続する親機「WARPSTAR-XXXXXX」をクリックし、「構成」ボタンをクリックする。

「ワイヤレスネットワークのプロパティ」 が表示されます。

本商品(親機)の出荷時のネットワーク 名は、「WARPSTAR-XXXXXX」 (XXXXXX は親機の側面に記載されている MACアドレスの下 6 桁)です。



## $\bigcirc$


#### お知らせ

一覧を更新しても本商品(親機)のネットワーク名が表示されない場合は、一度本商品(親機)の電源を切り、再び電源を入れた後で、本商品(親機)前面ランプの点滅が終わるのを待ってから、再度「最新情報に更新」ボタンをクリックしてください。

ESS-ID ステルス機能が有効となっている場合は、「利用できるネットワーク一覧」に本商品(親機)のネットワーク名が表示されません。ESS-ID ステルス機能を解除してやり直してください。

5 ネットワーク名(ESS-ID)と暗号 化(WEP)設定を確認して[OK] をクリックする

「ワイヤレスネットワークのプロパティ」が表示されセキュリティの設定ができますが、出荷状態のまま WARPSTAR をご使用の際は、暗号化が設定されていないので、そのまま OK を押してください。





#### x) お知らせ

セキュリティの設定を行うことで、ワイヤレスネットワークの外部からの不正なアクセスを防止することができます。

セキュリティの設定を行う場合、本商品(親機)で暗号キーが設定されている場合は、「ネットワークキー」に親機と同じ暗号キーを入力してください。本商品(親機)の暗号キーの設定方法、確認方法については、P6-7を参照してください。ただし、親機の暗号化の設定が152bitWEPやAES、TKIPを使用している場合は、接続できません。

キーのインデックス(詳細)では $0 \sim 3$ が選択できます。

これは、本商品(親機)の[暗号キー/番号]の1番~4番に相当します。

数字が1つずれていますので注意してください。

(Windows® XP SP1 の場合は本商品(親機)と同じ1~4が選択できます。)

6

#### 「OK ] ボタンをクリックする

しばらくすると、画面右下の通知領域に「ワイヤレスネットワーク接続に接続しました」と表示されます。



## WARPSTAR の設定

らくらくウィザードまたは、クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行います。

### らくらくウィザードで設定する

「3-3 有線で接続する」(◆P3-42)と同じ手順で設定を行ってください。

#### クイック設定 Web で設定する

「4章 クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う」(◆P4-1)を参照して設定を行ってください。



4


## クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う

	設定の流れ4-2
4-1	クイック設定 Web で設定を行うには 4-3
4-2	インターネット接続のための基本設定4-4
4-3	PPPoFマルチセッションの設定4-8

## 設定の流れ

4 章では、親機のクイック設定 Web でインターネットに接続するまでの設定を説明しています。Windows®以外の OS のパソコンを接続する場合や、ネットワーク対応のゲーム機を接続して設定する場合は、クイック設定 Web で設定します。

また、WARPSTAR の各種機能の詳細設定をする場合もクイック設定 Web で設定します。 ワイヤレス子機(WL54AG/WL54TE)を接続する場合や Windows® パソコンで インターネット接続のための基本設定をする場合は、3章を参照してください。 子機(WL54TE)のクイック設定 Web での設定方法については「6-3 子機 (WL54TE)の設定をする(❤P6-22)を参照してください。



4-1 **クイック設定** Web で設定を行

## Windows® XP/2000 Professional の場合

[スタート] - [(すべての)プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックする

クイック設定 Web で設定を行うには、あらかじめ親機とパソコンとの通信ができる状

"ipconfig /renew " を入力して [ Enter ] キーを押す IP アドレスが " 192.168.0.XXX " になることを確認する

うには

Windows® Me/98SE/98 の場合(WL54AGはWindows®Me のみ) [スタート] - [ファイル名を指定して実行]をクリックする

" winipcfg " を入力して [ OK ] をクリックする

Ethernet アダプタ情報のプルダウンウィンドウの <u>\*\*</u>をクリックして親機と接続しているネットワークアダプタ名を選択する

[すべて解放]をクリックする

[再取得]をクリックする

IP アドレスが " 192.168.0.XXX " になることを確認する

[OK]をクリックする

導入編

NARPSTAR の設定を行う

親機を接続する

### Mac OS X の場合

アップルメニューから[システム環境設定] - [ネットワーク]アイコンを選択する IP の設定画面が表示されたら、IP アドレスが「192.168.0.XXX」になっていることを確認する

### Mac OS 9.x/8.x の場合

アップルメニューから [ コントロールパネル ] - [ TCP/IP ] を選択する IP の設定画面が表示されたら、IP アドレスが「192.168.0.XXX」になっていることを確認する



## 4-2 インターネット接続のため の基本設定

WARPSTAR に接続した回線ごとに動作モードを設定し、インターネットの接続先を 登録します。

回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	本商品の動作モード
	NTT 東日本 / 西日本	PPPoEモード( 1)
	Bフレッツ	
	東京電力	
FTTH・光ファイバ	TEPCO ひかり	
に接続	ケイ・オプティコム	
	eo メガファイバー( ホームタイプ )	
	有線ブロードネットワークス	ローカルルータモード
	(IP 接続で接続する事業者の場合)	
	NTT 東日本 / 西日本	PPPoE ₹-ド
	フレッツ・ADSL	ただし、ルータタイプの
		ADSLモデムを利用す
		る場合は、無線 HUB モ
		- ドでの利用をお勧めし
ADSL 回線に接続		ます。
	イー・アクセス(2)	ローカルルータモードま
	アッカ・ネットワークス(2)	たは、無線 HUB モード
	その他の ADSL 接続業者(2)	( 3)
	Yahoo! BB	ローカルルータモード
CATV 回線に接続	-	ローカルルータモード
社内LANなどの		ローカルルータモード
ネットワークに接続	-	

- 1 PPPoE 接続の場合、不明な時は FTTH 事業者に確認してください。
- 2 プロバイダまたは ADSL 事業者によっては、ADSL モデムが PPPoE によるブ リッジタイプまたは、PPPoEによるブリッジ動作へ変更可能な場合があります。 ADSL モデムを PPPoE によるブリッジ動作でご使用の場合は、本商品の動作モ ードは PPPoE モードを選択してください。
- 3ルータタイプの ADSL モデムにローカルルータモードで接続すると一部のルー 夕機能が正しく動作しない場合があります。この場合は、無線 HUB モードでご 利用ください。(◆FP3-18)

## お願いく

クイック設定 Web が起動しない場合は、パソコンのネットワークの設定を見直してくださ เง (**☞**P1-16)



説明に使用している画面表示は、お使いの WWW ブラウザやお使いの OS によって異なります。 クイック設定 Web の画面のデザインは変更になることがあります。

PPPoE の外付けブロードバンドモデムを使用するとき、ブロードバンドモデムに付属の ユーティリティでは、パソコンを同時に1台しかインターネットに接続できません。複数 台のパソコンを接続する場合はブロードバンドモデムに付属のユーティリティは使用しな いでください。インターネット接続の設定は本商品にらくらくウィザードまたはクイック 設定 Web で設定をしてください。

NetFront for を使ってクイック設定 Web で設定を行えるのは、「4-2 インターネット 接続のための基本設定」のみです。それ以外の設定は正しく動作しない場合があります。

## パソコンなどを起動する

WWW ブラウザを起動し、 「http://web.setup/」と入力し、ク イック設定 Web のページを開く 親機のIPアドレスを入力して開くこともで きます。

> (工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: http://192.168.0.1/



#### (美()>∞) お知らせ |

以下の手順は既にらくらくウィザードやク イック設定 Web で本商品の設定が完了 している場合は表示されません。 この場合のクイック設定 Web での設定 の方法については添付 CD-ROM に収録 されている「機能詳細ガイド」を参照し てください。

管理者用パスワードの初期設定を行 う

> 画面に従ってパスワードを設定してくださ 610

> 一度設定すると、次回からは、この画面は 出なくなります。

管理者用パスワードは、親機を設定する 場合に必要となりますので、控えておい てください。






「設定]をクリックする

5

#### 設定パターンを選択する

設定 1	ローカルルータモード ・CATVでご使用の方など、 PPPoE利用指定の無い場合
設定 2	PPPoE 利用モード ・フレッツご利用の方など、 PPPoE ご利用の場合

P4-4 の表で接続事業者と動作モードを確認してください。



手順5で「設定2」を選択した場合は、接 続事業者(プロバイダ等)の資料に従って 設定してください。

「設定 1」を選択した場合は「接続先の設定」を行う必要はありません。そのまま手順 7 へお進みください。

[接続先名]にプロバイダの名称など接続先としてわかる名称を入力する。 好きな名称でかまいません。

接続事業者 / プロバイダからの情報に従って「ユーザー名」(ログインID 接続ユーザー名)

(例: XXXXX@biglobe.ne.jp など)と 「パスワード」を入力する。





7

#### 入力が完了したら、[設定]をクリックする



これでインターネット接続のための基本設定は完了です。「5-1 インターネットに接続する」(◆P5-2)に進みます。

## お願い

CATV インターネット接続サービスの中には、固定 IP アドレスを使用する場合や、DNS /ゲートウェイサーバ / ドメイン名 / ホスト名等をプロバイダから指定される場合があります。この場合は、上記の手順だけではインターネット接続できません。P4-7 の手順でクイック設定Web を起動し、[基本設定]の[接続先設定]から設定を変更してください。

#### クイック設定 Web の起動のしかた

クイック設定 Web で設定を行う場合は、次の手順で起動します。

設定方法については、添付 CD-ROM に収録されている「機能詳細ガイド」「クイック設定 Web の使い方」を参照してください。

パソコンなどを起動する

WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」と入力し、クイック設定 Webのページを開く

親機のIPアドレスを入力して開くこともできます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)例: http://192.168.0.1/



#### ユーザ名とパスワードを入力する

ユーザ名には「admin」と入力し、パスワードには手順3で設定した管理者用パスワードを入力してください。

らくらくウィザードですでに管理者用パスワードを入力しているときは管理者用 パスワードを入力します。

ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。

パスワード入力画面が表示されないときには (「WWW ブラウザで設定画面が表示されない」 ◆ P7-7 )



[OK]をクリックする

## お願い


クイック設定 Web の設定は、[登録]をクリックして親機を再起動してからでないと有効になりません。



# 4-3 PPPoE **マルチセッション の設定**

PPPoE マルチセッションとは、1 つの回線契約で複数の接続先へ同時に接続を行う機能です。

接続先の登録数は最大 5 箇所、同時接続可能セッション数は最大 3 箇所です。本機能は、プロバイダや接続事業者のサービス内容をご確認の上ご使用ください。



接続先は、「優先する接続先(優先接続)」1 箇所とその他の接続先として 4 箇所までを設定します。

また、優先する接続先以外の接続先には、それぞれの「静的ルーティング設定」で、 LAN 側から WAN 側へのパケット振り分けルールを設定します。

LAN側からWAN側へのパケットのうち、上記の「静的ルーティング設定」で設定した条件と一致するパケットおよびその応答パケットは、条件の一致した「その他の接続先」のアカウントを使って接続します。

上記の「静的ルーティング設定」で設定した条件と一致しなかった パケットおよびその 応答パケットは、「優先接続」に指定されている接続先のアカウントを使って接続します。



#### お知らせ

#### - 制限事項 -

PPPoEマルチセッションで本商品の UPnP 機能をご利用になる場合は、 UPnP 機能をご利用になる接続先を「優先接続」に指定してください。

UPnP機能をご利用になる接続先が「優先接続」に指定されていない場合は、正常に通信できなくなることがあります。

本商品の初期状態では、[接続設定1]がUPnP機能の優先接続先になっています。

### クイック設定 Web で設定する

**1** 「基本設定」の ▼ をクリックし、「接続先設定」で、それぞれの接続先を 設定する

ここで複数の接続先を登録しておくと、接続先を切り替えて利用できます。(複数接続 先切替機能)

- 2 「基本設定」の ▼ をクリックし、「接続先の選択設定」で、「接続可」の接続先と「優先接続」する接続先を選択する
  ここで選択した「接続可」の接続先で、PPPoE マルチセッションを行うことができます。
- **3** 「詳細設定」の ▼ をクリックし、 「静的ルーティング設定」で、パケットの振り分けルールを設定する



#### 静的ルーティングの設定例

1 下記を参考にして各項目を設定する [エントリ番号]

編集するエントリ番号を選択します。

#### [指定方法]

ルーティングエントリの指定方法を選択します。

宛先ドメイン名指定 : 宛先のドメイン名で指定します。 宛先 IP アドレス指定 : 宛先の IP アドレスで指定します。 送信元アドレス指定 : 送信元のアドレスで指定します。

#### [宛先ドメイン名]

ルーティング対象の宛先ドメイン名を指定します。

例:接続先の URL が、" http://www.aaa.bbb.co.jp " の場合

- ・宛先ドメイン名に「www.aaa.bbb.co.jp」を指定 「www.aaa.bbb.co.jp」だけを見ることができます。
- ・宛先ドメイン名に「.bbb.co.jp」または「\*.bbb.co.jp」を指定「.bbb.co.jp」に該当するところをすべて見ることができます。

(例: ZZZ.bbb.co.jp、XXX.bbb.co.jp、yyy.bbb.co.jp などの URL ) この場合は、「静的ルーティング設定」で設定した接続先で 接続されます。 ただし、見ることができたホームページのリンク先で ドメイン(IP アドレス)が変わった場合、そのドメイン名が設定されていなければ、正常なルーティングはできません。

[宛先 IP アドレス]

ルーティング対象の宛先 IP アドレスを指定します。

[ネットマスク]

ネットマスクを指定します。

[送信元アドレス]

ルーティング対象の送信元アドレスを指定します。

IP アドレス、または MAC アドレスが指定可能です。

ただし、MACアドレスは、DHCPサーバ機能が有効時のみ適用されます。

[インタフェース]

「WAN側」を選択します。

[ゲートウェイ]

ここでは指定しません。

インタフェースが [ LAN 側 ] [ 仮想 DMZ 側 ] のときゲートウェイを指定します。

[接続先]

接続先を選択します。

**9** [編集]をクリックする

[最新状態に更新]をクリックする

◢ [静的ルーティングエントリ]欄で設定したエントリ番号に▼する

5 [静的ルーティングエントリ]欄で[適用]をクリックする

6 [登録]をクリックする



x) お知らせ |

「静的ルーティングエントリ」は、下記に示すような順番で優先されます。 指定方法が「送信元アドレス指定」で、なおかつエントリ番号順

指定方法が「宛先ドメイン名指定」または「宛先 IP アドレス指定」で、なおかつエント リ番号順





5

## インターネットに接続する

5-1	インターネットに接続する5-	. 2
5-2	インターネットを切断する5-	. (


## ンターネットに競する 5-1 **インターネットに接続する**

らくらくウィザードまたは、クイック設定 Web で接続設定が完了したら、インターネッ トに接続できるか確認してみましょう。

WWWブラウザを起動する

- 外部のホームページを開く 例)ホームページ AtermStation: http://121ware.com/aterm/
- 3 前面の DISC ランプが緑点灯してい ることで接続を確認する クイック設定 Web で「現在の状態 ] をク リックして、接続状態の欄で接続されてい ることを確認することもできます。

インターネットに接続できないときは (「7-1 トラブルシューティング」 **☞**P7-2)





2のお知らせ

回線を強制的に切断する場合は、「5-2 インターネットを切断する」の「DISC スイッチで 回線を切断する」を参照してください。(◆FP5-3)

## 5-2 インターネットを切断する

### 無通信監視タイマ

インターネットへのアクセスが一定時間ないときに通信を切断し、セキュリティを守ります。切断忘れを防止できます。

ホームページを見たり、メールをやりとりする場合には、何らかのデータがやりとりされます。データのやりとりのない状態が一定時間以上続いた場合に、通信を自動的に切断します。ただし、「複数固定 IP サービス」や「常時接続モード」使用時には、設定できません。

クイック設定 Web で設定する

 「基本設定」の ▼ をクリックし、 「接続先設定」の「接続先の切断」で 設定する

監視時間(60~86,400秒(24時間))を 1 秒きざみで設定します。その時間内に データのやりとりがなければ、通信を切断します。



### DISC スイッチで回線を切断する

親機前面の DISC スイッチを使ってインターネット接続を切断し、ブロードバンド網などの WAN 側との接続を不可にすることができます。

すべてのパソコンからの接続が切断されますのでご注意ください。

### 回線を切断する

- 1 インターネット接続中に、5 秒以上 前面の DISC スイッチを押し続ける インターネット接続中は DISC ランプが緑点 灯しています。
- **2** インターネットが切断される(2回 ピッピッと鳴ります。)
  DISC ランプが赤点灯します。





### 通常状態に戻すには

1 DISC ランプが赤点灯している状態で、DISC スイッチを 1 秒間押す (ピッと鳴ります。)

DISC ランプが消灯し、通常状態に戻ります。(接続モードが「常時接続」の場合は、 緑点灯します。「要求時接続」の場合は消灯になり、インターネットに接続すると緑 点灯になります。)

 $\bigcirc$ 

()) お知らせ

DISC ランプが赤点灯しているときはインターネットに接続できません。再接続する場合は、DISC スイッチをもう 1 度押して通常状態に戻してください。



## 本商品をさらに使いこなそう

6章 WARPSTAR を活用しよう	6	3-	,																				,	,	;	ì	1			-		ć	ć		•	•	•	2	1		•		ć	ć	E	E	ć	E	E	ĺ	ĺ	6	ĺ	6	6	(	(	(	ĺ	ĺ	ć	ć	E	E	ć	ć	ć	E	ć	ć	ć	ć	E	ć	ĺ	ĺ	(	(	1	(	ı	ı	Ì	(	Ì								l									ļ				٠			ļ					ļ				١			ı										į	į	į													
--------------------	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 2000 Professional は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。



# 6

## WARPSTAR を活用しよう


6-1	セキュリティ対策をする6-2
6-2	子機の通信の設定をする6-9
6-3	子機 (WL54TE)を設定する6-22
6-4	ネットワーク対応アプリケーション
	(ネットワークゲームなど )を利用する 6-37
6-5	親機にゲーム機を接続する6-42
6-6	HUB として使う
	(ルータ機能を停止する)6-43
6-7	TV 電話をする(Windows Messenger
	を利用する)6-46
6-8	親機をバージョンアップする6-47
6-9	2 台目以降のパソコンを接続する6-50
6-10	IEEE802.11a
	専用通信モードで使う6-51

## 6-1 セキュリティ対策をする

### セキュリティ機能について

本商品には、プロードバンド(FTTH/ADSL/CATV網)からの不正なアクセスを防ぐ「WAN側セキュリティ機能」と、無線ネットワーク内のデータのやりとりを他人に見られたり、不正に利用されないための「ワイヤレス LAN 内ネットワークセキュリティ機能」があります。必要に応じてセキュリティの設定を行ってください。

WAN回線側のセキュリティ対策については、 🙉 「機能詳細ガイド」(HTMLファイル)を参照してください。



## 🥐 セキュリティ対策を行うことの重要性について -

インターネットに接続すると、ホームページを閲覧したり、電子メールで情報をやりとりすることができ、とても便利です。しかし、同時に、お使いのパソコンはインターネットからの不正なアクセスの危険にさらされることになります。悪意のあるものから、パソコンやルータに不正にアクセスされることによって、大事なデータを盗まれたり、ブロードバンド回線を無断利用されたりすることも考えられます。特にインターネットに常時接続したり、サーバなどを公開したりする場合にはその危険性を考慮して、必要なセキュリティ対策を行う必要があります。

本商品の機能を利用してセキュリティ対策を行ってください。


また、ウィルス対策ソフトウェアの導入など、パソコン側のセキュリティ対策もあわせて行っていただくことをお勧めします。

ワイヤレス子機による無線通信を行う場合は、無線 LAN 内のセキュリティを行う ことをお勧めします。無線 LAN 内のセキュリティがない状態では、離れた場所か ら、お使いの無線ネットワークに入り込まれる危険性があります。

無線ネットワーク内に入り込まれると、パソコンのデータに不正にアクセスされたり、あなたになりすましてプロードバンド回線を使用し、インターネット上で違法 行為などを行われる危険性があります。

### 他の無線LANパソコンから親機に接続できないようにする

本商品は、他の無線LANパソコンから親機や自分のパソコンに不正アクセスされない ようにする機能として、ESS-ID ステルス機能、無線データ暗号化機能、MAC アドレ スセキュリティ機能を搭載しています。子機が複数台ある場合は、それぞれの子機につ いてセキュリティの設定を行う必要があります。



### 「ESS-ID ステルス機能を設定する

無線 LAN 機器が、通信するお互いを識別する ID としてネットワーク名 (ESS-ID とも呼 びます)があります。このネットワーク名が一致しないと無線通信ができません。

一般にネットワーク名は検索することができますが、他のパソコンからのアクセスに対し、 ネットワークの参照に応答しないようにすることができます。

本商品独自の機能です。子機(WL54AGなど)側では、サテライトマネージャをお 使いください。

子機(WL54TE)の場合は「6-3 子機(WL54TE)を設定する」を参照して設定 してください。

- パソコンを起動する
- WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

親機のIPアドレスを入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)

例: http://192.168.0.1/


ユーザー名に「admin」と入力し、管理者用パスワードを入力し、「OK ] をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

[詳細設定]の ▼ をクリックし、[無線 LAN 側設定]を選択する

(次ページに続く) 6-3

**5** [ESS-ID ステルス機能]を[使用する]に**▽**する



**β** [設定]をクリックする



7 [登録]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。

### 「MAC アドレスセキュリティ機能

MAC アドレスが登録された子機とのみデータ通信できるようにする機能です。これにより、MAC アドレスが登録されていない子機から LAN やインターネットへ接続されるのを防ぐことができます。

< クイック設定 Web で設定する >

1 パソコンを起動する

**2** WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

親機のIPアドレスを入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)

例: http://192.168.0.1/

3 ユーザー名に「admin」と入力し、管理者用パスワードを入力し、[OK] をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

- **4** [詳細設定]の ▼ をクリックし、[MAC アドレスフィルタ設定]を選択する
- **5** [接続を許可する MAC アドレス編集] 欄で設定する

エントリ番号を選択する 指定方法を選択する

手動設定:MACアドレスに直接無線接

続を許可する子機のMACアドレスを入力します。

選択設定:フィルタ無効時は、MACア

ドレス(接続履歴)から選択 し登録をします。

フィルタ有効時は、MACア ドレス(接続拒否履歴)から

選択し登録をします。



手動設定の場合は、登録する子機の MAC アドレスを入力する MAC アドレスは 2 文字ずつコロンで区切って入力してください。例) MAC アドレスが xx-xx-xx-xx-xx と入力する場合は、xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx と 入力します。

子機の MAC アドレスは子機の裏に記載されています。

選択設定の場合は、「接続履歴」または「接続拒否履歴」から登録する子機の MACアドレスを選択します。

(次ページに続く)

- 6 [編集]をクリックする 続けて設定する場合は 手順
  - 続けて設定する場合は、手順5にもどってエントリ番号を変えて設定してください。
- 7 [最新状態に更新]をクリックする 設定内容にまちがいがないか確認してください。
- **Q** [設定]をクリックする
- [詳細設定]の ▼ をクリックし、 [無線 LAN 側設定]で、[MAC ア ドレスフィルタ機能]を[使用する] に ▼ する



**10** [OK]をクリックする



11 [登録]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。

### 無線暗号化を設定する

ユーザが指定した任意の文字列(暗号化キー)を親機と子機(子機を使用するパソコン)に登録することによって、暗号化キーが一致した場合のみ通信ができるようになる機能です。これにより、親機と子機との間で送受信される無線通信データを暗号化して保護しますので、第三者からの傍受や盗聴から守ります。

#### <暗号化方式について>

WEP (Wired Equivalent Privacy)

IEEE802.11 で定められた暗号化方式。

TKIP (Temporal Key integrity Protocol)

Wi-Fi Alliance の新セキュリティプロトコル (WPA) に採用の暗号化方式。

パケットごとに暗号化キー(WEP)を変更する機能やメッセージごとに改ざんを防ぐ機能があるため、WEPよりさらに強固なガードを実現します。

AES (Advanced Encryption Standard)

米商務省技術標準局(NIST)が選定した次世代の暗号化方式。

WEPよりさらに強固な暗号化を行うことができます。

## お願い

暗号化の設定は必ず親機と子機(子機を使用するパソコン)で同じ設定にしてください。 (◆ア6-11、P6-18、P6-25)

暗号化キーは無線アクセスポイント1つにつき1つだけ使用します。複数の子機を使用する場合、全ての子機に無線アクセスポイントと同じ暗号化キーを設定してください。 らくらくウィザードで暗号化の設定を行った場合、暗号化キーは1番に設定されています。 1つのネットワークで使用できる暗号化方式は、1つです。混在はできません。また、 AES、TKIPの暗号化方式をご利用になるには、対応した子機が必要です。

#### <暗号化の設定(親機)>

親機の暗号化の設定は、クイック設定 Web で行います。

子機から、らくらくウィザードやサテライトマネージャを使用して親機の設定を同時に変更することができます。(◆P3-8、P3-32、P6-13)

## 1 パソコンを起動する

**2** WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

親機のIPアドレスを入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)

例: http://192.168.0.1/

**3** ユーザー名に「admin」と入力し、管理者用パスワードを入力し、[OK] をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

(次ページに続く)

4

### [詳細設定]の ▼ をクリックし、[無線 LAN 側設定]を選択する

5

#### [暗号化]の項目で設定する

暗号化モードで WEP を使用する場合 [暗号化モード]で [WEP]を選択する 暗号化強度を「64bit」「128bit」 「152bit」から選択し、指定方法を選択する

「64bit」(弱) < 「128bit」 < 「152bit」(強)の順で強い暗号がかかり ます。

[指定方法]から暗号化キーの種類を[英数字]または[16進数]のどちらかを選択する

[英数字] 英数字(0~9、a~z、A~Z)の組み合わせで暗号を作成します。

[16 進] 16 進(0 ~ 9、a ~ f、A ~ F) の組み合わせで暗号を作成します。

指定した暗号化強度によりそれぞれの入力 桁数は異なります。

[使用する暗号化キー番号]を[暗号化キー1番号~4番号]で選択する

指定した番号(1番~4番)に で指定した方法で任意の暗号を入力する

152bitWEPを使用する場合 子 機 を 使 用 す る パ ソ コ ン が Windows® XPの場合、サテライト マネージャで設定する必要がありま す。



暗号化モードで [ WPA-PSK ( TKIP )] または [ WPA-PSK ( AES )] を使用する場合

[暗号化モード]で[WPA-PSK(TKIP)] または[WPA-PSK(AES)]を選択する [WPA 暗号化キー]を入力する

暗号化キーは、8~63桁の英数記号、または、64桁の16進数で入力します。 「暗号化更新時間1で暗号化の更新時間を入力する

更新時間は、0(更新なし) 1~1440分の間で設定できます。

6

#### [設定]をクリックする

7

#### 「登録]をクリックする

親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。(暗号化キーを設定していない子機から接続できなくなります。子機の暗号化の設定を行ってください。)

## 6-2 **子機の通信の設定をする**

子機の無線通信モードの変更、ネットワーク名の変更、無線 LAN のデータ保護(暗号化) の設定はサテライトマネージャで行います。

子機(WL54TE)を設定する場合は、「6-3 子機(WL54TE)を設定する」(◆P6-22)を参昭してください。

### サテライトマネージャの使い方

### サテライトマネージャをインストールする

サテライトマネージャは、「らくらくウィザードをインストールする」を参照してインス トールしてください。(◆P3-4)

#### サテライトマネージャを起動する

- 「スタート ]ー「プログラム ]ー「AtermWARPSTAR ユーティリティ ]ー 「サテライトマネージャ ] をクリックする
- タスクトレイの「サテライトマネー ジャ 1 のアイコンを右クリックする



💉 Aterm WARPSTAR サテライトマネージャ

「プロパティーを選択すると、サテ ライトマネージャの設定画面が表示 される

プロパティ WARPSTAR 状態 ネットワーク一覧 グラフ表示 詳細設定 ネットワーク名(ESS-ID) 登録 チャネル 状況 済 7(11g) ● // WARPSTAR ■ 【新規登錄】 状態 スキャンS) 接続(M) 削除(M) 設定(C) 親子同時設定(C) 接続中の無線通信の 状態を表示します。 閉じる

ネットワーク一覧 接続のための設定やラフで表示します。 接続切り替えができ

ます。

グラフ表示 利用できる親機(ア 接続中の無線通信の クセスポイント)の 通信速度や、通信強 一覧を表示し、無線 度(信号強度)をグ

詳細設定 無線機能の ON/OFF 設定やサテライトマ ネージャから設定す るか、Windows® XP のワイヤレスネッ トワーク設定から設 定するかの切り替え を行います。

6

用 A

しR

よPST

Α R

## サテライトマネージャで設定する

- サテライトマネージャを起動する [スタート] - [プログラム] - [AtermWARPSTAR ユーティリティ] - [サテライトマネージャ]をクリックする 通知領域(タスクトレイ)に[サテライトマネージャ]が表示されます。
- 2 通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する



- ? [ネットワーク一覧]タブをクリックする
- **4** 接続先のネットワーク名をクリックして、[設定]または[親子同時設定]をクリックする

親機の出荷時設定は

WARPSTAR-XXXXXX (XXXXXX は親 機の側面に記載されている MAC アドレス の下 6 桁)です。

新しく接続先を登録する場合は、[新規登録] をクリックしてください。



## 無線 LAN の設定を行う a機も同時に設定する場合

親機も同時に設定する場合 手順 4 で[親子同時設定]をクリックした 場合は次のように設定します。

#### [ネットワーク名]

使用するネットワークの名称を入力します。手順 4 で使用するネットワーク名を 選択した場合は、そのままにしておきます。

#### [無線動作モード]

ネットワーク内で使用する無線モードを選択します。

#### [チャネル番号]

親機と通信するチャネルを選択します。

#### [暗号化モード]

暗号化モードでWEP を使用する場合 暗号化モード]で[WEP]を選択する 暗号化強度を「6 4 b i t 」「1 2 8 b i t 」「152bit」から選択し、指定方法を 選択する

「6 4 bit」(弱) < 「1 2 8 bit」 < 「152bit」(強)の順で強い暗号がかか ります。

#### 暗号化キーを入力する

英数字は $0 \sim 9$ 、 $a \sim z$ 、 $A \sim Z$  で構成されている文字列を指定できます。16 進は $0 \sim 9$ 、 $a \sim f$ 、 $A \sim F$  で構成されている文字列を指定できます。

暗号化モードで [ WPA-PSK ( TKIP )]、 または [ WPA-PSK ( AES )] を使用する 場合

[暗号化モード]で[WPA-PSK(TKIP)] または[WPA-PSK(AES)]を選択する

親機に設定した暗号化キーを入力する暗号化キーは、8 ~ 63 桁の英数記号、または、64 桁の16 進数で入力します。暗号化の設定を行う場合は必ず親機側を先に設定してください。



#### 無線モードの選び方ー

802.11a ・・・・電波が届く範囲であれば他の無線モードより高速な通信が可能です。

802.11g ・・・・802.11aよりも広い 範囲で高速な通信を行 うことができます。

802.11g+b・・802.11b にしか対応 していない子機との混 在環境での利用に適し ています。

(次ページに続く)

#### 子機のみ設定する場合

手順 4 で「設定」をクリックした場合は、使 用する親機にあわせて次のように設定します。

#### 「ネットワーク名1

親機の設定にあわせてネットワーク名を入力 します。手順4で使用するネットワーク名を 選択した場合は、そのままにしておきます。

#### 「通信モード]

アクセスポイント诵信を選択します。

#### [ 暗号化モード ]

親機の設定にあわせて「暗号化モード」で暗 号化の方法を選択して、設定したい「暗号強 度」や「暗号化キー」などを入力します。



#### 「登録 ] をクリックする



同じネットワーク名(ESS-ID)を設定した複数の親機(アクセスポイント)間をローミン グ接続する場合、サテライトマネージャの [ ネットワーク一覧 ] のチャネル表示が [ 状態 ] の表示と異なる場合があります。「状態 ] 表示の値を参照してください。

2 台目以降の子機を追加する場合は、1 台目と同じ暗号化キーを入力してください。 親機で「WPA-TKIPモード」使用している場合、子機側は暗号化キーが一致していれば、 「WPA-TKIP モード」または「WPA-AES モード」のどちらの暗号化モードでも親機に接 続できます。



「詳細設定 | タブをクリックすると、「詳細設定 | で次の設定が行えます。



- ◎・省電力モード
  - ノートパソコンなどのバッテリーを長く持たせた いときに設定します。ただし、「有効」や「最大」 に設定するとスループットが低下します。
  - 送信出力

他のネットワークへの干渉を減らしたいときや、 ノートパソコンなどのバッテリーを長く持たせた いときに設定します。

ストリーミングモード

無線通信状態を監視するために子機が行っている、 無線 LAN ネットワークの参照(スキャン)動作を 制限して、スキャン動作の影響で発生するストリ ーミング映像の一時的な乱れなどをおさえます。 「自動」で動画や音声の途切れなどが発生する場合 は「ON」に設定してください。

## ̄」)サテライトマネージャの使い方

通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックすると、 ポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニューでは次のことができます。 詳細は添付 CD-ROM に収録されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

#### 「プロパティ1:

通信モードの設定、暗号化、子機のデータ保護設定をすることができます。 「状態」タブで親機との通信状態を詳細に確認することができます。

無線の通信状態が「普通」または「強い」となることを確認してください。「普通」 または「強い」と表示されないときは、「普通」または「強い」と表示される位置ま でパソコンを移動してください。アクセスポイント名が正しく表示されていること も確認してください。

#### 「接続先切替1:

サテライトマネージャで設定した接続先(親機)を切り替えて使用できます。

#### 「タスクバーに常駐する 1:

「タスクバーに常駐する)にチェックをつけるとパソコンを起動したときにタスクバー にサテライトマネージャが表示されます。

#### 「終了1:

サテライトマネージャを終了します。

サテライトマネージャから親機と子機の無線設定を同時に行う 親機がWR7600Hのときは、サテライトマネージャで親機と子機の無線設定を同時に 変更できます。

サテライトマネージャを起動する

通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右 クリックし、「プロパティ ] を選択する

「ネットワーク一覧 ] タブをクリックする

[ネットワーク名]欄で接続する親機を選択する

「親子同時設定 ] をクリックする




無線 LAN カードと親機の設定を行う(◆P6-11)

### 親機との接続状態を確認する

サテライトマネージャを起動すると、親機と子機の通信状態を確認することができます。

通知領域(タスクトレイ)の[サテライトマネージャ]アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する





2 [状態]タブをクリックする 親機と子機の通信状態が表示されます。



**3** 通信状態を確認し、[閉じる]をクリックする

無線の通信状態が「普通」または「強い」と表示されることを確認してください。「普通」または「強い」と表示されないときは、「普通」または「強い」と表示される位置までパソコンを移動してください。



## サテライトマネージャで確認できる接続状態について

#### 【グラフ表示】

通信中の無線の受信信号強度やリンク速度をリアルタイムにグラフ表示しています。



#### 【状態】 - 【チャネル状況】

近くのアクセスポイント(親機など)が、どのチャネルで使われているかを表示します。同じ無線チャネルを使うと、他の無線通信と干渉し、スループットが低下する場合があります。空いているチャネルをチェックして切り替えることができます。 現在、接続中のチャネルは赤で表示されます。



## ワイヤレスネットワークの設定 (Windows® XPの場合)

Windows® XP の場合は、Windows® XP に内蔵されている「ワイヤレスネットワークの設定」で設定できます。

ただし、「ワイヤレスネットワークの設定」では、WEP(152bit) TKIP、AES、ESS-ID ステルス機能は、ご利用になれません。暗号化無効またはWEP(64bit、128bit)のみご利用いただけます。通常はWindows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」を無効にして、サテライトマネージャで設定してください。

## (!) らくらくウィザードで設定を行った場合

Windows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」は無効に設定されます。 Windows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」で無線の設定を行いたい場合は、 「ワイヤレスネットワークの設定」を「有効」に設定する必要があります。

サテライトマネージャを起動する

通知領域 (タスクトレイ) にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックする

「詳細設定」タブをクリックする

「Windows XPのワイヤレスネットワーク設定を無効にする」のチェックを外す



「閉じる」をクリックする

暗号化設定されていない親機に接続する場合(◆P6-17) 暗号化設定されている親機に接続する場合(◆P6-18)

### 親機に接続する(親機が暗号化設定されていないとき)

パソコンの画面右下の通知領域に下 図のようなバルーンが表示される

⑥ ワイヤレス ネットワーク接続 5 利用できるワイヤレス ネットワークが 1 つ以上あります。 利用可能なネットワークの一覧を表示するには、ここをクリックして 學>>回多系數表 110

次のネットワークは利用できます。ネットワークにアクセスするには、一覧から選択してから、「接続」をかりゅうしてください。

このネットワークではネットワーク キー (WEP) の使用が必要です。このネットワーク にアクセスするには、キーを入力してから [接続] をクリックしてください。

WARPSTAR-300001

表示されないときは(◆P7-5)

- パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワー ク接続アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワーク の表示 1 をクリックする
- 「利用できるネットワーク」を選択 する
  - ・工場出荷時のネットワーク名は、 「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxx は、親 機の側面に記載されているラベルの MACアドレスの下6桁)です。
  - ・「利用できるネットワーク ] に使用する親 機が表示されていない場合には、親機の電 源を入れ直し、手順 1 からやり直してくだ さい。

次の画面が表示されたときは、「セキュ リティで保護されていなくても、選択し たワイヤレスネットワークへ接続する」 にチェックを入れて [接続]をクリック してください。



ネットワークへの接続に問題がある場合は、[詳細設定]をクリックしてください。 詳細設定(A)... キャンセル

ワイヤレスネットワークへの接続 次のネットワークは利用できます。ネットワークにアクセスするには、一覧から選択してから、【接続】をグリックしてくがさい。 利用できるネットワーク(N) WARPSTAR-300001 このネットワークではネットワークキー(WEP)の使用が必要です。このネットワーク にアクセスするには、キーを入力してから「接続」をかいったしてください。 ネットワークへの接続に問題がある場合は、[詳細設定] をクリックしてください。 I詳細設定(A)... 接続(0) キャンセル

「接続」をクリックする

パソコンの画面右下の通知領域で正 しく接続されたことを確認する



### 暗号化を設定して親機に接続する(親機が暗号化設定されているとき)

以下の設定はWindows® XPのワイヤレスネットワークを使用して 64bitWEP/128bitWEPをご利用になる場合の説明です。親機に 152bitWEP、TKIP、AES が設定されている場合、Windows® XPのワイヤレスネットワークの設定を停止してサテライトマネージャで設定を行う必要があります。

暗号化の設定を行う場合は必ず親機側を先に設定してください。

1 パソコンの画面右下の通知領域に下図のようなバルーンが表示される

**表示されないときは(❤P7-5)** 



- パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする
- $\mathbf{3}$  「利用できるネットワーク」を選択する
  - ・工場出荷時のネットワーク名は、「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxxは、親機の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。
  - ・[ 利用できるネットワーク ] に使用する親機が表示されていない場合には、親機の電源を入れ直し、手順 1 からやり直してください。



[このネットワークでIEEE802.1xを 有効にする]の**▽** は必ず外してくださ い。





<Windows® XP Service Pack 1のとき>

4 親機の暗号化キー番号が1番の場合、[ネットワークキー]に暗号化キーを入力し、「接続]をクリックする

キー番号に2番~4番を使っている場合や、一度設定した暗号化設定を変更する場合は手順5に進みます。

#### 「詳細設定 ] をクリックする 5

接続する親機のネットワーク名をク リックし、「構成 ] をクリックする すでに接続する親機のネットワーク名が 「優先するネットワーク」に表示されてい る場合は、「優先するネットワーク 1 欄か らネットワーク名を選択し、「プロパティ1 をクリックします。



の設定を行う


[データの暗号化]にチェックする 画面に「ネットワークアソシエーシ ョン〕が表示されている場合は、「開 いています]を選択し、データの暗 号化は、[WEP]を選択する [キーは、自動的に提供される]のチェッ

[ネットワークキー]を入力し、同じもの を[ネットワークキーの確認入力]に再入 力する

ASCII文字/16 進数の別は入力された文 字列の長さを元に自動識別されます。

- ・ASCII 文字の場合: 英数字 5 文字、また は13文字で指定(13文字は親機に 128bitWEP を設定している場合のみ)
- ・16進数の場合:0~9・A~Fで10 文字、または26文字で指定(26文字 は親機に 128bitWEP を設定している 場合のみ)

親機の設定に合わせてキーのインデック ス番号は、1のままご利用ください。 [OK]をクリックする



画面は例です



#### 暗号化設定 < Windows® XP Service Pack 1 以外の場合>

[ データの暗号化 ]にチェックする [ キーは、自動的に提供される ] のチェック を外す

[ ネットワークキー ] は、親機に入力した暗 号化キーを入力する

キーの形式:

親機で「指定方法」を英数字と設定した場合は、ASCII文字を選択してください。

親機で「指定方法」を16進数と設定した場合は、16進数を選択してください。 キーの長さ:

親機で「暗号強度」を標準(64bit)と設定した場合は、40bitを選択してください。 親機で「暗号強度」を拡張(128bit)と設定した場合は、104bitを選択してください。

キーのインデックス: 特に使いません。

 $0 \sim 3$  がありますが、0 のままご使用ください。

(1~3に別の暗号化キーを登録しておき、 [キーのインデックス]を切り替えて、別の 暗号化キーを使うことができます。)

親機側は、クイック設定 Web の [ 無線 LAN 側設定 ] - [ 暗号化 ( WEP )] で使 用する暗号化キーを確認してください。 [ OK ] をクリックする



#### 親機との通信状態を確認するには

Windows® XPの場合は次の手順で通信状態を確認できます。

- パソコン画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク 接続アイコンを右クリックする
- 「状態]をクリックし、「全般]タブで確認する
- 無線設定が正しく行われていること を確認する
  - ・「 状態 ] は「接続」になっていること ·[速度]が「1~54Mbps」になっている こと





## 6-3 **子機 (**WL54TE**) を設定する**

ここでは、WL54TEのクイック設定WEBで子機(WL54TE)のみの設定を行う場合の設定方法を説明しています。

親機と子機の設定をらくらくウィザードで行う場合は、「3-2 子機(WL54TE)から無線 LAN 接続する」(●P3-23)を参照してください。


ゲーム機から設定する場合は、P6-34を参照してください。

お使いの WWW ブラウザによっては表示される画面が異なる場合があります。

#### WL54TE とパソコンを接続する

1 親機の電源コンセントを取り外す

**2** ETHERNET ケーブルで WL54TE の ETHERNET ポートとパソコンや ゲーム機の ETHERNET ポートを接続する



AIR ランプが消灯していることを確認する。

**3** パソコンの IP アドレスを固定に設定する 「パソコンのネットワークの確認」(❤ P1-16)を参照して次のように設定してくだ

IP アドレス: 192.168.0.XXX

さい。

(XXX は2 ~ 199、211 ~ 254 の数字で同一ネットワーク

内で使用していないIP アドレス) サブネットマスク: 255.255.255.0

#### 親機に接続するための設定を行う

WWW ブラウザで親機との通信ができるようにするための設定を行います。 らくらくウィザードが使える機器 (Windows® XP/2000 Proffessinal/ Me) ではらくらくウィザードでの設定をお勧めします。 お使いのWWWブラウザによっては、表示される画面が異なる場合があります。

パソコンなどを起動する

WWW ブラウザを起動し、本商品の IP アドレスを入力し、設定画面を 開く(工場出荷時は192.168.0.205です)

例: http://192.168.0.205/

WWW ブラウザの設定画面が表示されない(◆FP7-17)

WL54TEのIPアドレスを変更した場合はそのアドレスを入力してください。(装 置 IP アドレスの設定方法 ◆ P6-31)

ユーザー名には「admin」と入力し、 3 パスワードは空欄のまま「OK)を クリックする

> (「admin」は、半角小文字で入力してくだ さい。)

> また、パスワードはあとで変更してくださ い。(**☞**P6-32)

「無線 LAN 設定 1 をクリックする





5 通信モードで [インフラストラクチャ]を選択する



[接続ネットッワーク名(ESS-ID)]に 無線ネットワーク内で使用するネット ワーク名を入力する

> 使用する親機のネットワーク名を確認して おいてください。

WARPSTAR 親機を使う場合、ネットワーク名の初期値は WARPSTAR-xxxxxx (xxxxxx は接続する WARPSTAR 親機のMACアドレス下 6 桁)です。

Aterm WR7600Hワイヤレスセット (TE)の場合、工場出荷時のネットワーク 名は、無線 LAN 設定ラベル (WL54TE 底面に貼付のラベル)に設定済みになっています。

ただし、初期化した場合は初期値の [WARPSTAR-xxxxxx (xxxxxx はMAC アドレスの下6桁)] になりますので、無線 LAN 設定ラベルのネットワーク名に書き換えてください。

[ アクセスポイント検索 ] をクリックして 選択することもできます。

7 [設定]をクリックする

**Q** [OK]をクリックする

**0** [再起動]をクリックする







[暗号化設定]をクリックし、親機の 暗号化設定にあわせて暗号化の設定 を行う

> 暗号化モードで WEP を使用する場合 [暗号化モード]で[WEP]を選択する 「暗号強度 ]を「64bit「弱い]」「128bit 「普通]」「152bit 「強い]」から選択する [暗号指定方法]で暗号化キーの種類を 「英数字]または「16進表記]を選択する [英数字] 英数字(0~9、a~z、A ~ Z) の組み合わせで暗号を作成します。 [16 進表記] 16 進表記(0~9、a~ f、A~F)の組み合わせで暗号を作成しま

> 指定した暗号強度によりそれぞれの入力桁 数は異なります。

> [使用する暗号化キー]を[1番~4番] から選択する

「暗号化キー」は で指定した番号に で 指定した方法で任意の暗号を入力する

Aterm WR7600HワイヤレスLANセ ット (TE) の場合は、暗号化キー 1番 が設定済みになっています。


ただし、初期化した場合は設定がクリア されますので無線LAN設定ラベル (WL54TE底面に貼付のラベル)の暗号 化キーに設定し直してください。

暗号化モードで [WPA-PSK (TKIP)] または [ WPA-PSK ( AES )] を使用する

[暗号化モード]で[WPA[推奨]]を選 択する

「暗号化方式]で「PSK (TKIP)]または [ PSK (AES)[ 推奨 ]] を選択する 「WPA 暗号化キー ] を入力する


WPA 暗号化キーは、8~63 桁の英数字、 または、64桁の16進表記で入力します。



#### 暗号化キーの入力例:

「64bit 1の場合(16進数/10桁) 0123abcdef

[128bit]の場合(16進数/26桁) 0123456789abcdef9876543210





- 11 [設定]をクリックする
- 12 [OK]をクリックする
- 12 [再起動]をクリックする



14 親機の電源コンセントを接続する 無線通信ができているか、WWL54TEのAIR ランプが点滅することを確認してください。

## · [] 重要

WL54TEの設定を終了したあとは、パソコンのIPアドレスの設定をお使いのネットワーク環境(ルータなど)に合わせて戻してください。

## お知らせ

Mac OS XでInternet Explorerをご利用の場合、WWW ブラウザでの設定が反映されないことがあります。その場合にはキャッシュの設定を行ってください。(キャッシュの設定 ◆ P6-30)

#### 暗号化について

ユーザが指定した任意の文字列(暗号化キー)を親機と子機(子機を使用するパソコン)に登録することによって、暗号化キーが一致した場合のみ通信ができるようになる機能です。これにより、親機と子機との間で送受信される無線通信データを暗号化して保護しますので、第三者からの傍受や盗聴から守ります。

#### <暗号化方式について>

WEP (Wired Equivalent Privacy)

IEEE802.11 で定められた暗号化方式。

TKIP (Temporal Key integrity Protocol)

Wi-Fi Alliance の新セキュリティプロトコル(WPA)に採用の暗号化方式。

パケットごとに暗号化キー(WEP)を変更する機能やメッセージごとに改ざんを防ぐ機能があるため、WEPよりさらに強固なガードを実現します。

AES (Advanced Encryption Starndard)

米商務省技術標準局(NIST)が選定した次世代の暗号化方式。

WEPよりさらに強固な暗号化を行うことができます。


### お願い

暗号化の設定は必ず親機と子機(子機を使用するパソコン)で同じ設定にしてください。暗号化キーは無線アクセスポイント1つにつき1つだけ使用します。複数の子機を使用する場合、すべての子機に無線アクセスポイントと同じ暗号化キーを設定してください。らくらくウィザードで暗号化の設定を行った場合、暗号化キーは1番に設定されています。1つのネットワークで使用できる暗号化方式は、1つです。混在はできません。また、AES、TKIPの暗号化方式をご利用になるには、対応した子機が必要です。

#### 通信する

設定が完了したら実際にインターネットに接続するなどして WL54TE に接続したパソコンから親機へ通信ができることを確認してください。

ここでは次のような構成でインターネットに接続する場合を例に説明します。



1 WWW ブラウザを起動する

9 外部のホームページを開く

例)ホームページ AtermStation: http://121ware.com/aterm/



WL54TE に接続するパソコンは、使用するネットワーク体系にあわせた IP アドレス / ネットマスクの設定を行ってください。

#### 、 WWW ブラウザでの設定について

WWW ブラウザでクイック設定 Web を起動し、WL54TE の設定ができます。

#### 起動のしかた

クイック設定 Web は次の方法で起動します

パソコンなどを起動する

WWW ブラウザを起動し、本商品の IP アドレスを入力し、設定画面を 開く(工場出荷時は192.168.0.205です)

例: http://192.168.0.205/

WWW ブラウザの設定画面が表示されない(◆F7-17)

WL54TEのIPアドレスを変更した場合はそのアドレスを入力してください。(装 置 IP アドレスの設定方法 ◆ P6-31)

ユーザー名には「admin」と入力し、 パスワードは空欄のまま「OK」を クリックする

> (「admin」は、半角小文字で入力してくだ さい。)

> また、パスワードはあとで変更してくださ ll<sub>o</sub> (◆P6-32)

クイック設定 Web が表示されます。







#### 設定の登録のしかた -

それぞれのページで[設定]をクリックしたあと、[再起動]をクリックして、WL54TE を再起動することにより設定内容をWL54TE に書き込みます。



#### (美()>∞) お知らせ |

Mac OS XでInternet Explorerをご利用の場合、WWW ブラウザでの設定が反映されないことがあります。その場合には、以下の手順でキャッシュの設定を行ってください。

Internet Explorerを起動し、メニューバーの [Explorer] - [環境設定]をクリックします。

「Web ブラウザ ] の「詳細設定 ] をクリックします。

[キャッシュ] - [ページの更新]を[常に] にチェックします。

[OK]をクリックします。



#### 設定項目について

ここではそれぞれの項目で何が設定できるのかを説明しています。 設定の変更が必要な場合は、それぞれの画面で設定を行ってください。

#### 【基本設定】

#### 無線LAN設定

接続ネットワーク名(ESS-ID)や、通信モードを設定します。 詳細については、P6-23を参照してください。

#### 暗号化設定

暗号化の設定をします。 詳細については、P6-25を参照してください。

#### 【詳細設定】

ネットワークの設定



現在のネットワークの状態 : WL54TE の現在の「IP アドレス」「サブネットマスク」

を表示しています。

ネットワークの設定

装置 IP アドレスの設定方法 :WL54TE の IP アドレスを、 親機などの DHCP サーバか

ら自動的に取得するか、手動で設定するかを選択します。 : IP アドレス、サブネットマスクを手動で設定する場合に 手動設定

入力します。

#### 【メンテナンス】

#### 管理者 ID の設定



管理者 ID パスワード :管理者名(ユーザー名)を変更できます。(初期値: admin)

:管理者パスワード (パスワード)を設定できます。

(初期値:空欄)

使用できる文字は英数半角文字と半角記号で最大 15 文字まで設定できます。

#### 設定値の初期化



装置の初期化

:[装置の初期化]をクリックするとWL54TEの設定が初期値に戻ります。

#### ファームウェア更新

次の手順で、本商品のバージョンアップができます。



**1** 最新のファームウェアをホームページ A term Station からダウンロードする

9 [参照]をクリックする

ダウンロードしたファームウェアのファイルを指定する

[ 更新 ] をクリックする

[OK]をクリックする

**6** [OK]をクリックする

[ 再起動 ] をクリックする

#### 【リンク】

ホームページ AtermStation、お客様登録のページにリンクしています。

Aterm Station では商品情報、資料請求、バージョンアップ、サポート情報など、Aterm について役立つ情報を掲載しています。

お使いのモデムやルータ、およびパソコンの設定環境によってはリンク先に接続できない場合があります。



#### ゲーム機 PlayStation®2用「NetFront for WL54TEの設定を行う場合について

WL54TEの設定は、らくらくウィザードで簡単に行えます。らくらくウィザードをお 使いになれるパソコン(Windows®XP/2000 Professional/Me)をお持ちの場合は、 いったん WL54TE にパソコンを接続して設定することをお勧めします。( ❤ P3-23) パソコンによる設定環境がない場合は、以下の方法で、ゲーム機(PlayStation®2) 「NetFront for 」から設定を行うことができます。

なお、WL54TEの設定を行う前に、無線 LAN アクセスポイントの無線 LAN 使用チャ ネルや暗号化設定などの設定を完了させておいてください。(無線 LAN アクセスポイン トの設定については、その製品の取扱説明書をご確認ください。)

#### **?**) WR 7 6 0 0 H **ワイヤレスセット (** TE **) をお買い求めの場合**

WR7600Hワイヤレスセット(TE)では無線LANの設定は設定済で出荷しております ので、通常WL54TEの設定を変更する必要はありません。設定を変更される場合は、以 下の手順に従ってください。

### 設定環境を確認する

WL54TE に接続して設定を行う機器には以下の条件が必要です。

- ・ETHERNET ポートが装備されていること
- ・TCP/IPによる通信環境が装備されていること
- ・TCP/IPのネットワーク設定で、固定IPアドレスの設定が可能であること
- ・WL54TEのクイック設定 Webを開くことができる WWW ブラウザ機能 ("PlayStation® 2"用の「NetFront for 」) が用意されていること
- ・WWWブラウザソフトの画面を表示できる出力(テレビ出力など)が装備されてい ること

#### WL54TE とゲーム機を接続する

WL54TEのETHERNETポートと、接続機器のETHERNETポートをETHERNET ケーブルで直接接続します。

- ・WL54TEと接続機器の間にHUBなどを接続しないでください。
- ・設定が完了するまでもうひとつの ETHERNET ポートには他の機器を接続しないで ください。

#### 9 接続機器のネットワーク設定

設定を行う機器のネットワーク設定画面を開き、以下のとおり設定を行ってください。 機器のIPアドレス: 192.168.0.100

サブネットマスク: 255.255.255.0

DHCP から自動的に IP アドレスを取得せず、手動設定としてください。 デフォルトゲートウェイ、DNS サーバなど、それ以外の設定は空欄のままにします。

・次のアドレスを入力します。 http://192.168.0.205/

## (?) クイック設定 Web を開けない場合は...-

(WR7600H **ワイヤレスセット (**TE**) をご使用の場合も該当します)** 

「サーバが見つかりません」等のエラーメッセージが出て設定画面を開けない場合は、WL54TEが無線LAN通信などにより、DHCPサーバの存在するネットワークに接続されていて、WL54TEのIPアドレスが書き換わってしまっている可能性があります。

この場合は、ネットワーク内の DHCP サーバ (無線 LAN アクセスポイントやルータ、ADSL モデムなど)の電源を切り、WL54TE を再起動したうえで、上記操作を行ってください。

DHCP サーバが存在しない状態で、WL54TE を再起動すれば、WL54TEのIP アドレスは、工場出荷時の設定(192.168.0.205)に戻ります。

**5** 必要な設定を行う

(●P6-23)を参照して、必要な無線LANの設定を行ってください。

## !ご注意

#### (WR7600H **ワイヤレスセット**(TE) **をご使用の場合も該当します**)

もし、Web設定画面を開く際に、無線LANアクセスポイントの電源を切っていた場合は、Web設定画面が開けることを確認した後に、無線LANアクセスポイントの電源を入れ直してください。

また、その後は、必要なすべての設定が完了するまで、WL54TEの再起動は行わないようにご注意願います。設定途中で再起動を行うと、再度無線 LANアクセスポイントから IP アドレスを取得してしまい、設定画面に戻ってくることができなくなる可能性があります。

(次ページに続く)

6 WL

WL54TE の電源を入れ直す

すべての設定が終わったら、WL54TEの電源を入れ直します。

7

無線 LAN の通信を確認する

WL54TEのAIRランプが点滅することを確認します。

インターネットへの接続や、オンラインゲームの動作チェックなどにより、通信が正しく行われていることをご確認ください。無線 LAN アクセスポイント側のインターネット接続が正しく行われている必要があります。

もし正しく通信が行えない場合は、無線 LAN アクセスポイントの設定画面などに接続できるかどうかを、接続機器のWWWブラウザソフトを用いて確認してみてください。

WR7600Hワイヤレスセット (TE)をご利用の場合は、WR7600Hのクイック設定Web (http://web.setup/)を開くことにより、無線LANの通信確認が行えるとともに、あわせてWR7600Hのインターネット接続設定を行うことが可能です。詳しくは、WR7600Hの取扱説明書をご覧ください。



#### 重要

WL54TEの設定を終了したあとは、ゲーム機のIPアドレスの設定をお使いのネットワーク環境 (ルータなど)に合わせて戻してください。

## 6-4 ネットワーク対応アプリケーション (ネットワークゲームなど)を利用する

ネットワーク対応アプリケーション(ネットワークゲームなど)を利用する場合、ネットワークゲームによっては設定が必要な場合があります。あらかじめゲームのWebサイトなどでご確認ください。設定方法には次の方法があります。

- 1.アドバンスド NAT (ポートマッピング)を使う
- 2.PPPoE ブリッジを使う
- 3.シングルユーザアクセスモードを使う

#### アドバンスド NAT(ポートマッピング)を設定する

ポートマッピングを設定し、ゲームなどで使用するポートの設定を行います。 該当ゲームは該当のパソコン1台でのみ利用できます。

- 1 パソコンを起動する
- 2 WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く 親機のIP アドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は 192.168.0.1 です。)
- 3 ユーザー名に [ admin ] と入力し、管理者用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
- **4** [詳細設定]の ▼ をクリックし、[ポートマッピング設定]をクリックする
- **~ [**編集する接続先]の ▼ をクリックし、編集する接続先を選択する

6 [NATエントリ編集]欄で設定する [エントリ番号]で空いている番号を選択する

最大50個設定できます。

[変換対象プロトコル]で「TCP/ UDP/ESP/AH」から選択する [変換対象ポート]でポート番号を指定 する

[ 宛先アドレス ] に上で設定したポート に対して固定的に割りあてるクライアン トパソコンの IP アドレスを入力する 親機の DHCP サーバ機能を使い、クラ イアントパソコンに IP アドレスを自動 割り当てしている場合は 「connectuser」または MAC アドレス を指定します。



- 7 [編集]をクリックする
- **R** [最新状態に更新]をクリックする
- **Q** [NATエントリ]欄で設定したエントリ番号を**▽**にする
- **10** [NATエントリ]欄で[適用]をクリックする
- 11 [登録]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。




ポート、プロトコルについてはアプリケーションの提供元に確認してください。

#### |PPPoE ブリッジ機能

パソコンやゲーム機などで PPPoE (PPP over Ethernet) プロトコルの利用が必要な場合やグローバル IP アドレスが必要なアプリケーションを利用する場合は、PPPoE ブリッジ機能を使用して、接続できます。

親機がPPPoEモードのときに使用することができます。本機能を使用した場合、LAN側に接続されているパソコンやゲーム機のうち使用できるのは最大8台までです。PPPoEブリッジで接続できるパソコンやゲーム機の台数は接続事業者によって異なります。接続事業者にご確認ください。

PPPoE プロトコルの利用やグローバル IP アドレスの利用が必要ではなく、複数のセッションで通信したい場合は、PPPoE マルチセッションでご利用いただけます。 (◆P4-8)



#### PPPoE ブリッジ機能でできること

(1) Windows® XP でサポートされている次のアプリケーションなどをご利用いた だけます。

利用確認アプリケーション リモートデスクトップ

リモートアシスタンス

- (2) PPPoE 対応のゲーム機 (PlayStation®2 など) を接続できます。
- (3) PPPoE ブリッジ機能を用いることにより、ご利用のパソコンは、親機のルータ機能や NAT 機能を介さずに、直接親機に接続しているブロードバンドモデム/回線終端装置と PPPoE の処理を行うため、パソコンにグローバルIP アドレスを取得することができます。

## お願い

アプリケーションの操作方法は、パソコンのサポート窓口でお問い合わせください。 「PPPoE ブリッジ機能」では、外部からのアクセスが可能になり、セキュリティが低下します。セキュリティ対策ソフト等をお使いになることをお勧めします。

#### ゙゚シングルユーザアクセスモード

シングルユーザアクセスモードとは、一時的に全ポートを独占利用することで、チャットやゲームなどのネットワークアプリケーションを利用する際簡単に利用を可能とするモードです。シングルユーザアクセスモードに設定することで、具体的なTCP / UDPポートの設定をすることなく、また、他の人からの相乗りを禁止(排他利用)したい時などでも利用することができます。

自動接続において、「常時接続」設定では、「シングルユーザアクセス」を利用することができません。かならず、「要求時接続」に変更してください。なお、「要求時接続」では、「通常動作」「シングルユーザアクセス」ともに利用が可能です。

「シングルユーザアクセスモード」では、外部からのアクセスが可能な状態になり、 セキュリティが低下します。

シングルユーザアクセスモードは、各メーカから提供されている TCP / UDPポートの設定情報で動作しないゲームやアプリケーションがある場合のみ使用し、利用時以外は切断することをお勧めします。

## -(!) PPPoE ブリッジとシングルユーザアクセスモードの違いと使い分け

PPPoE ブリッジとシングルユーザアクセスモードには次のような違いがあります。特定のポート番号を固定できないアプリケーションを使う場合や、外部からの接続が必要なアプリケーションを使う場合は、お使いの環境に合わせて、PPPoE ブリッジ機能または、シングルユーザアクセスモードをお使いください。

PPPoE モードでお使いの場合は、PPPoE ブリッジをお勧めします。ローカルルータでお使いの場合は、シングルユーザアクセスモードをお勧めします。

	PPPoE ブリッジ機能	シングルユーザアクセスモード
利用条件	PPPoE モードの場合のみ	PPPoE モード/ローカルルータモード
IPアドレス	グローバル IP アドレスを取得可	ローカル IP アドレスのみ
自分以外の利用	利用可( )	利用不可
専用ソフト	必要	不要

ご契約の接続事業者によって異なります。

#### 設定方法

< クイック設定 Web >

- 1 パソコンを起動する
- 2 WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く 親機のIP アドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は192.168.0.1です。)
- 3 ユーザー名に「admin」と入力し、管理者用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
- インターネット接続先を設定する「3章 らくらくウィザードでWARPSTARの設定を行う」または、「4章 クイック設定WebでWARPSTARの設定を行う」を参照してください。
- **5** [基本設定]の ▼ をクリックし[基本設定]を選択し、[自動接続]欄の接続モードは「要求時接続」を選択する
- **6** [設定]をクリックする
- 有動接続をシングルユーザアクセス モードにしたいときは、「詳細設定」 の ▼ をクリックし「高度な設定」 を選択し、「NATモード」は「シングルユーザアクセス」を選択する



- **8** すでに「複数固定 IP サービス」を選択していた場合は、[ 複数固定 IP サービスを無効にした・・・ ] 画面が表示されるので、[ OK ] をクリックする
- 9 [設定]をクリックする



シングルユーザアクセスモードに設定した場合、「DMZホスティング機能」、「複数固定IPサービス」、「UPnP機能」、「PPPoEマルチセッション」との併用はできません。




## 6-5 親機にゲーム機を接続する

親機の ETHERNET ポートにゲーム機を接続することができます。

親機の ETHERNET ポートとゲーム機を ETHERNET ケーブルで接続

ETHERNET ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロッ クがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原 因になる場合があります。



ETHERNET ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認する

#### WARPSTAR の設定

WARPSTAR の設定は、WARPSTAR に接続された別のパソコンから行うか、ゲーム 機で WWW ブラウザが使用できる場合には、クイック設定 Web で設定します。

#### 別のパソコンから、らくらくウィザードで設定する

- 3-1 子機(WL54AGなど)から無線LAN接続をする(◆P3-3)
- 3-3 有線で接続する(◆P3-42)

#### クイック設定 Web で設定する

4 章 クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う(◆▼P4-1)



WL11E2(別売り)を子機として使用するとワイヤレスでゲーム機を接続することができ ます。その場合の設定方法については、WL11E2の取扱説明書をご覧ください。

子機(WL54TE)にゲームを接続する場合の設定方法については、「ゲーム機 PlayStation® 2 用「NetFront for 」でWL54TEの設定を行う場合について」 (◆P6-34)を参照してください。


## 応用編 **が**WARPSTARを が活用しよう

## 6-6 HUB **として使う (ルータ機能を停止する)**

本商品では、HUB(ハブ)モードを利用して、既存のLANに無線のアクセスポイントとして接続したり、ルータタイプのブロードバンドモデムや、下記のような構成でネットワークを拡張することができます。

本モードは「無線 HUB モード」と同じです。

本モード設定によりルータ機能が停止し、HUB およびワイヤレスアクセスポイントとして動作します。



親機を HUB モードに設定すると、全てのルータ機能が利用できなくなります。また、らくらくウィザードやクイック設定 Web による各種設定、サテライトマネージャからの親機同時設定もできなくなります。設定変更する場合は、ブロードバンドモデムの接続を外して、ディップスイッチの 2 を [ OFF ] にし、HUB モードを解除してから、らくらくウィザードやクイック設定 Web で設定を変更してください。

HUB モードをご利用になる場合は、あらかじめらくらくウィザードやクイック設定 Web で無線通信に関する設定を行った後、HUB モードに変更してください。

ブロードバンドモデム等を接続する場合はETHERNETポートに接続してください。 (ブロードバンド接続ポートは使用できません。)



#### 🔀 お知らせ 🛭

外付けルータタイプのブロードバンドモデムと接続する場合で、次のような場合には本商品のルータ機能を止めて使用する HUB (無線 HUB) モードをご利用ください。

- ・本商品の持つルータ機能を使用しないとき
- ・ルータ機能を持つ装置を多重した接続になり、回線が持つスループットを十分に引き出 すことができないとき

#### | |HUB モード設定

HUBモードを設定するときは次の手順で行います。

無線の設定を変更する場合は、あらかじめクイック設定 Web の「詳細設定」 - 「無線 LAN 側設定」でネットワーク名、暗号化などを変更しておきます。(❤ P6-3)ブロードバンドモデムを接続している場合は、いったん接続を外します。



#### HUB モードに設定する

ディップスイッチで HUB モードに変更します。

親機背面のディップスイッチの2を「ON」にする つまようじなど先の細いものでディップスイッチを「ON」側に倒してください。


DIP SW2

ON : HUB モード

OFF:通常モード(初期値)

2

親機のリセットスイッチを押す







ディップスイッチはスイッチの根元に力を加えて切り替えてください。




#### ルータタイプの ADSL モデムやハブと接続する

親機とルータタイプの ADSL モデムまたはハブを接続します。

1 親機の背面にある ETHERNET ポートとルータタイプの ADSL モデムなどを ETHERNET ケーブルで接続する

ETHERNET ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線 の原因になる場合があります。



HUB モードでは、親機背面の一番上にあるブロードバンド接続ポートはご利用になれません。ETHERNETポートに接続してください。

**9** ADSL モデムの電源を入れる

9 親機のリセットスイッチを押す

電源を入れ直すときは、10秒以上の間隔をあけてください。

HUB モードから通常モードに戻すには、ディップスイッチの 2 を「OFF」に し、リセットスイッチを押します。

4親機の背面の ETHERNET ポート状態表示 LED が点灯することを<br/>確認する

ETHERNET ポート状態表示 LED が点灯すれば、ADSL モデムは正しく接続されています。

#### 応用編 **が**WARPSTARを **活用しよう**

## 6-7 TV **電話をする(** Windows Messenger **を利用する)**

本商品とパソコンの UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)機能を利用して、TV 電話をするなど、パソコンの Windows Messenger や MSN Messenger の次の機能 をご利用になることができます。

- : 使用できます。
- : Windows Messanger の機能としてありません。

機能名	Windows® XP-XP 間の通信	Windows® XP-Me 間の通信	Windows® Me/Me 間の通信
電話をかける			
ファイル転送		4	利用不可(2)
音声チャット			
ビデオチャット(1)		-	-
アプリケーション共有( 1)		-	-
ホワイトボード (1)		-	-
リモートアシスタンス (ファイル転送機能)( 1)		-	-
web サイトを共有( 3)			利用不可(2)

- 1 Windows® XP のみの機能です。
- 2 Windows® XP 以外のOSではUPnPに未対応であり、また「ファイル転送」の方式は、 MSN Messenger 5.0/Windows Messenger 4.7 の方式とは変更となっているため、ご 利用になれません。
- 3 MSN Messenger のみの機能です。
- 4 Windows® XP で MSN Messenger 5.0 利用時のみご利用になれます。

本商品とパソコン側の設定が必要です。設定方法の詳細については、 🙉 「機能詳細ガイド」(HTMLファイル)を参照してください。

ただし、本商品の設定は初期値で「使用する」になっていますので、パソコンで、UPnPの設定をすることで、利用ができます。



#### お知らせ

UPnP機能は、Windows® XPまたはWindows® Me のパソコンでのみご利用になれます。

Windows® 2000/NT4.0 で、MSN Messenger4.6 をご使用の場合、「電話をかける」「インスタントメッセージ」はご利用になれます。

「電話をかける」サービスは、別途 ブロードバンド接続事業者とのご契約が必要です。

フレッツ・ADSL などの PPPoE が使用できる環境では、PPPoE ブリッジ機能を使用することで、1 台のパソコンのみで利用ができます。

ルータタイプの ADSL モデムにローカルルータモードで接続している時は、上記の機能はご利用になれません。 ADSL モデムを PPPoE ブリッジモードに切り替えて本商品をPPPoE モードに設定するか、本商品を無線 HUB モードに設定してお使いください。



## 6-8 親機をバージョンアップする

各種ユーティリティやファームウェアを最新のものにバージョンアップすることによって、親機に新しい機能を追加したり、場合によっては、親機の操作を改善します。 [用語]ファームウェア:本商品を動かすソフトウェアのことです。

#### ファームウェアやユーティリティをバージョンアップする

AtermStation からダウンロードしてきた最新のファームウェアやユーティリティにバージョンアップします。

## お願い

ファームウェアのバージョンアップ中(約2分間)は絶対に本商品の電源を切らないでください。

ファームウェアをバージョンアップするときは、現在使用しているユーティリティでバージョンアップしてください。そのあとでユーティリティも最新のものにバージョンアップしてください。

お使いの本商品用以外のファームウェアを使ってバージョンアップを行うことはできません。無理にバージョンアップを行うと、本商品が動作しなくなります。

バージョンアップを開始する前に、パソコンのすべてのアプリケーションと、タスクトレイ (Windows® XP の場合は「通知領域」)などに常駐しているアプリケーションを終了させてください。

#### ファームウェアをバージョンアップする

自動更新(オンラインバージョンアップ)

クイック設定 Web からファームウェアのバージョンアップを行うことができます。 本商品からインターネットに接続できる必要があります。

- **1** クイック設定 Web を起動する
- **2** ユーザー名に[admin]と入力し、管理者用パスワードを入力し、「OK」をクリックする。
- $\mathbf{3}$  「メンテナンス」の をクリックし、「ファームウェア更新」を選択する

(次ページに続く)

**4** [自動更新(オンラインバージョン アップ)] を選択する



- 5 [更新]をクリックする
- **6** [OK]をクリックする
- 7 次の画面が表示されますので、電源 コンセントを取り外さずにそのまま しばらくお待ちください。



8 次の画面で、最新のファームウェア バージョンの数字が新しい場合は、 [最新バージョンに更新]をクリック してください。

バージョンの数字が古い場合はここで終了です。[閉じる]をクリックして、クイック設定Webを閉じます。



り しばらくすると、クイック設定 Web画面に「ファームウェア更新中です。1分ほどお待ちください」 と表示されます。

途中で回線が切断される場合がありますが、その時は再度回線を接続してお待ちください。

バージョンアップの途中で電源を切らないでください。

**1** [OK]をクリックする





#### ユーティリティとファームウェアをバージョンアップする

- 1 AtermStation (http://121ware.com/aterm/) にアクセスする
- **2** ダウンロードのバージョンアップの項目からお使いの機種と OS を選択し、[GO] をクリックする
- 内容をよく読んでご利用になるファームウェアやユーティリティをダ ウンロードする
- ダウンロードしたファイルをダブルクリックする
  インストールが始まります。
  詳細は、各ユーティリティのセットアップのページや AtermStation の説明をお読みください。

## (?) こんなときには

- POWER ランプがずっと赤点滅したままになっている -

バージョンアップに失敗しています。その場合には、NEC 保守サービス受付拠点へご連絡ください。修理は、すべて持ち込み修理となります。



## 6-9 2 **台目以降のパソコンを** 接続する

#### 子機を増設する

あとから子機を増設するには、次の手順で設定を行ってください。

親機に MAC アドレスフィルタリングの設定を行っている場合は、「6-1 リティ対策をする」(◆P6-2)を参照して子機の情報を登録しておいてください。



らくらくウィザードをインストールする(**◆**P3-4)



らくらくウィザードで設定する

「Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定」( ◆ P3-7、P3-29) のみ行ってください。

Step3 以降は、1 台目のパソコンから設定した内容が親機に書き込まれてい ますので設定の必要はありません。



親機との通信状態を確認する(◆P6-14、P6-21)



増設した子機からのインターネット接続を確認する(◆P5-2)



親機に接続できる子機は「8-2 別売オプション」(●T8-9)やホームページ AtermStation (「動作検証情報」ー「ワイヤレス LAN 製品接続確認情報」) で確認してくだ さい。

## 6-10 IEEE802.11a **専用通信 モードで使う**

本商品では、ワイヤレス LAN 通信の初期値が IEEE802.11g+IEEE802.11b 通信モードに設定されています。そのため、IEEE802.11a 通信のみに対応した子機(WL54AC)から通信を行う場合は、クイック設定 Web で IEEE802.11a モードに変更しないと、接続できません。ここでは、クイック設定 Web からの変更なしにディップスイッチで、本商品を「IEEE802.11a 専用通信モード」に設定する方法を説明しています。

#### IEEE802.11a 専用通信モードに設定する

ディップスイッチで IEEE802.11a 専用通信モードに変更します。

親機背面のディップスイッチの1を「ON」にする つまようじなど先の細いものでディップスイッチを「ON」側に倒してください。



DIP SW1


ON : IEEE802.11a 専用通信モード

OFF:通常モード(初期値)

**?** リセットスイッチを押す

電源を入れ直すときは、10秒以上の間隔 をあけてください。

IEEE802.11a専用通信モードから通常 モードに戻すには、親機の電源を切って からディップスイッチの1を「OFF」に し、親機のリセットスイッチを押します。




お願い

ディップスイッチはスイッチの根元に力を加えて切り替えてください。



お知らせ

IEEE802.11a専用モードになっている場合は、らくらくウィザードやクイック設定 Web で IEEE802.11g+IEEE802.11b 通信モード、IEEE802.11g 通信モードに設定できません。 無線 LAN 接続が正常に終了して本商品の無線モードを IEEE802.11a に設定完了したら、ディップスイッチでの「IEEE802.11a専用通信モード」は解除してかまいません。 活用しよう VARPSTAR




# ご参考

本商品がうまく動かない、操作しても違う結果になるなど、お困りのときには本章をお読みください。

7章	お困りのときには7-
8章	付録8-

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 2000 Professional は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® 98 は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。



7

## お困りのときには

7-1	トフノルシューティング	/ - 2
7-2	親機を再起動する	7-24
7-3	親機を初期化する	7-25
7-4	子機(WL54TE)を初期化する	7-27
7-5	自己診断	7-29

お困りのときには

## 7-1 トラブルシューティング

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらをご覧ください。

本書の他に、添付 CD-ROM 収録の電子マニュアル「お困りのときには」で、さまざま な症状と対策方法を記載しております。本章と合わせてご覧ください。(◆ア)前文-17) 該当項目がない場合や、対処をしても問題が解決しない場合は、親機を初期化し (♥P7-25) 初めから設定し直してみてください。初期化を行うと本商品のすべての 設定が消去されますのでご注意ください。初期化を行う前に、現在の設定内容を保存し ておくことができます。( 🙈 機能詳細ガイド)

- ・設置に関するトラブル ◆ 下記
- ・ユーティリティに関するトラブル ◆FP7-14
- ・ご利用開始後のトラブル ◆P7-20
- ・添付 CD-ROM に関するトラブル ◆P7-23

#### 設置に関するトラブル

どこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認のうえ、その原因と対策をご覧 ください。

親機前面の POWER ランプは点灯していますか?

はい

親機背面のブロードバンド接続ポート状態表示 LED は点灯してい ますか?

はい

親機と正しく接続できていますか?

子機からの 接続の場合

親機と正しく接続されていますか?(らくらくウ ィザードで「WARPSTAR ベース (親機)との通 信が確立されていません」「WARPSTAR に接続 できませんでした」と表示される場合は正しく接 続されていません)

はい

パソコンに IP アドレスが設定されていますか? (確認方法は、P7-6を参照してください)

はい

親機の設定が行えますか?

WWW ブラウザ (クイック設定 Web) で親機の設定画面が表 示できますか?

らくらくウィザードが使用できますか?

はい

< PPPoE モードの場合>

設定後、親機前面の PPP ランプが点灯していますか?

ローカルルータモードの場合は、PPPランプは点灯しません。

< ローカルルータモードの場合 >

- ・WAN側IPアドレスが正しく表示されていますか?
- ・クイック設定 Web の「情報 ] 「現在の状態 ] 「状態表示 ] でWAN側IPアドレスが表示されていますか?

はい

インターネットに接続できましたか?

しいしりえ (i参照◆P7-10)

いいえ

(q参照**◆**P7-8)

いいえ (a参照◆P7-3)

いいえ

- しいいえ

いいえ

いいえ

いいえ (f参照**◆**FP7-8)

(d参照**◆ P7-6**)

(e参照**◆**P7-7)

(b参照◆P7-3)


(c参照**●**P7-4)

いいえ (h参照◆P7-9)

#### a.親機前面の POWER ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
POWER ランプが点灯しない	電源が入っていません。 電源コードが外れている 電源コードを電源コンセントに差し込んでください。 電源コードがパソコンの電源に連動したコンセントに差し込まれている 電源はパソコンの電源などに連動したコンセントに差し込まれている 電源はパソコンの電源などに連動したコンセントではなく、壁などの電沢コンで電源はが切れると親機に供給されている電源も切れてしまけが破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに電源コードが破損していないか確認のコードが破損していないが確認にでにでいる場合はすぐにでは、破損している場合はすぐにで間にでいた販売店やNEC保守サービス受付拠点にご相談ください。 親機の電源を切ったあと、すぐに電源を入れたさい。 親機の電源を切ったあと、すぐに電源を入れたちちにでください。すります。

#### b.親機背面のブロードバンド接続ポート状態表示 LED が点灯しない



(次ページに続く)

症状	原因と対策
ブロードバンド接続ポートの状態表示 LED が点灯しない。 (つづき)	本商品のブロードバンド接続ボートと本商品のETHERNETボート(PC1)を添付のETHERNETケーブルで接続してみる。ポート状態表示 LED が点灯する場合 親機は、問題ありません。ブロードバンドモデム/回線接続装置が故障している可能性があります。 点灯しない場合 親機を初期化してみてください。それでも解決しない場合は親機の故障の可能性があります。最寄りのNEC保守サービス受付拠点(❤FP8-13)へお問い合わせください。

c.らくらくウィザードで「WARPSTAR ベース ( 親機 ) との通信が確立されていません」または「WARPSTAR に接続できませんでした」と表示されている

症 状	原因と対策
らくらくウィザードで「WARPSTAR ベース(親機)との通信が確立されていません」または「WARPSTAR に接続できませんでした」と表示されている	子機(WL54AG)から接続の場合に、サテライ・ジャで無線が正しく通信でいるがで無線が正している。

على خو	ED L WE
症状 知機トロイヤーファ 機関の電池状態が悪い	原因と対策
親機とワイヤレス子機間の電波状態が悪い	電波の届く範囲まで子機を移動したり、親機や子機の向きをかえたりして電波状態を確認してください。 別売りのワイヤレス LAN 外部アンテナ (WL54AG用)(PA-WL/ANT3) [121ware (http://121ware.com/)で購入可能)をご使用ください。ただし、周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、改善状態は異なります。(改善できないこともあります。)
Windows® XPのワイヤレスネットワークの設定で、通知領域に「ワイヤレスネットワーク接続」のパルーンが表示されない。	バルーンは一度表示されると消えてしまう場合があります。その場合は、ワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックの表示」をうるのアイコンを右クリックできます。 アイアレスを行うことができます。 子機のドライバが正りとができます。 アール はい場合でいったんドライバを削除して ないの手順一度 ドライバスストール がださい。 らい にっしい できる アンインストール がださい にっしい アンインストール を行い にっしい アンインストール を行い アーク リー アーク リー アーク リー・アクリー アーク リー・アクリー アーク リー・アクリー アーク リー・アクリー アーク リー・アクリー アーカー アーカー アーカー アーカー アーカー アーカー アーカー アー
子機(WL54TE)の POWER ランプが点灯 しない	電源が入っていません。 AC アダプタ(電源プラグ)が外れている AC アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントに差し込んでください。 AC アダプタ(電源プラグ)がパソコンの電源に連動したコンセントに差し込まれている電源はパソコンの電源などに連動したコンセントに直接接続してください。パソコンの電源が切れるとWL54TEに供給されている電源も切れてしまいます。 AC アダプタ(電源プラグ)が破損していないか確認してください。破損ラグ)をコントから外してお買い上げいただいた販売店やNEC 保守サービス受付拠点にご相談ください。
子機(WL54TE)の AIR ランプが点滅しない	親機と WL54TE との間の無線状態が悪い場合があります。親機と WL54TE を近づけてみてください。また、親機と WL54TE が近すぎても通信できない場合があります。この場合は 1 m 以上離してご使用ください。設定に誤りがある場合があります。どうしても動作しない場合は、初期化して最初から設定し直してください。(❤P7-27)

### d.パソコンに IP アドレスが設定されていない

症状	原因と対策
パソコンのIPアドレスが「192.168.0.XXX」に設定されていない	パソコンの設定で「IPアドレスを自動取得する」もしくは「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。パソコンのIPアドレスが自動的に設定されるに起動がありますい。 アンコンの理がらかのどちらかでは、パソコンの電源を切り、 再度パソコンの電源を切り、 再度パソコンの電源を切り、 再度パソコンの電源を切り、 再度パソコンので電源を切り、 再度パソコンのでである。 上、次の手順でIPアドレスを取り直す (Windows® XPの場合> 「スタート」・「コンププロロンプラム」・「アクセサリ」・「コンププロロンプラム」・「アクセサリ」・「コンププロロンプラム」・「アクセサリ」・「コンププロロンプラム」・「アクセサリ」・「コンププロロンプラム」・「アクリックする」ででに対して、「Enter」キーを押す IPアドレスが「192.168.0.XXXX」になることを確認する (Windows® Meの場合> 「スタート」をクリックする「中の形はでする」ではは「OK」をクリックする「Winipcfg」と入力して「OK」をクリックする「ドウルスは」をクリックはでいるとは「OK」をクリックする「IPアドレスがでのいののでに対する」にはは「OK」をクリックする「「IPアドレスがでのいのでででででででででででででででででででででででででででででででででで

#### e.WWW ブラウザで親機の設定画面が表示されない(クイック設定 Web が起動しない)

	されない(クイック設定 Web か起動しない)
症状	原因と対策
WWW ブラウザ画面のアドレスに「http://web.setup/」と入力してもクイック設定 Web が表示されない	プロキシの設定をしていませんか プロキシの設定をしている場合、受付が拒 否されます。 Internet Explorer の場合以下の設定を行ってください。 [ツール] - [インターネットオプション] - [接続] - [LANの設定]の順に クリックする [プロキシサーバーを使用する]の[詳 細設定]をクリックして、例外に「web.setup」を入れる 代わりにIPアドレスを入れても表示できます。 親機のIPアドレスが工場出荷時の場合は「http://192.168.0.1」です。 IPアドレスを変更している場合は、変更した値を入力してください。 お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルスチェック 等のソフトがインストールされている場合に、設定ができなかったり、通信が正常に行 えない場合があります(◆ア1-15、P1-21)。
WWW ブラウザで親機にアクセスすると、ユーザー名と管理者用パスワードを要求される web so up に 接続 WARPSTAR: ユ は のは の の の の の の の の の の の の の の の の	WWW ブラウザで親機にアクセスすると、ユーザー名と管理者用パスワードを要求されます。 ユーザ名には、[admin]を入力してください。パスワードには、WWW ブラウザで親機に一番最初にアクセスした際に、登録したパスワードを入力してください。ただし、らくらくウィザードから親機に対して、パスワードを登録した場合は、そのパスワードを入力してください。
親機のクイック設定 Web が開かない	JavaScript <sup>®</sup> が無効に設定されている WWW ブラウザの設定で JavaScript <sup>®</sup> を 有効に設定してください(◆P1-22)。
	複数固定IPサービスをご利用の場合、グローバルIPアドレスを割りつけたパソコンから本商品を設定するには「http://web.setup/」と入力してもクイック設定 Web 画面は開きません。Webブラウザのアドレスに、接続事業者またはプロバイダから割りあてられた本商品のグローバルIPアドレス(例えば http://200.200.200.1/)を入力してください。  ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は、IPアドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。パソコンのIPアドレスを自動取得に設定してみてください(◆▼P1-16)

(次ページに続く)

#### f.らくらくウィザードが使用できない

症 状	原因と対策
パソコンのネットワークの設定が正しくされ ていない	「パソコンのネットワークの確認」の手順で設定 を確認してください(❤️P1-16)。
らくらくウィザードの [ Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定 ] が正常に終了しない(❤ P3-7、P3-29、P3-46)	ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は、IPアドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。パソコンのIPアドレスを自動取得に設定してみてください。子機から接続している場合は、P7-4らくらくウィザードで「親機との通信が確立されていません」または「WARPSTARに接続できませんでした」と表示されているの原因と対策を参照してください。

#### g.PPPoEモードで親機前面のPPPランプが点灯しない

症 状	原因と対策
PPP ランプが点灯しない	パソコンから WWW ブラウザ等でインター ネットにアクセスしてください。 PPPoE モードの場合、インターネットへ通 信が開始された時点で PPP ランプが点滅し、 しばらくして点灯に変わります。
PPP ランプが速い点滅をしている	プロードバンドモデム/回線終端装置のWAN側が接続されていることを確認してください。ADSLモデムをご使用の場合、ADSLリンクが確立していることを確認してください。 NEC製のADSLモデムをご使用の場合はモデム前面のLINEランプが点灯します。LINEランブが点滅している場合はADSLモデムの取扱説明書を参照して対策してください。対策後、パソコンからWWグラウザ等でインターネットにアクセスしてください。PPPのEモードの場合、インターネットへ通信が開始された時点でPPPランブが点滅し、しばらくして点灯に変わります。
PPPランプが遅い点滅、速い点滅を繰り返している	本商品に登録した接続ユーザー名、接続パスワードとプロバイダ等から送られてくる接続ユーザー名、接続パスワードが正しいことを確認してください。接続ユーザー名、接続パスワードについてはご契約のプロバイダへお問い合わせください。接続ユーザー名、接続パスワードが間違っているー般的に下記が区別されますのでご注意ください。接続ユーザー名(ログイン名):半角、全角パスワード:半角、全角、パスワード:半角、全角、パスワード:半角、全角、パスワード:半角、全角、パスワード:半角、全角、パスワード:半角、金角、大文字をあわせてください。接続ユーザー名@XXXXX.ne.jpと入力するのが一般的です。

### h.WAN側IPアドレスが正しく表示されない

症状	原因と対策
症状 クイック設定 Web の状態表示で WAN 側 IP アドレスが表示されない	原因と対策  プロードバンドモデム/回線終端装置がWAN側に接続されていることを確認してください。 ADSL モデムをご使用の場合、ADSL リンクが確立していることを確認してください。プロードバンドモデム/回線終端装置の電源が入っているか確認してくだい。接続事業者から指定されたIPアドレス情報が正しく設定されているか確認してください。らくらくウィザード(❤P3-20、P3-39、P3-51)クイック設定 Webの「基本設定」・「接続設定」(❤P4-6)プロードバンドモデム/回線終端装置の設定が合っているか確認してください。動作そードがPPPoEブリッジモードの場合はWARPSTARの動作モードはPPPoEモード
	WARPSTARの動作モードはPPPoEモードでご使用ください。 他のブロードバンドルータやパソコンに接続していたブロードバンドモデムを本商品では、アドレーをサバソコを持続したルータやパソコンのMACアドレスが一致しなしてい場合があります。この場合があります。本商品WAN側のIPアドレスが正しく収得できないことがあります。本商品WAN側のIPアドレスが正しく取得できないことがあります。から「情報」・「現在の状態」で「現得でといっ」をないことがありますので、大り」で「IP取得」をクリックしてから「IP取得」をクリックしてから「IP取得」をク
	リックしてIPアドレスを更新してください。 CATV接続事業者によってはドメイン名やホスト名を本商品に入力しないと接続できない場合があります。 接続事業者に確認してクイック設定Webの[接続先設定]からドメイン名やホスト名を入力してください。 CATV接続事業者によってはゲートウェイやネームサーバを本商品に入力しないと接続できない場合があります。 接続事業者に確認してクイック設定Webの[接続先設定]からゲートウェイやネームサーバを入力してください。 CATV接続事業者によっては本商品のMACアドレスを申請する必要があります。 親機のMACアドレスを申請してください。

(次ページに続く)

#### i.インターネットに接続できない

ADSL 接続に関するトラブル

症状	原因と対策
ダイヤルアップ接続のウィンドウが開いてくる	WWW ブラウザやメールソフトの設定が、 LAN 接続の設定になっていない。 LAN 接続の設定になっているかどうかを 確認してください (❤ P1-21 )。
インターネット接続中に回線が切断される	PPPoE モードの場合、無通信監視タイマで自動切断される場合があります。 無通信監視タイマはクイック設定 Web の[接続先設定]の[接続先の切断]で設定できます。
外付けルータタイプ ADSL モデムを接続して ADSL 接続できない	WAN側IPアドレスンド接続できません。

d∓ 416	<b>店田 L 社会</b>
症状	原因と対策
外付けルータタイプ ADSL モデムを接続して ADSL 接続できない ( つづき )	次の手順で親機を HUB モードに設定して接続できるか確認してください。 親機の電源を切る 親機のブロードパンド接続ポートと ADSL モデムを接続しているケーブルを外す ディップスイッチの 2 を ON にする 親機の電源を入れる 親機の ETHERNET ポートと ADSL モデムを接続する これでも ADSL 接続ができない場合は、 ADSL モデムのサポート窓口に ADSL モデムの設定をお問い合わせください。
ADSL (PPPoE)接続できない	ユーザIDとパスターネットに ADSL インターネットに 連続のようですが。 ADSL インダースまでが でプロバタのアドレスまでが でプロバタのアドレスまでがないですがのです。ですが でプロバー般的です。ですがないですがのですが でパスさい。であるないでは、 使用する親権の動作モデムによいでは、 が場合の動作モデムのよりでは、 が出してくだ機の動作を明っている。 が出しては、 使用がするのが、 のの動作をですがするのがですがでですが、 がは、 がするのがですがですがでですが、 のの動作をできますが、 のの動作をでいるとしている。 がりついるとしている。 がりついるとしている。 がりついるとしている。 がりいるとしている。 がりいるとしている。 がいいと、 を使用しているをでは、 がいいと、 を使用しているをでは、 がいるをできますが、 がいるをできますが、 がいばいない。 とれたいま使用ソンのと、 とれたののには、 を使り、 がいが、 がいができるとしている。 とれているをでいるが、 がいばいない。 とれているとしているをにいができないが、 とれているができます。 とれているのでは、 をにいるのののが、 をにいるのののが、 のでには、 ののののののが、 ののでには、 のののののでは、 ののでのでは、 ののでいるのでは、 ののでで、 でののののののでは、 ののでいるのでは、 ののののののののでは、 のででで、 でいるののののののでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのののののでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでは、 のでいるのでいるのでいるのでいるのでいるのでいるのでいるのでいるのでいるのでいる
ADSL (PPPoE)接続に成功してもホーム ページが開けない	IPアドレス、DNS ネームサーバアドレスが 間違っている。 自動取得できないプロバイダの場合、プロ バイダから指定されたIPアドレスやDNS ネームサーバアドレスを接続先の設定画面 で入力してください。
HUBモードで使用しているが、インターネット接続できない	ADSL モデムをブロードバンド接続ポートに 接続していませんか。 HUB モードではブロードバンド接続ポート は使用できません。

#### CATV 接続に関するトラブル

症 状	原因と対策
— <u> </u>	
CATV インターネット接続に失敗する	回線側のIPアドレスが取得できていない。 クイック設定 Webの「情報」の「現在の 状態」で「WAN側IPアドレス」を確認いな てください。正しくIPが解放」をクリックしてください。正しくIPが解放」をクリックしてい場合は、いったん「IP解放」をクリックしてから「IP取得」をクリックしてから「IP取得」をクリックしている。でしているでは、一つではできないでは、しまに接続したルーブルモデムの機種にンのMACアドレスを記憶しているの場合によいのできない場合は、切っているでありようとしないは、できない場合は、切ってとでがありようである。とATV接続事業者によっの場できるのの があります。では、本商品のの MACアドレスを申請してください。
CATV インターネット接続に成功してもホームページが開けない	ドメイン名、ホスト名が指定されていない。 CATV事業者によってはドメイン名やホスト名を入力しないと接続できない場合があります。事業者に確認して「クイック設定Web」の[基本設定]・[接続先設定]または、らくらくウィザード(❤ア3-20)でドメイン名やホスト名を入力してください。 ゲートウェイ、DNSネームサーバが指定されていない。 CATV事業者によってはゲートウェイやDNSネームサーバを入力しないと接続できない場合があります。事業者に起って「クイック設定Web」の[基本設定]・「接続先設定]または、らくらくウェイ・スサーバを入力してください。

症状	原因と対策
WAN側IPアドレスが取得できない	プロードバンド接続ポート状態表示 LED が 点灯しているか確認してください。
しばらくすると回線が切断され、WAN側IP アドレスが、「0.0.0.0」になってしまう	WAN側IPアドレスが正しく設定されていな い場合、ブロードバンド接続がエラー終了し ます。
	│ クイック設定 Web の「情報」の「現在の 状態」で「WAN側IP アドレス」をご確認 ください。
	IP アドレスが表示されていない場合は、[IP 取得] ボタンを選択し、IP アドレスが正しく表示されていることをご確認ください。
	[IP 取得]でもIP アドレスが表示されない場合は、CATV ケーブルモデムがエラー表示し
	ていないか、または親機背面のブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しているか確認してください。
	CATV 接続事業者によっては、ルータからのIP アドレス取得の要求があるとIP アドレ
	スがクリアされてしまう場合があります。 クイック設定 Web「接続先設定」で「IP アドレスの自動取得」の「要求する」のチ
	ー ェックを外します。 │ CATV ケーブルモデムが親機と同じIP アド │ レス 192.168.0.1 になっている可能性があ
	ります。 次の手順で、IPアドレスが同じか確認した あとで、LAN側のIPアドレスを変更しま
	す。 (1)IPアドレスを確認します。
	WAN側:クイック設定 Webの「情報」- [現在の状態]の[WAN側IPアドレス]が"0.0.0.0"になっている
	(2)IP アドレスを変更します。 クイック設定 Web の「詳細設定」の
	「LAN側設定」で「IPアドレス」を   "192.168. <u>2</u> .1"など下から2桁目を変更   して、[OK]ボタンをクリックします。   パソコンを再起動します。
	,,, d, e, i, ke m, o o , o

# ユーティリティに関するトラブル

#### らくらくウィザードに関する問題

1h	
症状	原因と対策
/indows® XP/2000で、らくらくウィザー ☆がインストールできない	Administrator権限のあるユーザでログオンしていない。 「Administrator」権限のあるユーザでログオンしてください。「Administrator」 権限のないユーザではインストールが行えません。
くらくウィザードのメニューボタンに押せ いものがある	親機の電源が入っていない。 親機の電源が入っているか確認してください。 インストール時の設定が完了されていない場合は、一部のボタンは使えません。 ドライバのインストールが正しく行われていない場合は、最初に「ドライバのアンインストール、6年間であるというであり、6年間である。 がのインストールと基本の設定をやり直してください。
ストライザードの「システムの状態」で WARPSTAR ベースとの接続状態」が「確 されていません」と表示される  ***********************************	親機との接続ができていません。C.らくらく ウィザードで「WARPSTARベース(親機) との通信が確立されていません」または 「WARPSTARに接続できませんでした」と 表示されている(♥P7-4)を参照して親機 との接続を確認してください。

#### 症状

らくらくウィザードの「システムの状態」で「サテライト(WL54AG)ドライバ」が「正しくインストールされていない」と表示される



#### 原因と対策

子機(WL54AG)のドライバが正しくインストールされていません。

次の手順でいったんドライバを削除してから、もう一度ドライバをインストールしてください。

らくらくウィザードの「各種ドライバの設定 と削除」をクリックする

「各種ドライバのアンインストール」をクリックする

画面の指示に従って、アンインストールを行

らくらくウィザードの「各種ドライバの設定と削除」 - 「各種ドライバのインストール」をクリックする

画面の指示に従ってドライバをインストール する

上記の手順でも正しくインストールされない 場合は、次の手順で再インストールしてくだ さい。

Windows® XP の場合

[スタート] - [コントロールパネル]をク リックする

[パフォーマンスとメンテナンス]をクリックする

[ システム ] アイコンをダブルクリックする [ ハードウェア ] タブをクリックする [ デバイスマネージャ ] をクリックする [ ネットワークアダプタ ] をダブルクリック

[ NEC AtermWL54AG ( PA-WL/54AG )] を右クリックし、[ プロパティ ] を表示する [ 全般 ] タブで [ ドライバの再インストール ] をクリックする

以降は、「機能詳細ガイド」の「子機の使い方」「ドライバのインストール」を参照して再インストールを行ってください。

Windows® Me の場合

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル]をクリックする

[システム] アイコンをダブルクリックする [デバイスマネージャ] タブをクリックする [ネットワークアダプタ] をダブルクリック する

[ NEC AtermWL54AG ( PA-WL/54AG) ] を右クリックし、[ プロパティ ] を表示する [ 全般 ] タブで [ ドライバの再インストール ] をクリックする

以降は、「機能詳細ガイド」の「子機の使い方」 「ドライバのインストール」を参照して再インス トールを行ってください。

(次ページに続く)

症状	原因と対策
らくらくウィザードの「システムの状態」で「サテライト(WL54AG)ドライバ」が「正しくインストールされていない」と表示される (つづき)	Windows® 2000 Professional の場合 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]をクリックする [システム] アイコンをダブルクリックする [ハードウェア] タブをクリックする [デバイスマネージャ] をグブルクリックする [ネットワークアダプタ] をダブルクリックする [NEC AtermWL54AG(PA-WL/54AG)]を右クリックし、[プロパティ]を表示する [全般] タブで[ドライバの再インストール]をクリックする 以降は、「機能詳細ガイド」の「子機の使い方」「ドライバのインストール」を参照して再インストールを行ってください。

### 親機のクイック設定 Web に関する問題

症 状	原因と対策
バージョンアップに失敗して、親機の POWER ランプが赤点滅している	フラッシュ ROM に書かれているプログラム (ファームウェア)が消えています。 NEC 保守サービス受付拠点にご連絡くだ さい。修理はすべて持ち込み修理となりま す (◆P8-13)。
管理者用パスワードを忘れてしまった	親機を工場出荷状態に初期化してください。 この場合、設定した値はすべて初期値に戻っ てしまいます (❤ P7-26 )。 ただし、クイック設定 Web の [ メンテナン ス] - [設定値の保存&復元]で以前の設定 値をファイルに保存してあると簡単に復旧さ せることができます。設定変更する場合は設 定値を保存しておくことをお勧めします。
本商品のパージョンを確認したい	クイック設定 Web で確認することができます。 「情報」の「現在の状態」の「ファームウェア バージョン」で確認します。
[設定]ボタンを押しても、状態が反映されない	登録ボタンを押していない 各設定項目において、設定ボタンを押しても状態は反映されません。 左側フレーム内の[登録]ボタンを押し、親機を再起動する必要があります。    (本)   (***********************************

症状	原因と対策
7LE 1/\	<b>                                      </b>
[登録] ボタンを押した後に、「ページを表示できません」と表示される	親機が再起動しているためです。 [登録]ボタンを押すと、親機が再起動する ため、「ページが表示できません」と表示さ れますが、異常ではありません。WWWブ ラウザを終了し、再度、WWWブラウザを 起動してください。
NetFront for を使ってクイック設定 Web の設定ができない	NetFront for を使ってクイック設定 Web で設定を行えるのは、「4-2 インターネット 接続のための基本設定」のみです。それ以外 の設定は正しく動作しない場合があります。
WWW ブラウザの設定画面が表示されない	パソコンのIPアドレスアドレスが正しく設定されているか確認してください。(❤ P1-16)すでに WL54TEが、無線 LAN 等により DHCPサーバの存在するネットワークに接続されている場合は、WL54TEのIPアドレスが DHCPにより変わってしまっている可性性があります。この場合は、ネットワーク内の DHCPサーバ(ルータやADSLモデム等)の電源を切り、再起動したうえだ設定をしてください。 DHCPサーバがない状態で WL54TEを再起動すると WL54TEのIPアドレスは工場出荷時の設定(192.168.0.205)に戻ります。

サテライトマネージャに関する問題

	症状	原因と対策
子機 (WL54AG) が使えない	[サテライトマネージャ] アイコンが使える状態 (青表示)にならない 通信状態が「範囲外」と なる	親機の電源が入ったという。 親機のでは、大きなのでは、は、いって、では、いって、にない、のでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は

#### サテライトマネージャに関する問題

	症状	原因と対策
子機 (WL54AG) が使えない (つづき)	[サテライトマネージャ] アイコンが使える状態 (青表示)にならない 通信状態が「範囲外」と なる	子機のランプのつき方(◆P1-11、P1-12)を確認してください。 消灯している場合は子機が親機を正しく認識していません。らくらくウィザードの[インストール時の設定] - [Step2 無線カードのドライバインストールと無線設定]で親機との通信の設定をやり直してください。コードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。 お互いを数メートル以上離してお使いください。
	[サテライトマネージャ] は使える状態(青表示) になるが親機に接続でき ない	データ保護を有効にしている場合は、親機と暗号化キーが一致しているか確認してください(❤ P6-7、6-11、6-18)。 Windows® XPをご利用の場合は、 [Windows® XPのワイヤレスネットワーク設定を無効にする]設定になっていることを確認してください(❤ P6-16)。
	ネットワーク名を忘れて しまった	有線 LAN (ETHERNET ポート)のパソコンから、クイック設定 Webの[詳細設定]・[無線 LAN 側設定]で設定し直してください(❤P6-3)。サテライトマネージャ「プロパティ」の「ネットワーク一覧」で「スキャン」をクリックして親機を検索してください。ネットワーク名とアクセスポイント名で本体を識別できます。本体背面のディップスイッチ設定による初期化(工場出荷状態に戻す)をしてください(❤P7-26)。出荷時のネットワーク名の設定は「WARPSTAR-xxxxxx」になっています(xxxxxx は本体側面の MAC アドレスの下6桁)です。

	症状	原因と対策
子機 (WL54AG) が使えない (つづき)	「ネットワークの参照」で親機がみつからない	電波状態により「ネットワークの参照」で親、で観で電波を検出できない場合があります。ワーク名(ESS-ID)を入力してください。クイック設定 Web の「詳細段録] - [ 」 タイック設定 Web の「詳細段を「使用ったでで、 無限 に で で で で で で で で で で で で で で で で で で
	データ保護設定(暗号化) のキーを忘れてしまった	有線 LAN(ETHERNET ポート)に接続した パソコンから、クイック設定 Web の[詳細 設定] - [無線 LAN 側設定]で設定し直し てください(❤ P6-3)。 親機を工場出荷状態に戻してください。暗号 化がすべてクリアされます(❤ P7-25)。
	無線状態が良好なのに 通信できない	「無線状態が良好なのに通信できない」 (❤ P7-22)を参照してください。

# ご利用開始後のトラブル

症 状	原因と対策
時々通信が切れる	プロードバンドモデム側のトラブルシューティ
途中から通信速度が遅くなった	ングをご確認ください。特にADSLモデムに接続の場合はノイズ環境により左右されます。
通信が切断されることがある	
使用可能状態において突然「IP アドレス 192.168.0.xxx は、ハードウェアのアド レスが…と競合していることが検出されま した。」というアドレス競合に関するエラー が表示された	「OK ] をクリてください。なられています。 「OK ] を力してください。なられています。 でしてくだもう一台があります。その場合はエラーを行っています。 「Pアドレスの再取得 > く Windows® XPの場合 > 「アクセサリ]・「コマンドプロンプト]をクリックする「ipconfig /renew」を入力して「Enter」キーを押すいから使用しているのでは、IPアドレスが「192.168.0.xxx」になることを確認する 「Winipcfg」を入力して「OK」をクリックする「winipcfg」を入力して「OK」をクリックする「いがら使用しているとを確認する」に対するでは、IPアドレスが「10.0.0.0」にはすでに解放のプルタアドレスが「0.0.0.0」にはなることを確認する「IPアドレスはは、IOK」をクリックするとは、IOK」をクリックはなってに解放しています」と表示されたとさい。 「書き換え」をクリックして、IPアドレスが「192.168.0.xxx」になるによりである「IPアドレスは、IOK」をクリックして、IPアドレスが「192.168.0.xxx」にを確認する「IPアドレスが「192.168.0.xxx」になることを確認する

症状	原因と対策
前回はできたのにインターネット接続ができない (PPPoE モード、ローカルルータモード共 通)	本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れないでください。 10 秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。 パソコンに IP アドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に電源が立ち上がって装置内部の処理が完了している必要があります。 下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れる起動後、前ページを参照して再度パソコンのIP アドレスを確認してください。 b. 前ページの「IP アドレスの再取得」を行ってください。
前回はできたのにインターネット接続ができない (PPPoE モードの場合)	プロードバンドモデム/回線終端装置の電源が 入っていることを確認してください。 ADSL モデムの場合、ADSL リンクが確立し ていることを確認してください。
前回はできたのにインターネット接続ができない (ローカルルータモードの場合)	プロードバンドモデム/回線終端装置の電源が入っていることを確認してください。 プロードバンドモデム/回線終端装置と本商品の電源投入順序によっては本商品のWAN側IPアドレスが正しく取得できないことがありますので、クイック設定Webの[情報]- [現在の状態]で[IPの解放]をクリックしてから[IP取得]をクリックしてIPアドレスを更新してください。
本商品が正常に動作しないが、原因がわからない	設定に誤りがある場合があります。 どうしても動作しない場合は、購入時の状態 に戻し、最初から設定し直してください。
無線状態が良好なのに速度がでない	近くに隣接する無線チャネルを使っている人がいる無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。 ETHERNETポートに接続したパソコンから「使用チャネル」の番号を変更してください。クイック設定Webを起動」内の「アクセスポイント設定」の「使用チャネル」の番号を変更してして、無線動作モードがIEEE802.11g+bモードの場合に他の無線設備が使用していうにしてください。・無線動作モードIEEE802.11g+bモードの場合:設定値1~13・無線動作モードIEEE802.11aモードの場合:設定値1~13・無線動作モードIEEE802.11aモードの場合:設定値34,38,42,46親機と子機が近すぎる子機が近すぎる子機で「送信出力」を下げてみてください。(❤ P6-12) その場合によくなります。1m以上離してください。

症状	原因と対策
無線状態が良好なのに通信できない	IPアドレスの再取得 (❤ P7-20)を参照して、IPアドレスが取得できるか確認してください。 固定IPアドレスでお使いの場合は、親機と子機に接続しているパソコンのネットワーク体系を一致させてください。 (例:親機が192.168.0.1のとき、子機は192.168.0.X) LANカードまたは、LANボードの機能を停止させてください(❤ P3-14、3-15)。
子機(WL54AG)を利用して、AVサーバなどのストリーミングをしていると画像が乱れたり音が飛ぶ	無線状態が悪い 電波状態が良好となるところに移動してく ださい。 サテライトマネージャのストリーミングモー ドを「ON」にする(**ア6-12) AVサーバのレートを低品質に下げてご利用 ください。
本商品のパージョンを確認したい	次の方法で確認できます。 ・クイック設定 Web「情報」 - 「現在の状態」の「ファームウェアバージョン」で確認できます。 ・らくらくウィザード「システムの状態」の「ファームウェアバージョン」で確認できます。
らくらくウィザードが使用できない	次の手順でIPアドレスを取り直してください。なお、このエラーが表示された場合、もう一台のパソコンで同様のエラーが表示表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。 <windows® meの場合=""> 「スタート」「ファイル名を指定して実行(R)」をクリックする "winipcfg"を入力して[OK]をクリックする 世別ではいるとはないといるとはないとない。というないのでは、IPアドウから親機と接続しているアダプタ名 (Aterm WL54AG(PA-WL/54AG))を選択する 「解放(S)」をクリックして、IPアドレスが0.0.0.0になってとを確認する「IPアドレスはすでに解ないますして、1Pアドレスはすでに解放でしたときは、「OK]をクリックして、エルでください。「書きれたください。「書きしスが"192.168.0.xxx"になることを確認する</windows®>

症状	原因と対策
らくらくウィザードが使用できない	<windows® 2000="" professional="" の場合=""> 「プログラム」 - 「アクセサリ」 - 「コマンドプロンプト」をクリックする "ipconfig /renew"を入力して[Enter] キーを押す IP アドレスが"192.168.0.xxx"になることを確認する <windows® xp="" の場合=""> 「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「アクセサリ」 - 「コマンドプロンプト」をクリックする "ipconfig /renew"を入力して[Enter] キーを押す IP アドレスが"192.168.0.xxx"になることを確認する</windows®></windows®>

# 添付の CD-ROM に関するトラブル

1h	TT L 14
症状	原因と対策
メニュー画面を表示したくない	CD-ROMをセットすると、メインメニュー画面が表示されるように設定されています。表示したくない場合は、以下のどちらかの方法でメニューを消してください。不要な場合はメニューの[終了]をクリックします。 Windows® XP/Me/2000 Professionalの場合、Shift キーを押しながら CD-ROMをセットします。 Windows® Me/98の場合、CD-ROMをといたときに最初の画面が表示されないようにできます(ただし、本商品だけでなく、ほかのCD-ROMでも表示されなくなります)。 「コントロールパネル」の[システム]をダブルクリックする「デバイスマネージャ]タブの[CD-ROM]をダブルクリックする「設定]タブをクリックする「プロパティ]をクリックする「対ション」の[自動挿入]または[挿入の自動通知]のチェックを外す「OK]をクリックし、Windows® Me/98を再起動する

#### /お困りのときには

### 7-2 親機を再起動する


本商品には電源スイッチはありません。

電源を切る場合は電源プラグを抜いてください。

親機の再起動が必要な場合は、リセットスイッチを押してください。

スイッチを押しても設定はクリアされません。 設定をクリアする場合は、「7-3 親機を初期化する」(◆P7-25)をご覧ください。

< 開閉カバー内部 >



- リセットスイッチ 親機を再起動するときに使用します。

お困りのときには

初期化とは、親機に設定した内容を消去して購入時の状態に戻すことをいいます。親機がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、親機を初期化して 初めから設定し直すことをお勧めします。

初期化には、以下の方法があります。ご利用しやすい方法で行ってください。

クイック設定 Web で初期化する (◆ 下記) ディップスイッチで初期化する (◆ P7-26)

初期化しても、購入後にお客様がバージョンアップした親機のファームウェアはそのま まです。

Aterm WR7600Hワイヤレスセット(TE)の場合は、初期化すると出荷時の設定がクリアされて親子間の通信ができなくなります。

### クイック設定 Web で初期化する

- 1 パソコンを起動する
- **2** WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

親機のIPアドレスを入力しても開きます。(工場出荷時は192.168.0.1です。)例: http://192.168.0.1/

- 3 ユーザー名に「admin」と入力し、管理者用パスワードを入力し、[OK] をクリックする
  - ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
- 4 [メンテナンス]の ▼ をクリックし、[設定値の初期化]を選択する
- **5** [工場出荷時設定に戻す]をクリックする



6 [OK]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。


### ディップスイッチで初期化する

親機のディップスイッチを使って初期化を行います。ディップスイッチは、背面にあります。

1 親機の背面のディップスイッチの 3、4を「ON」にする つまようじなど先の細いものでディップス イッチを「ON」側に倒してください。



2 親機のリセットスイッチを押す 前面ランプが交互に点滅したあと、POWER ランプが緑色に点灯すると初期化が完了します。



**う** ディップスイッチの 3、4 を「OFF」 に戻す




4 親機のリセットスイッチを押す 電源を入れ直すときは、10秒以上の間隔をあけてください。

# お願い

親機の設定を初期化した場合、管理者用パスワード、パケットフィルタ等の基本設定もクリアされますので、初期化後に必ず再設定してください。

暗号化を行っていた親機を初期化した場合、暗号化の設定も初期化されるので、子機から 親機に接続できなくなります。子機の暗号化設定を解除してください。 ディップスイッチはスイッチの根元に力を加えて切り替えてください。



# 7-4 **子機(**WL54TE**)を初 期化する**


WL54TEに設定した内容を消去して初期値にします。WL54TEがうまく動作しない場合や今までとは異なった使い方をする場合は、WL54TEを初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。

また、ワイヤレスセットの場合は、初期化すると工場出荷時の設定 (無線設定、ネットワーク名、暗号化キーの設定)が消去されますので再設定が必要になります。

### スイッチで初期化する

- 1 WL54TEの電源が入っていることを確認する
- **2** WL54TE の背面にあるリセットスイッチをボールペンの先などで 5 秒 押す

(AIR ランプが橙点灯し、3 秒以上でリセットスイッチが有効になります。)



ソセットスイッチからボールペンなどをはなす

### WL54TE の初期値

WL54TEを初期化すると、次のような設定になります。

設定項目			工場出荷時の設定値 (ワイヤレスセットの場合)	初期値
無線設定	通信モード		アクセスポイント通 信モード	アクセスポイント通 信モード
	無線モード		自動的に親機(アクセスポイント)の設定に 従います	
	ネットワーク名 (E	SS-ID)	無線 LAN 設定ラベル (本体底面に貼付)に 記載	WARPSTAR-XXXXXX (XXXXXX は MAC ア ドレスの下 6 桁)
	使用するチャネル		自動的に親機(アクセ 従います	スポイント)の設定に
	暗号化モード		WEP	使用しない
	暗号化キー	<b>+</b> -1	無線 LAN 設定ラベル (本体底面に貼付)に 記載	
		<b>+-</b> 2		未設定
		<b>+</b> -3	未設定	
		<b>+</b> -4		
	使用する暗号化キー		1	1
IP アドレス	IP アドレス(DHCP 無効時)		192.168.0.205	192.168.0.205
	ネットマスク(DHCP 無効時)		255.255.255.0	255.255.255.0
管理者設定	管理者名		admin	admin
	管理者パスワード		未設定	未設定

# ()) お知らせ |

ワイヤレスセットの場合、無線設定・ネットワーク名・暗号化キーの設定は、WL54TE底 面に貼付のラベルに記載されています。ワイヤレスセットの工場出荷時への設定方法につ いては、つなぎかたガイドを参照してください。

### 7-5 **自己診断**

自己診断を行うと、親機のハードウェアに異常がないかを確認することができます。



自己診断中は、電源を切らないでください。電源を切ると、設定内容が正しく保持されないことがあります。


### 自己診断を行う

- 1 親機のETHERNETポート、ブロードバンド接続ポートに接続されているケーブルを取り外す
- 2 ディップスイッチの3を「ON」にする つまようじなど先の細いものでディップス イッチを「ON」側に倒してください。



3 親機のリセットスイッチを押す 自己診断を開始します。 <診断中のランプ表示 > POWER ランプが橙色に点灯します。

正常に終了すると「ピピピ…」とブザーが鳴り、POWERランプが橙色 / 緑色と交互に点滅します。



**4** ディップスイッチの3を「OFF」に 戻す



- **6** 取り外したケーブルを接続する

# お願い

ディップスイッチはスイッチの根元に力を加えて切り替えてください。



### 異常が発見されたときは ―――

自己診断の手順4で、正常に終了せず、異常が発見されたときは、最寄りのNEC保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。(◆P8-13)



8

# 付録

8-1	製品仕様	8-2
8-2	別売りオプション	8-9
8-3	お問い合わせ・アフターサービス	8-10
8-4	用語解説	8-18
8-5	索引	8-20

# 8-1 製品仕樣

# WR7600H(親機)ハードウェア仕様

15 日 禁ニャトが操作。						
項目		諸元および機能 プロードバンド接続ポート(100BASE-		備考		
WAN インタ	イン	/タフェース	プロードバン TX/10BASE	Auto MDI-X 対応		
フェース	デー	・夕転送速度		100Mbps/10Mbps		
LAN インタ			8 ピンモジュ 4 ポート	ラージャック(RJ-45)×		
フェース	イン	/タフェース	100BASE-T	X/10BASE-T	Auto MDI-X 対応	
	伝送	速度	100Mbps/1	0Mbps		
	スイ HU	゚ッチング B	ストア&フォワ Mac アドレス	フード方式、 数: 1024(自動学習)		
	全二	重/半二重	全二重/半二章	<b></b>	自動切換	
無線 LAN インタ	IEE	E802.11a	周波数帯域/ チャネル	5.2GHz帯(5150-5250 /34.38.42.46ch	MHz)	
フェース			伝送方式	OFDM(直交周波数分割多	重)方式	
			伝送速度	54/48/36/24/18/12/9 (自動フォールバック)	/6Mbps	
			伝送距離	[ 見通し ] 20m( 54Mbps )~ 屋外使用禁止	90m(6Mbps)	
	IEE	E802.11g	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯(2400-2484MHz) /1~13ch		
			伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重)方式		
	IEEE802.11b		伝送速度	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)		
			伝送距離	[ 見通し ] 20m( 54Mbps ) ~ 180m( 1Mbps ) IEEE802.11g+b 通信モードのみ		
			周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯(2400-2484MHz) /1~13ch		
			伝送方式	DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式		
			伝送速度	11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック)		
		. – ⊥	伝送距離	[見通し] 50m(11Mbps)	~ 180m(1Mbps)	
		/テナ	ダイバーシティアンテナ(内蔵)			
		- ユリティ	ESS-ID、WEP (152/128/64bit) WPA-F		PSK (TKIP/AES)	
ヒューマン インタ	状態	DISC	WAN 側と接続中点灯			
コンダ フェース	態表示ランプ	POWER	電源通電時点灯			
		PPP	PPP セッション確立時点灯			
	プ	DATA/AIR	データ通信時点			
動作環境		温度 0 ~ 40 湿度 10 ~ 90% 結露		結露しないこと		
外形寸法		約 2 5 ( W ) x 1 5 7 ( D ) x 2 1 5 ( H ) mm 突起部分を防		突起部分を除く		
電源		AC100V ± 10% 50/60Hz				
消費電力			最大約 8W			
質量(本体のみ)		約 0.6kg				
VCCI			VCCI クラス B			

表示の速度は規格による速度を示すものであり、ご利用環境や接続機器などにより、実効速度は 異なります。 Windows ♥ XP のワイヤレスネットワークの設定は、親機の暗号化モードが暗号化無効または、


64bit/128bit WEP の場合のみ利用可能です。

### 親機のディップスイッチ

親機の背面にディップスイッチ (DIP SW) があります。ディップスイッチは以下の ~ の場合にのみ変更してください。それ以外のときは変更しないで工場出荷時の設定でお使いください。

自己診断するとき (● P7-29) 購入したときの状態に戻すとき (● P7-25) HUB モードを利用するとき (● P6-43) IEEE802.11a専用通信モードを利用するとき (● P6-51)

#### ディップスイッチ工場出荷時の設定



#### ディップスイッチの変更

1	2	3	4	内容
OFF	OFF	OFF	OFF	通常
OFF	OFF	ON	OFF	自己診断
OFF	OFF	ON	ON	購入したときの状態に戻す(初期化)
OFF	ON	OFF	OFF	HUB モード
ON	OFF	OFF	OFF	802.11a 専用通信モード

は、工場出荷時の状態です。

# お願い

ディップスイッチはスイッチの根元に力を加えて切り替えてください。



お知らせ

電源を入れたままでディップスイッチを変更したときは、電源プラグをいったん取り外し、 再び入れ直すとディップスイッチの設定が有効になります。

### 親機の ETHERNET ポートインタフェース

#### コネクタ形状




ETHERNETポート (100BASE-TX / 10BASE-T)

ピン番号	略称	機能
1	RD +	受信データ +
2	RD -	受信データ -
3	TD +	送信データ +
4	NC	未使用
5	NC	未使用
6	TD -	送信データ -
7	NC	未使用
8	NC	未使用

ブロードバンド接続ポート

ピン番号	略称	意味
1	TD +	送信データ +
2	TD -	送信データ -
3	RD +	受信データ +
4	NC	未使用
5	NC	未使用
6	RD -	受信データ -
7	NC	未使用
8	NC	未使用

### ETHERNET ケーブル (カテゴリー5)



### WL54AG(子機)仕様

### 仕様一覧

項	目		諸元	備考
端末インタフェース		Card Bus		
無線 LAN インタフェース	IEEE802.11a	周波数帯域/ チャネル	5.2GHz帯(5150-525 /34.38.42.46ch	50MHz)
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割	多重)方式
		伝送速度 ( 1)	54/48/36/24/18/12 (自動フォールバック)	/9/6Mbps
		伝送距離	[ 見通し ] 20m( 54Mbps ) 屋外使用禁止	~ 90m(6Mbps)
	IEEE802.11g	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯(2400-248 /1~13ch	34MHz)
		伝送方式	OFDM (直交周波数分割	多重)方式
		伝送速度 ( 1)	54/48/36/24/18/12 (自動フォールバック)	/9/6Mbps
		伝送距離	[ 見通し ] 20m( 54Mbps ) 親機がIEEE802.11g+b通信	
	IEEE802.11b	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯(2400-249 /1~14ch	97MHz)
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直	接拡散)方式
		伝送速度(1)	11/5.5/2/1Mbps(自動	フォールバック)
		伝送距離	[見通し]50m(11Mbps)	~180m(1Mbps)
	アンテナ	ダイバーシティ	(アンテナ (内蔵)	
	セキュリティ	ESS-ID, WEP (	152/128/64bit) WPA-P	SK(TKIP/AES)
ヒューマンイング		状態表示 LED	× 2	
利用可能端末		PC-AT 互換機		
利用可能OS		Windows® XP Windows® Me Windows® 20		
電源		DC3.3V x 71	0 m A	パソコンから 給電
消費電力	消費電力		約 2.4W (最大)	
外形寸法 (mm)(W×H×D)		約54 ×5 × 118		
質量		約 0.05kg		
動作環境		温度 0 ~ 40	湿度 10 ~ 90 %	結露しないこと

- 1 規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。
- 2 Windows® XP のワイヤレスネットワークの設定は、親機の暗号化モードが暗号化無効または、64bit/128bitWEPの場合のみ利用可能です。

# WL54TE(子機)仕樣

### 仕様一覧

項目		諸元および機能			
LAN	物理インタ フェース	8 ピンモジュラージャック(RJ-45) x 2 ポート			
インタ	インタフェース	100BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T (Auto MDI-X 対応)		
フェース	伝送速度	100Mbps/1	0 Mbps		
	全二重/半二重	全二重/半二章	重(自動切換)		
	IEEE802.11a	周波数帯域/ チャネル	5.2GHz帯(5,150-5,250MHz)/ 34/38/42/46ch		
		伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重)方式		
		伝送速度	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)		
		伝送距離	[ 見通し ] 20㎡ 54Mbps )~ 90㎡ 6Mbps ) 屋外使用禁止		
	IEEE802.11g	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯(2,400-2,484MHz) /1 ~ 13ch		
		伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重)方式		
無線 LAN インタ		伝送速度	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)		
フェース		伝送距離	[見通し] 20m(54Mbps) ~ 180m(1Mbps) IEEE802.11g+bモード		
	IEEE802.11b	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯(2,400-2,484MHz) /1~13ch		
		伝送方式	DSSS (スペクトラム直接拡散)方式		
		伝送速度	11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック)		
	アンテナ	伝送距離   [見通し] 50m(11Mbps) ~ 180m(1Mbps)			
		ダイポールアンテナ			
	セキュリティ	ESS-ID、WEP(152/128/64bit) WPA-PSK (TKIP/AES)			
	通信モード	アクセスポイント通信、パソコン間通信			


表示の速度は規格による速度を示すものであり、ご利用環境や接続機器などにより、実効速度は異なります。

#### 8-1 製品仕様

項目		1	諸元および機能	
P		POWER	電源通電時点灯	
		LAN1	LAN1 ポートリンク確立時点灯、データ送受信時点滅、 100Base-TX時緑点灯、10Base-T時橙点灯	
ヒューマン	状態表	LAN2	LAN2 ポートリンク確立時点灯、データ送受信時点滅、 100Base-TX時緑点灯、10Base-T時橙点灯	
インタ フェース	状態表示ランプ	AIR	IEEE802.11a無線リンク確立時橙遅点灯、 IEEE802.11b/IEEE802.11g無線リンク確立時緑遅点灯、 データ送受信時早点滅 リセットスイッチ押下中およびファームウェアのバージョンア ップ中橙点灯	
		リセット スイッチ	リセットスイッチ × 1	
電源			AC100V ± 10% 50/60Hz(ACアダプタ使用:出力 12V、1A)	
消費電力			最大約 8W	
外形寸法			約30(W)×109(D)×97(H)mm(突起部分を除く)	
質量(本体のみ)		)	約 0.2kg	
動作環境			温度 0 ~ 40   湿度 10 ~ 90% (結露しないこと)	

ワイヤレス LAN セットのオプションとして次の製品を別売しています。(製造終了となっている商品もあります。ご了承ください。)

ワイヤレス LAN カード Aterm WL54AG (PA-WL/54AG)



Aterm WL54AC (PA-WL/54AC) Aterm WL11CB (PC-WL/11C(B)) Aterm WL11CA (PC-WL/11C(A)) Aterm WL11C (PC-WL/11C) Aterm WL11C2 (PA-WL/11C2) 子機として増設できます。 WL11Cでの暗号化は通常のWEP(64bit)になります。

ワイヤレス LAN USB ボックス Aterm WL11U (PC-WL/11U) Aterm WL11U (W)(PC-WL/11U (W)) 子機として増設できます。 パソコンと USB で接続します。 WL11U/WL11U (W)での暗号化は通常の WEP (64bit) になります。

ワイヤレス LAN ETHERNET ボックス Aterm WL11E2(PA-WL/11E2) Aterm WL54TE(PA-WL/54TE) 子機として増設できます。 パソコンと ETHERNET ケーブルで接続し ます。

ワイヤレス LAN 外部アンテナ (WL54AG用)(PA-WL/ANT3) 電波状態が悪いときなど、親機または子機 (WL54AGのみ)に接続して使用します。 ただし、周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、改善状態は異なります。(改善できないこともあります。)





x) お知らせ

オプション品は、お近くの販売店のほか、オンラインショップ Shop@Aterm(http://shop.aterm.jp/)でもご購入いただけます。 <u>8</u>

8-9

## 8-3 お問い合わせ・アフターサービス

### 「ホームページ「AtermStation」

# ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

# <u>8</u>

### 「PC クリーンスポットの訪問サポート

## ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

### 修理について

# ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

### 【 持ち込み修理先一覧

ご注意 保守サービス受付拠点一覧(2003年9月1日現在)

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

# 8-4 用語解説

本書に出てくる通信・ネットワークに関する用語を中心に解説します。さらに詳しくは、添付のCD-ROM (「ユーティリティ集」) に収録されている「用語解説」を参照してください。

#### 【アルファベット順】

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Lineの略。 上り方向と下り方向の通信速度が非対称な高速データ通信で、 すでに一般家庭に普及している電話線を使ってインターネットへの高速(下り 1.5 ~ 12Mbps)で安価な常時接続環境 を提供する。
AtermStation (エーター ムステーション)	Aterm 関連の情報を提供する NEC のホームページ。 URL は http://121 ware.com/aterm/( 2003 年 11 月現在 )。
BIGLOBE (ビッグローブ)	NEC が運営しているインターネット接続とパソコン通信のサービスプロバイダ。
bps	bit per second の略。通信速度の基本単位。秒当たりに伝送 されるビット数。
CATV	Cable Televisionの略。ケーブルテレビ。 従来のテレビのようにアンテナで電波を受信するのではなく、 通信ケーブルに映像/音声をのせるテレビ放送。
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocolの略。 コンピュータを TCP/IP ネットワークに接続する際に、IP アドレス等必要な情報を自動的に割り振る方法。 DHCP クライアント機能は WAN 側から IP アドレスを自動的に取得する機能で、DHCP サーバ機能は LAN 側のパソコンに自動的にIP アドレスを割り当てる機能。
DNS(Domain Name System)	IP アドレスではなく、ドメイン名による伝送経路選択をする機能。
FTTH	Fiber To The Homeの略で、光ファイバを利用して超高速の通信環境を提供するサービス。 光ファイバでは最大で毎秒 100Mbpsのスピードでコンピュータのデータ、映像、音声などの情報を流すことが可能。
IPアドレス	インターネット接続などの TCP/IP を使ったネットワーク上で、コンピュータなどを識別するための番号。32bit の値をもち、8bit ずつ 10 進法で表した数値を、ピリオドで区切って表現する(例: 192.168.0.10)。
LAN	Local Area Networkの略。1 つの建物内などに接続された、 複数のパソコンやプリンタなどで構成される小規模なコン ピュータネットワーク。
PPP	Point to Point Protocolの略。遠隔地にある 2 台のコンピュータを接続するためのプロトコル。アナログ回線やINS ネット 64回線を使ってインターネット接続するために使われる。

PPPoA	PPP over ATMの略。高速交換システムで使用される ATM (Asynchronous Transfer Mode)の上で PPP 通信を行うための接続方式。ATM 上でダイヤルアップ接続(PPP 接続)と同じように利用者のユーザ名やパスワードのチェックを行う。 ADSL でも PPPoE と並び使用される通信方式。
PPPoE	PPP over ETHERNETの略。ADSLなどの常時接続型サービスで使用されるユーザ認証技術。ETHERNET上でダイヤルアップ接続(PPP接続)と同じように利用者のユーザ名やパスワードのチェックを行う。
UPnP	Universal Plug and Play (ユニバーサルプラグアンドプレイ)の略で、XML 技術をベースに開発された、ネットワーク機器どうしの相互自動認識方式。 ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)とは、デバイスのプラグアンドプレイ(PnP)機能をネットワークに拡張したもので、パソコンからルータなどのネットワーク・デバイスやサービスの検出と制御を可能にする。

#### 【あいうえお順】 【あ行】

アップリンクポート	カスケード接続用ポートとも呼ばれる。100BASE-TX/
7 7 7 7 7 7 7 7	10BASE-Tの接続の方向を示すもので、インターネットやW
	ANなどの上位ハブを接続する方向をアップリンクという。
	アップリンクがないハブではクロス変換アダプタ / ケーブル
	を使ったり変換コネクタを使って切り替える

### 【か行】

クライアント	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にサーバからの
	資源やサービス ( ファイル / データベース / メール / プリン
	タなど)を受けるコンピュータ。

### 【さ行】

サーバ	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にクライアント
,,,	に資源やサービス (ファイル / データベース / メール / プ
	リンタなど)を提供するコンピュータ。インターネット上で
	は Web サーバがホームページ情報を提供する。

### 【は行】

プロトコル	通信規約。システム(コンピュータやネットワーク)同士が
	正しく通信できるようにするための約束ごと。

### 【ら行】

ルータ 複数のネットワークを相互に接続し、データの転送先や経路 を選択する装置。

# 8-5 **索引**

■ 「数字 ]	
[ xv 1 ]	IEEE802.11g 無線 LAN
100BASE-TX /10BASE-T 対応スイッチ	IPアドレス3-20、3-39、3-51
ング HUB(4 ポート) 🙈	~ 取得1-16、1-17、1-19
[ A ~ Z ]	ブロードバンドモデムの~と親機の
ACT ランプ1-11	IP アドレスが同じとき
ACアダプタ接続コネクタ1-13	7-10、7-13
ADSL モデム1-2、1-14	ローカルルータモードで WAN 側 ~ が
AES6-7	正しく設定されていない場合
AIR ランプ1-12	3-22、3-41、3-53
AtermStation8-10	IP パケットフィルタリング 🙈
Bフレッツ	JavaScript®1-22
2-6、3-19、3-38、3-50、4-4	LAN1 ランプ1-12
CATV ケーブルモデム	LAN2 ランプ1-12
1-2、1-14	MAC アドレス
	~ セキュリティ機能6-5、 🙈
CD-ROM前文-18、1-8	~を登録する6-5
DATA/AIR ランプ1-9	PC カードコネクタ1-11
DHCP クライアント機能	PC クリーンスポット8-11
3-20、3-39、3-51	POWER ランプ1-9、1-12
DHCP サーバ機能	PPPoE ブリッジ
DISC スイッチ1-9	PPPoE ブリッジ機能6-39
~で回線を切断する5-3	
DISC ランプ1-9	PPPoE マルチセッション4-8、 🙈
DMZ ホスティング機能	PPPoE モード
DNS	2-6、3-19、3-38、3-50、4-4
プライマリ / セカンダリ~	PPP キープアライブ &&
3-20、3-39、3-51	PPP ランプ1-9
~ フォワーディング	PWR ランプ1-11
	RIP
ESS-ID ステルス機能6-3	TCP/IP
ETHERNETポート1-10、1-13	1-15、1-16、1-17、1-19、1-20
~ インタフェース8-5	TKIP6-7
~にパソコンを接続する	TV電話をする(Windows Messenger
3-30、3-42	を利用する)6-46
ETHERNET ポート状態表示 LED	VPN パススルー機能
1-10、3-30、3-42	WAN 側機能
FG 端子1-10、2-4	WAP 機能 (無線 HUB モード ) 🚲 🖟
FTTH 回線終端装置	WEP
1-2	WL54AG (子機 )1-11
HUB として使う6-43	~を増設する6-50
HUBモード6-43、	~をパソコンに取り付ける
~ に設定する6-43、 6-44	~ そハシコンに取りける
IEEE802.11a 専用通信モードで使う	WL54TE (子機)1-12
6-51	~を設定する6-22
IEEE802.11a 無線 LAN	WR7600H (親機)1-9
) IEEE802.11b 無線 LAN	WWW ブラウザの設定1-21

「ア行!	<b>5</b> 型の分子しは 5 さ
[ > 13 ]	各部の名前とはたらき1-9
アース線	管理者用パスワード3-16、3-35、3-47
アドバンスドNAT	~の設定4-5、 🔬
(IP マスカレード/NAPT)	~ を忘れた場合…3-22、3-41、3-53
アドバンスド NAT オプション	起動
(ポートマッピング)6-37 🚲	サテライトマネージャを~
アドホックモード1-3、 🙈	6-9
アフターサービス8-10	らくらくウィザードを~
アンインストール	3-6、3-28、3-45
子機のドライバの~3-13	機能
暗号化キー6-7	~ 一覧前文-15
安全にお使いいただくために前文-4	~詳細ガイド前文-15
インストール	「機能詳細ガイド」目次前文-15
らくらくウィザードを~	クイック設定 Web4-1
3-4、3-26、3-43	~で初期化する7-25
インターネット	~ で設定する4-3、4-4、4-9、
~ に 2 台目以降のパソコンから	6-3、6-5、6-7、6-37
接続する6-50	ゲートウェイアドレス
~ に接続する5-2	3-20、3-39、3-51
~ を切断する5-3	ゲーム機を接続する6-42
インターネット接続先の登録	構成品1-8
3-16、3-35、3-47	購入時の状態に戻す(初期化)7-25
クイック設定 Web4-7	- 子機の増設
インタフェース8-5	ご利用開始後のトラブル7-20
インフォメーションサービス8-10	こ利用用始後のトプノル
ゴンフォバーションリー Cス2-1 置き場所を決める	r 444= 3
	[ サ行 ]
お問い合わせ8-10	再起動7-24
オプション8-9	サスペンド機能3-3
r ± /= 3	サテライトマネージャ6-9
[ 力行 ]	~で親機との通信状態を確認する…6-14
カードスロット3-7	~ で子機の通信の設定をする6-10
回線契約1-14	~の使い方6-9
回線終端装置1-14、2-4	~の設定 🎰
外部アンテナコネクタ1-11	~ を起動する6-9
外部アンテナコネクタカバー1-11	時刻設定 🔬
外部にサーバを公開する	自己診断7-29
開閉カバー1-11	情報表示 (装置情報、状態表示)
拡張カードスロット1-11	修理先一覧8-13
確認する	修理について8-12
親機との接続状態を~	初期化7-25、7-27
6-1 4	シングルユーザアクセスモード
親機との通信状態を~	6-40
6-21	

静的ルーティング4-9 🙈	添付 CD-ROM に関するトラブル7-23
製品仕様8-2	動作モード
セキュリティ機能6-2	2-6、3-19、3-38、3-50、4-4
接続する	登録
インターネットに~5-2	インターネット接続先の~
回線終端装置に~2-4	3-19、3-38、3-50
ハブを~6-43	ドメイン名3-20、3-39、3-51
ブロードバンドモデムに~2-4	ドライバをインストールする 🙈
無線 LAN ~3-3	トラブルシューティング7-2
無線 LAN 内蔵パソコンから~3-54	
有線で~3-42	[ ナ行 ]
ルータタイプのブロードバンド	ネットマスク3-20、3-31、3-39
モデムを~6-45	ネットワーク
設置する2-2、3-23	パソコンの~の確認1-16
設置に関するトラブル7-2	ネットワークゲーム6-37
設定	ネットワーク対応アプリケーション6-37
HUBモード6-44	ネットワーク名 3-8、3-9、6-10、6-24
クイック設定 Web4-3	
設定値の初期化7-25、7-27	[ 八行 ]
設定方法について導入-1	バージョンアップ6-47
セットアップの流れ導入-2	はじめに(マニュアル構成)表 2
ソフトウェアのご使用条件前文-2	パソコンインタフェース 🙈
	パソコン間通信 ( アドホックモード ) 🙈
[ 夕行 ]	パソコンの準備1-15
ダイナミックポート	パソコンを接続する
コントロール機能	親機に~3-42
縦置きスタンド1-8	ファイアウォール1-15
~を取り付ける2-2、3-23	ファイルとプリンタの共有 🔬
停止	複数固定 IP サービス対応 🙈
LAN カードまたは LAN ボード	不正アクセス検出機能
機能を~3-14、3-15	ブロードバンド
ルータ機能を~6-43	~ モデムの種類2-6
ディップスイッチ	ブロードバンド接続ポート1-10、2-5
1-10、6-51、7-26、7-29、8-4	ブロードバンド接続ポート
~ で初期化する7-26	状態表示 LED1-10、2-5
できること1-2	~ が点灯しないとき2-5
電源コード1-10	プロバイダ1-14
電源コンセント2-4	別売りオプション8-9
電源を接続する2-4	訪問サポート8-11
電子マニュアル前文-17	ホスト名3-20、3-39、3-51
~ の見かた前文-17	

[ マ行 ]	
無線 HUB モード	
3-18、3-37、	3-49、6-43
無線 LAN 内蔵パソコンから接続	続する…3-54
無線暗号化	6-7
無通信監視タイマ	
目次	前文-12
[ヤ行]	
ユーティリティ	導入-1、 🙈
~ に関するトラブル	7-14
~ の使いかた	
用語解説	
[ ラ行 ]	
らくらくウィザード	導入-1
~で設定する	3-6、3-7、
3-16、3-28、3-29、3-35、	3-46、3-47
~のインストール 3-4、	3-26、3-43
~を起動する3-6、	3-28、3-45
リセットスイッチ	
1-11、1-13、	7-24、7-27
ルータ機能	съгом
ローカルルータモード	.2-6、3-18、
210 227 220 240	250 44

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

#### 廃棄方法について

この商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは各地 方自治体にお問い合わせ願います。

#### ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・ 記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電等の外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (5) セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線LANの仕様上やむをえない事情に よりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損 害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (6)せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

#### END USER LICENSE AGREEMENT

- 1. License Grant and Limitations. The End User License Agreement shall state that:
  - Licensee grants the end user ("End User") a non-exclusive license to use the Sublicensed Code and related documentation. End User shall only use an executable version of the Sublicensed Code in connection with a Target Application. End User shall be prohibited from: (i) copying the Sublicensed Code, except for archival purposes consistent with the End User's archive procedures; (ii) transferring the Sublicensed Code to a third party apart from the Target Application; (iii) modifying, decompiling, disassembling, reverse engineering or otherwise attempting to derive the source code of the Sublicensed Code; (iv) exporting the Sublicensed Code or underlying technology in contravention of applicable U.S. and foreign export laws and regulations; and (v) using the Sublicensed Code other than in connection with operation of the Target Application. End User may assign its right under this End User License Agreement to an assignee of all of End User's rights and interest only if End User transfers all copies of the Sublicensed Code subject to the End User License Agreement to such assignee and such assignee agrees in writing to be bound by all the terms and conditions of the End User License Agreement
- 2. Ownership; Disclaimers; Limitations of Liability. In addition, the End User License Agreement shall: (i) state that the Sublicensed Code is licensed, not sold and that Customer and its licensors retain ownership of all copies of the Sublicensed Code; (ii) expressly disclaim all warranties; (iii) disclaim all implied warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and noninfringement; and (iv) exclude liability for any special, indirect, punitive, incidental and consequential damages.
- 3. Third Party Beneficiary. The End User License Agreement must contain a provision substantially similar to the following: Third-Party Beneficiary. The parties hereby agree and intend that Wind River Systems, Inc., a Delaware corporation having its principal place of business at 500 Wind River Way, Alameda, California 94501 ("Wind River"), is a third party beneficiary to this agreement to the extent that this agreement contains provisions which relate to End User's use of the Sublicensed Code licensed hereby. Such provisions are made expressly for the benefit of Wind River and are enforceable by Wind River in addition to Customer.
- 4. U.S. Government Use. All Sublicensed Code and technical data are commercial in nature and developed solely at private expense and are deemed to be "commercial computer software" and "commercial computer software documentation", respectively, pursuant to DFAR Section 227.7202 and FAR Section 12.212(b), as applicable. Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure of the software program and/or documentation by the U.S. Government or any of its agencies shall be governed solely by the terms of this Agreement and shall be prohibited except to the extent expressly permitted by the terms of this Agreement. Any technical data provided that is not covered by the above provisions is deemed to be "technical data-commercial items" pursuant to DFAR Section 227.7015(a). Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure of such technical data shall be governed by the terms of DFAR Section 227.7015(b).
- 5. Export Restrictions. The Sublicensed Code may only be exported or re-exported in compliance with all applicable laws and export regulations of the United States and the country in which End User obtained them. The Software is specifically subject to the U.S. Export Administration Regulations. End User may not export, directly or indirectly, the Software or technical data licensed hereunder or the direct product thereof to any country, individual or entity for which the United States Government or any agency thereof, at the time of export, requires an export license or other government approval, without first obtaining such license or approval. If End User is a European Union resident, information necessary to achieve interoperability with other programs is available upon request.

AtermStationホームページアドレス

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの △ 必ずお読みください「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

安心の保守サービス体制